


ROTENSO[®]
Live better

SK SK

REVIO

S E R I E S

JEDNOTKY IDU &
ODU



NÁVOD NA POUŽITIE

POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MODELY/MODELY:

RO26X
RO35X
RO50X
RO70X

NÁSTENNÉ KLIMATIZÁCIE - REVIO X

Návod na obsluhu

Obsah

PREKÁŽKY	3
ČASŤ 1. KONŠTRUKCIA KLIMATIZÁCIE	12
Vnútorná jednotka	12
Vonkajšia jednotka	12
Ukazovatele	12
ČASŤ 2. PREVÁDZKA ZARIADENIA	13
Špeciálne funkcie.....	13
Rozsah prevádzkových teplôt.....	13
Funkcia ECO Smart Eye	14
Manuálne ovládanie zariadenia	15
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu	16
Prevádzka klimatizácie	17
ČASŤ 3 SERVIS	18
Čistenie vnútornej jednotky	18
Čistenie vzduchového filtra	18
Pripomenka čistenia/výmeny filtra.....	19
Príprava zariadenia na dlhšiu nečinnosť.....	20
Kontrola pred sezónou.....	20
ČASŤ 4 RIEŠENIE PROBLÉMOV	21
Príznaky, ktoré nenaznačujú poruchu zariadenia	21
Možné chyby.....	23
ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA.....	24
Technické špecifikácie	24
Stručná referenčná príručka	24
Základné ovládanie diaľkového ovládania	25
Tlačidlá a funkcie.....	27
Indikátory na obrazovke diaľkového ovládania.....	28
Ako používať základné funkcie	30
Ako používať pokročilé funkcie.....	32
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE	38
ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X	42
PRÍLOHA O CHLADIVE R290/R32	76
ZÁRUČNÉ PODMIENKY	82

PREKÁŽKY

VAROVANIE

Zariadenie by mali inštalovať a servisovať len kvalifikované osoby. Inštalácia, uvedenie do prevádzky a servis zariadenia môžu byť nebezpečné a vyžadujú si odborné znalosti a školenie. Nesprávne nainštalované, pripravené alebo vymenené zariadenie nekvalifikovanými osobami môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť. Pri práci na zariadení dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke, na nálepkách a štítkoch na zariadení.

POUŽITIE:

Spotrebič nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Tento typ odpadu je potrebné odovzdať na špeciálne spracovanie. Likvidácia spotrebiča spolu s iným domovým odpadom je nezákonná.

Existuje niekoľko spôsobov likvidácie tohto zariadenia:

- A. Mesto organizuje zber elektronického odpadu, počas ktorého môžete bezplatne darovať svoje zariadenie.
- B. Pri kúpe nového spotrebiča predajca bezplatne prijme náš starý spotrebič.
- C. Výrobca si výrobok od zákazníka bezplatne vyzdvihne.
- D. Výrobky tohto typu, ktoré obsahujú cenné prvky, možno predať vo výkupni kovov.

Vyhodením spotrebiča "do prírody" vystavujete seba a svojich blízkych zdravotným rizikám. Nebezpečné látky zo spotrebiča môžu preniknúť do podzemných vôd, čo predstavuje riziko, že sa dostanú do potravinového reťazca človeka.



PREKÁŽKY

Chladivo R32 používané v klimatizáciách Rotenso® je šetrné k životnému prostrediu. Sú to horľavé plyny bez zápachu. Okrem toho môžu byť horľavé a za určitých podmienok môžu spôsobiť požiar/výbuch. Dodržiavaním nasledujúcich upozornení a tabuľky predídete riziku požiaru alebo výbuchu. Klimatizáciu nainštalujte podľa pokynov v návode a používajte ju určený účel.

V porovnaní s inými chladivami je R32 šetrné k životnému prostrediu, nepoškodzuje ozónovú zónu a jeho skleníkový efekt je veľmi nízky.

Podrobné špecifikácie a informácie o zakúpenej jednotke nájdete v karte s údajmi o výrobku priloženej k jednotke (vrátane typu a množstva použitého chladiva, potenciálu globálneho otepľovania, ekvivalentu CO₂).



VAROVANIE: *Nebezpečenstvo požiaru / horľavý materiál*

PREKÁŽKY

VAROVANIE

- Pred inštaláciou, používaním alebo údržbou jednotky si prečítajte návod na použitie.
- Nepoužívajte rozmrazovacie prostriedky, silné čistiace prostriedky ani iné látky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Prístroj neprepichujte ani nehádzte.
- Prístroj nepoužívajte na miestach, kde sa nachádzajú stále zdroje tepla (napr. otvorený plameň, zapaľovacie zariadenia alebo elektrické ohrievače).
- Ak je potrebná údržba spotrebiča, je potrebné kontaktovať inštalatéra. Počas údržby musí personál prísne dodržiavať pokyny výrobcu. Údržbu nesmú vykonávať nekvalifikované osoby.
- Je potrebné dodržiavať vnútroštátne predpisy týkajúce sa používania chladív.
- Pri údržbe alebo likvidácii je potrebné odstrániť chladivo z jednotky.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, montáž a inštaláciu.

PREKÁŽKY

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

POZNÁMKA



- Pred inštaláciou a používaním zariadenia si prečítajte tento návod na obsluhu.
- Uistite sa, že základňa vonkajšej jednotky je pevne a stabilne namontovaná.
- Po inštalácii klimatizácie vykonajte skúšobný cyklus a zaznamenajte prevádzkové údaje.
- Skontrolujte, či je zásuvka správne uzemnená, inak ju vymeňte.
- Pri práci na svorkách musia byť všetky napájacie obvody odpojené od elektrickej siete.
- Počas inštalácie vnútornej aj vonkajšej jednotky nesmú mať deti prístup do priestoru inštalácie.
- Vnútorňa jednotka klimatizácie musí byť chránená vhodnou poistkou proti rôznym typom prepätí.
- Menovitá hodnota poistky nainštalovanej v jednotke je T 5A / 250V.
- Klimatizáciu môžu inštalovať len osoby s príslušnou kvalifikáciou.
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča. Udržujte zástrčku a káble v čistote. Sieťovú zástrčku správne zasunite do zásuvky, mala by byť pevne zatlačená do zásuvky, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

PREKÁŽKY

POZNÁMKA



- Čistenie a údržbu musia vykonávať kvalifikované osoby. Pred začatím je potrebné zariadenie najprv odpojiť od elektrickej siete.
- Zariadenie musí byť vybavené prvkami umožňujúcimi odpojenie od siete s oddelením kontaktov na všetkých póloch, ktoré zabezpečujú úplné odpojenie v podmienkach prepätia kategórie III.
- Prístroj neinštalujte v blízkosti horľavých látok (alkohol a pod.) alebo tlakových nádob (napr. aerosólových nádob).
- Ak sa má jednotka nainštalovať na mieste bez vetracích zariadení, musia sa prijať vhodné opatrenia, aby sa zabránilo úniku chladiva do okolia, čo môže predstavovať riziko požiaru.
- Obal spotrebiča je recyklovateľný a mal by sa vyhadzovať do príslušných kontajnerov na odpad. Samotný spotrebič by sa mal po skončení svojej životnosti odovzdať na špeciálnom zbernom mieste.
- Klimatizačné zariadenia používajte len v súlade s návodom na obsluhu. Tento návod zohľadňuje všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať.
- Klimatizáciu nikdy neinštalujte sami, vždy sa obráťte na špecializovaný technický personál.
- Klapka klimatizácie, ktorá zodpovedá za smer prúdenia vzduchu (žalúzia), musí byť v režime vykurovania nasmerovaná nadol a v režime chladenia nahor.

PREKÁŽKY

POZNÁMKA



- Klimatizácia by mala byť vždy nastavená na najvhodnejšiu teplotu pre prevládajúce klimatické podmienky.
- Batérie v diaľkovom ovládači vyhodte do vhodnej recyklačnej nádoby.
- Skontrolujte, či je chladiaci systém tesný a či doň nepreniká vzduch alebo či nedochádza k úniku chladiva.
- Spotrebič musí byť nainštalovaný v súlade národnými normami.
- Spotrebič môžu obsluhovať deti staršie ako 8 , mentálne alebo telesne postihnuté osoby a osoby bez príslušných skúseností a znalostí, ak boli vopred riadne poučené alebo ak sa tak deje pod dohľadom osoby s odbornými znalosťami. Deti by sa s klimatizačným zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak nemáte v úmysle spotrebič dlhší používať, odpojte ho od elektrickej siete a primerane nastavte žalúziu na smerovanie vzduchu.
- Ak zo spotrebiča vychádza dym alebo zvláštny zápach horenia, okamžite odpojte napájanie a kontaktujte servisné oddelenie.
- Ak je spotrebič v prevádzke, nevypínajte ho vytiahnutím . Mohlo by to spôsobiť iskrenie a požiar.
- Tento spotrebič bol navrhnutý na použitie v domácnosti, nesmie sa používať na iné účely, napríklad na sušenie oblečenia, chladenie potravín atď.

PREKÁŽKY

POZNÁMKA



- Všetky opravy môže vykonávať len autorizované servisné stredisko výrobcu. Neodborné opravy vykonávané nekvalifikovanými osobami môžu používateľa vystaviť riziku úrazu elektrickým prúdom a poškodenia majetku.
- Prístroj vždy používajte s nasadeným vzduchovým filtrom. V opačnom prípade môže dôjsť k nadmernému hromadeniu prachu alebo nečistôt na vnútorných častiach klimatizácie, čo môže viesť k jej poruche.
- Používateľ je zodpovedný za to, že inštaláciu spotrebiča vykoná kvalifikovaný technik, ktorý musí skontrolovať, aby bola klimatizácia uzemnená v súlade s platnými normami a predpismi. Technik by mal nainštalovať termomagnetický spínač.
- Nevystavujte sa dlhší čas priamemu prúdu studeného vzduchu. Priame a dlhodobé vystavenie studenému vzduchu môže byť nebezpečné pre zdravie. Osobitnú pozornosť treba venovať, keď sa v miestnosti nachádzajú deti, choré alebo staršie osoby.

PREKÁŽKY

POZNÁMKA



- Nijako nemeňte vlastnosti a účel zariadenia.
- Keď je klimatizácia zapnutá a v prevádzke, nenechávajte okná alebo dvere dlhší čas otvorené.
- Na jednotku nelezte ani ju neumiestňujte na žiadny predmet. Neumiestňujte naň žiadne ťažké alebo horúce predmety.
- Napájací kábel spotrebiča neohýbajte, neťahajte zaň ani ho nestláčajte, tieto činnosti ho môžu poškodiť. Ak je elektrický kábel poškodený, obráťte sa na servisné oddelenie, ktoré ho vymení. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými alebo vlhkými rukami.
- Neblokujte prívod a odvod vzduchu z klimatizácie a vonkajšej jednotky. Ich zablokovanie zníži účinnosť jednotiek a spôsobí poruchy a poškodenie.
- Spotrebič neinštalujte v priestoroch, kde môže vzduch obsahovať plyn a kde bude vystavený pôsobeniu mastných, sírnych látok a pod. Prístroj neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.
- Spotrebič nesmú obsluhovať deti mladšie ako 8 rokov, mentálne alebo telesne postihnuté osoby alebo osoby bez príslušných skúseností a znalostí.
- Dlhodobé a priame pôsobenie studeného vzduchu na rastliny a živočíchy môže mať na ne negatívny vplyv.

PREKÁŽKY


POZNÁMKA



- Spotrebič neinštalujte v mokrých alebo vlhkých priestoroch (napr. v kúpeľni). Môže dôjsť k poškodeniu elektrickej izolácie a úrazu elektrickým prúdom.
- Prúd vzduchu z klimatizačného zariadenia nesmerujte na rastliny alebo zvieratá.
- Do zariadenia nestrkajte žiadne predmety, mohlo by k poškodeniu tela.

ČASŤ 1. STAVEBNÁ KLIMATIZÁCIA

1. KOMPONENTY KLIMATIZÁCIE



Zobrazenie na paneli jednotky



Vnútorňa jednotka	Vonkajšia jednotka
1. Predný panel 2. Prívod vzduchu 3. Vzduchový filter 4. Výstup vzduchu 5. Horizontálna mriežka na prúdenie vzduchu 6. Vertikálne žalúzie (interiér) 7. Zobrazenie	8. Pripojovacie potrubie 9. Kábel 10. Uzatvárací ventil

i REMEMBER

Všetky výkresy uvedené v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely. Skutočný vzhľad predného panela a displeja zakúpenej vnútornej jednotky sa môže líšiť od toho, vidíte na obrázku. Všeobecný tvar jednotky je na obrázku.

Ukazovatele

Indikátor teploty

Zobrazuje hodnotu teploty nastavenú počas prevádzky klimatizácie. Ak sa vyskytne chyba, zobrazí sa príslušný chybový kód.



Indikátor ECO

Zobrazuje zapnutú funkciu ECO vybrané modely)



Bezdrôtový indikátor

Zobrazuje informácie o bezdrôtovej prevádzke (vybrané modely)

Indikátor opotrebenia

Zobrazuje informácie o spotrebe energie v aktívnom režime (vybrané modely)

kW

ČASŤ 2. PREVÁDZKA

1. ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Funkcia detekcie úniku chladiva

Vďaka tejto novej funkcii bude detekcia úniku chladiva vonkajšou jednotkou signalizovaná zobrazením symbolu „EC“ na obrazovke displeja a blikaním LED diód.

Funkcia pamäte polohy pre nevidiacich (voliteľná)

Táto funkcia si zapamätá uhol otvorenia žalúzie v rámci bezpečného rozsahu. Ak sa poloha žalúzie odchytil od tohto rozsahu, zariadenie uloží hraničnú hodnotu bezpečného uhla.

Ak stlačíte tlačidlo manuálneho ovládania alebo vytiahnete sieťovú zástrčku jednotky a zapojíte ju späť do sieťovej zásuvky, žalúzie sa vrátia do štandardného nastavenia.

Odporúčame, aby ste nenastavovali malý uhol otvorenia žalúzií, pretože to môže spôsobiť kondenzáciu a kvapkanie vody z povrchu klimatizácie.

Funkcia samočistenia (voliteľná)

- Keď sa jednotka pracujúca v režime vykurovania vypne, jednotka automaticky vyčistí výparník a udržiava ho čistý až do ďalšej prevádzky.
- Schéma správania jednotky počas samočistenia: režim vetrania (FAN), rýchlosť ventilátora - nízka (LOW) -- režim vykurovania (HEAT), rýchlosť ventilátora - nízka (len chladiace a vykurovacie jednotky) -- režim vetrania -- stop -- vypnutie (OFF).

PRIPOMÍNAJTE:

- Funkciu samočistenia možno aktivovať len vtedy, keď jednotka pracuje v režime chladenia (AUTO COOL alebo FORCED COOL) a odvlhčovania (DRY).
- Pred aktiváciou funkcie sa odporúča, aby bol spotrebič v režime chladenia aspoň pol hodiny. Aktiváciou funkcie samočistenia sa zruší nastavenie časovača.
- Stlačenie tlačidla SELF CLEAN počas čistenia prístroja spôsobí jeho vypnutie.

Funkcia prevencie proti plesniam (voliteľná)

- Keď sa jednotka pracujúca v režime COOL, DRY alebo AUTO (COOL) vypne, klimatizácia bude pokračovať v prevádzke ešte 7-10 minút (v závislosti od modelu) pri nízkych otáčkach ventilátora. Jednotka pracujúca v režime HEAT bude po vypnutí pokračovať v prevádzke ešte 30 sekúnd pri nízkych otáčkach ventilátora. Takéto správanie jednotky umožní vysušiť vnútorný priestor jednotky z prípadnej vytvorenej kondenzácie a zabrániť vzniku plesní.
- Nespušťaťte jednotku znovu, keď je funkcia prevencie vzniku plesní aktívna a klimatizácia sa úplne nevypne.

2. OBSAH PRÁCE

Teplota	Režim	Režim chladenia	Režim vykurovania	Režim odvlhčovania
Prevádzkový rozsah miestnosti		16°C~32°C	0°C ~ 30°C	10°C~32°C
Vonkajší pracovný rozsah		-15°C~50°C	-25°C~30°C	0°C ~ 50°C

ČASŤ 2. PREVÁDZKA ZARIADENIA

REMEMBER


1. Jednotka dosiahne najvyššiu účinnosť vo vyššie uvedených teplotných rozsahoch. Ak klimatizácia pracuje pri teplotách mimo vyššie uvedeného rozsahu, môžu sa aktivovať určité bezpečnostné funkcie, čo spôsobí abnormálnu prevádzku jednotky.
2. Z klimatizácie, ktorá je dlhodobo v prevádzke v prostredí s vysokou vlhkosťou (nad 80 %), môžu kvapkať kvapky vody. V takejto situácii sa odporúča nastaviť maximálny uhol vertikálnych žalúzií (kolmo na podlahu) a spustiť ventilátor na vysoké otáčky (HIGH).

3. FUNKCIA ECO SMART EYE (vybrané modely)

Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo inteligentného oka na bezdrôtovom ovládači, aby ste zvolili režim prívodu vzduchu, ktorý sa vyhne používateľovi.

Inteligentné oko dokáže rozpoznať aktivitu osoby v miestnosti a upraviť horizontálny uhol prúdenia vzduchu tak, aby sa prívod vzduchu vyhol osobe v miestnosti.

V režime "ECO Smart Eye" dokáže jednotka rozpoznať aktivity osôb v miestnosti. V režime chladenia jednotka po 30 minútach neprítomnosti automaticky zníži frekvenciu, aby šetrila energiu (len pre vybrané modely). Jednotka automaticky obnoví prevádzku, ak opäť zistí činnosť ľudí.



VAROVANIE

Funkcia inteligentného oka je k dispozícii pre jednu osobu v monitorovanom priestore. Ak sa stlačí tlačidlo SWING na bezdrôtovom ovládači, funkcia sa automaticky zastaví.


ČASŤ 2. PREVÁDZKA ZARIADENIA

4. MANUÁLNE OVLÁDANIE JEDNOTKY

Vnútorne jednotky sú vybavené tlačidlom, ktoré umožňuje ovládanie jednotky pri poruche diaľkového ovládania. Prístup k nemu je možný po otvorení predného panela. Tlačidlo by sa malo používať len v prípade poruchy bezdrôtového diaľkového ovládania alebo potreby servisu.

REMEMBER

Tlačidlo používajte len v núdzových situáciách. Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné (napr. strata diaľkového ovládania, nemožnosť ovládať spotrebič). Ak sa chcete vrátiť k normálnemu ovládaniu, aktivujte prístroj pomocou diaľkového ovládania.



Manuálne ovládanie zariadenia:


1. Na pravej strane zariadenia nájdite tlačidlo manuálneho ovládania.
2. Stlačením tlačidla manuálneho ovládania jedenkrát aktivujete režim nútej automatickej prevádzky.
3. Opätovným stlačením tlačidla manuálneho ovládania aktivujete režim núteného chladenia.
4. Tretím stlačením tlačidla ručného ovládania prístroj vypnete.

VAROVANIE

Pred ručným ovládaním musí byť spotrebič vypnutý! Nevkladajte prsty do prívodu/výstupu vzduchu spotrebiča. Ventilátor pracuje pri vysokých otáčkach a môže spôsobiť poranenie.

ČASŤ 2. PREVÁDZKA ZARIADENIA

5. OVLÁDANIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU




Nesprávne nastavenie smeru prúdenia vzduchu môže mať za následok nerovnomerné rozloženie teploty v miestnosti a s tým spojené nepohodlie.

Pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania nastavte polohu horizontálnych a vertikálnych žalúzií.


Vertikálne nastavenie prúdenia vzduchu (hore-dole)

Nastavenia sa musia vykonávať pri zapnutej vnútornej jednotke pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania. Pri každom stlačení tlačidla na zmenu polohy žalúzií sa zmení uhol žalúzií, v návode na obsluhu diaľkového ovládača.



Horizontálne nastavenie prúdenia vzduchu (vpravo - vľavo)

Nastavenia sa musia vykonávať pri zapnutej vnútornej jednotke pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania. Podržaním tlačidla "SWING" na 3 sekundy sa aktivuje funkcia vertikálneho žalúziového ventilátora. Ak ho chcete nastaviť do cieľovej polohy, počkajte, kým sa žalúzia nastaví, a potom opäť podržte tlačidlo "SWING" približne 3 sekundy.




POZNÁMKA


- Pri dlhodobej prevádzke klimatizácie v režime chladenia alebo odvlhčovania nesmerujte prúd vzduchu nadol. Môže to spôsobiť kondenzáciu na povrchu žalúzií a kvapky vody môžu dopadnúť na podlahu alebo nábytok.
- Pri zapnutí jednotky bezprostredne po jej vypnutí sa horizontálne žalúzie nemusia pohybovať približne 10 sekúnd.
- Uhol otvorenia horizontálnych žalúzií by nemal byť príliš malý, pretože môže ovplyvniť účinnosť vykurovania alebo chladenia obmedzením prúdenia vzduchu.
- Horizontálne žalúzie nepresúvajte ručne. Môže to spôsobiť ich desynchronizáciu. Ak k tomu už dôjde, vypnite prístroj, odpojte ho na niekoľko sekúnd od napájania a potom ho znovu spustite.
- Prístroj nepoužívajte, keď sú horizontálne žalúzie v zatvorenej polohe.

ČASŤ 2. PREVÁDZKA ZARIADENIA

6. SPÔSOB FUNGOVANIA KLIMATIZÁCIE



Chladienie



Vykurovanie

Prevádzka AUTO

- Jednotka pracujúca v automatickom režime sa na základe rozdielu medzi aktuálnou teplotou v miestnosti a nastavenou teplotou rozhodne, či má vykurovať, chladiť (len v prípade chladiacich/vykurovacích jednotiek) alebo vetrať.
- Klimatizácia bude monitorovať teplotu v miestnosti a upravovať ju na nastavenú teplotu. Ak sa počas prevádzky jednotky v automatickom režime cítite nepohodne, zmeňte nastavenú teplotu.

Prevádzka s aktívnou funkciou SLEEP

Stlačením tlačidla SLEEP počas chladienia, vykurovania (len modely s chladením/vykurovaním) alebo prevádzky vnútornej jednotky v automatickom režime sa zníži (pri vykurovaní) alebo zvýši (pri chladiení) teplota v miestnosti o 1 °C/2 °F každú hodinu počas prvej 2 hodiny, ďalších 5 udržiavajte konštantnú teplotu a potom prístroj vypnite. Tento postup šetrí energiu a zároveň udržiava komfortné podmienky počas noci.

Režim odvlhčovania

Počas odvlhčovania bude rýchlosť ventilátora riadiť vnútorná jednotka.

Ak teplota v miestnosti počas odvlhčovania klesne pod 10 °C, kompresor sa vypne. Kompresor sa znovu spustí, keď teplota prekročí 12°C (54°F).

Optimálny výkon

Ak chcete zabezpečiť čo najvyšší výkon zariadenia, dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

- Nastavte smer prívodu vzduchu tak, aby nesmeroval priamo na osoby v miestnosti.
- Nastavte úroveň teploty tak, aby ste dosiahli tepelný komfort. Nenastavujte extrémne hodnoty teploty.
- Keď je klimatizácia v režime chladienia alebo vykurovania, zatvorte okná a dvere. Môže to znížiť účinnosť jednotky.
- Pomocou časovača naprogramujte čas zapnutia klimatizácie.
- Neumiestňujte žiadne predmety do blízkosti prívodu a odvodu vzduchu z jednotky. Môže to znížiť účinnosť klimatizácie alebo dokonca spôsobiť jej vypnutie.
- Vzduchový filter pravidelne čistite. Znížený prietok vzduchu zníži výkon zariadenia.
- Klimatizáciu nepoužívajte so zatiahnutými horizontálnymi žalúziami.

ČASŤ 3. SERVISNÉ ČINNOSTI

1. ČISTENIE VNÚTORNEJ JEDNOTKY

! POZNÁMKA

PRÍPRAVA:


Pred čistením alebo údržbou klimatizáciu vždy vypnite a odpojte od napájania.

PRIPOMÍNANIE:




Na čistenie spotrebiča používajte len mäkkú, suchú handričku. Ak je prístroj obzvlášť znečistený, môžete ho utrieť handričkou namočenou v teplej vode.

- Nepoužívajte chemikálie ani utierky namočené v chemikáliách
- Nepoužívajte benzén, riedidlo, leštiaci prášok ani iné rozpúšťadlá. Môžu spôsobiť praskanie alebo deformáciu plastového povrchu.
- Na čistenie predného panela nepoužívajte vodu s teplotou vyšou ako 40 °C. Môže to spôsobiť deformáciu alebo zmenu farby panela.

2. ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA



Držte horný filter na oboch stranách v bode označenom "PULL", a vyťahnite ho nahor.



Odstáňte filter osviežovača vzduchu na zadnej strane väčšieho filtra (vybrané jednotky), vyčistite ho vysávačom.

Znečistený vzduchový filter môže znížiť chladiaci výkon jednotky a môže tiež spôsobiť nepravidelné a príliš hlučné prúdenie vzduchu, preto ho čistite tak často, ako je potrebné. Vzduchový filter vyčistite okamžite, keď počujete nezvyčajný hluk pri prúdení .

1. Vzduchový filter sa nachádza v hornej časti klimatizácie.
2. Držte horný filter na oboch stranách v bode označenom "PULL" a potom ho vyťahnite nahor.
3. Ak má váš filter ďalší malý filter osviežovača vzduchu, vyberte ho z väčšieho filtra a jemne ho vyčistite vysávačom.
4. Veľký vzduchový filter vyčistite teplou mydlovou vodou, používate jemný čistiaci prostriedok.
5. Filter opláchnite pod tečúcou vodou a potom z neho vytrepote prebytočnú vodu.
6. Sušte ho na chladnom a suchom mieste a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
7. Po vysušení vložte obnovovací filter späť do väčšieho filtra a potom ho nasadte späť na vnútornú jednotku.

ČASŤ 3 SERVIS



POZNÁMKA

- Pred výmenou filtra alebo čistením vypnite prístroj a odpojte ho od napájania.
- Pri vyberaní filtra sa nedotýkajte kovových častí zariadenia. Ostré kovové hrany vás môžu poraniť.
- Na čistenie vnútra vnútornej jednotky nepoužívajte vodu. Môže to poškodiť izoláciu a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Pri sušení nevystavujte filter priamemu slnečnému žiareniu. To môže spôsobiť jeho zmrštenie.

3. PRIPOMIENKA ČISTENIA/VÝMENY FILTRA VYBRANÉ MODELY)

Pripomenka čistenia vzduchového filtra

Po 240 hodinách používania bude na displeji vnútornej jednotky blikať "CL". Je to upozornenie na potrebu vyčistenia filtra. Po 15 sekundách sa jednotka vráti na predchádzajúcu obrazovku.

Ak chcete resetovať pripomienku, stlačte 4-krát tlačidlo LED na diaľkovom ovládači alebo 3-krát stlačte tlačidlo ručného ovládania. Ak pripomienku nevynulujete, indikátor "CL" začne po reštartovaní prístroja opäť blikať.

Pripomenka výmeny vzduchového filtra

Po 2880 hodinách používania bude na displeji vnútornej jednotky blikať "nF". Je to upozornenie na nutnosť výmeny filtra. Po 15 sekundách sa jednotka vráti do predchádzajúceho stavu.

Ak chcete resetovať pripomienku, stlačte 4-krát tlačidlo LED na diaľkovom ovládači alebo 3-krát stlačte tlačidlo ručného ovládania. Ak pripomienku nevynulujete, indikátor "nF" začne po reštartovaní prístroja opäť blikať.



POZNÁMKA

- Všetku údržbu a čistenie vonkajšej jednotky by malo autorizované servisné stredisko.
- Akékoľvek opravy jednotky by malo vykonávať autorizované servisné stredisko.

ČASŤ 3 SERVIS

4. PRÍPRAVA NA DLHÉ OBDOBIE NEČINNOSTI A KONTROLA PRED SEZÓNOU

Príprava na dlhé obdobie nečinnosti

Ak zariadenie neplánujete dlhší používať, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyčistite vnútornú jednotku a filtre.
2. Zapnite ventilátor na približne pol, aby sa vnútro jednotky vysušilo.
3. Vypnite klimatizáciu a odpojte ju od elektrickej siete.
4. Vyberte batérie z bezdrôtového diaľkového ovládania.

Vonkajšia jednotka si vyžaduje pravidelnú kontrolu a čistenie. Tieto činnosti nevykonávajú sami. Obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné stredisko.

Kontrola pred sezónou

- Skontrolujte, či káble nie sú poškodené a či sú správne pripojené.
- Vyčistite vnútornú jednotku a filtre.
- Skontrolujte, či sú namontované filtre.
- Po dlhšej dobe nepoužívania skontrolujte, či sú prívod a odvod vzduchu voľné.



POZNÁMKA

- Pri vyberaní vzduchového filtra sa nedotýkajte kovových častí zariadenia. Ostré hrany môžu spôsobiť porezanie.
- Pri čistení vnútra klimatizácie nepoužívajte vodu. Voda môže poškodiť izolačnú vrstvu, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pred čistením jednotky skontrolujte, či bola odpojená od napájania a či je inštalčný spínač v polohe "vypnuté".
- Filter nečistite vodou s teplotou vyššou ako 40 °C/104 °F. Vodu z filtra vytrepťe a potom ho umiestnite na suché, tienisté miesto, kým nevyschne. Filter nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, pretože sa môže scvrknúť.

ČASŤ 4. RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. PRÍZNAKY, KTORÉ NENAZNAČUJÚ PORUCHU ZARIADENIA

Symptómy nenaznačujú poruchu zariadenia

Počas bežnej prevádzky sa môžu vyskytnúť nasledujúce javy.

1. Systém ochrany klimatizácie.

Ochrana kompresora

- Kompresor sa nemôže spustiť 3 až 4 minúty po jeho ukončení.

Zabránenie prúdeniu studeného vzduchu (len chladiace/vykurovacie jednotky)

- Jednotka je navrhnutá tak, aby počas prevádzky vykurovania nevyfukovala studený vzduch, ak výmenník tepla nachádza v jednej z nasledujúcich situácií a nebola dosiahnutá nastavená teplota.
 - A) Proces ohrievania sa ešte len začal.
 - B) Prebieha proces rozmrazovania.
 - C) Vonkajšia teplota nie je v prevádzkovom rozsahu jednotky.
- Ventilátor vnútornej a vonkajšej jednotky sa počas odmrazovania zastaví (len chladiace a vykurovacie jednotky).

Odmrazovanie (len chladiace/vykurovacie jednotky)

- Námraza, ktorá sa objavuje na vonkajšej jednotke počas prevádzky vykurovania, keď je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vysoká, môže výrazne znížiť účinnosť jednotky.
- V takejto situácii jednotka prestane vykurovať a prejde do režimu rozmrazovania.
- Odmrazovanie môže trvať 4 až 10 minút v závislosti od vonkajšej teploty a množstva vytvorenej námrazy.

2. Biela hmľa unikajúca z vnútornej jednotky

- Vzhľadom na veľký teplotný rozdiel medzi vstupom a výstupom vzduchu a vysokú relatívnu vlhkosť môže z vnútornej jednotky pracujúcej v režime chladenia unikať hmľa.
- Hmľa sa môže objaviť aj počas prevádzky ohrevu, a to v dôsledku ohrievania vody, ktorá vzniká pri rozmrazovaní.

3. Podozrivé zvuky

- Počas chodu kompresora alebo hneď po jeho zastavení môžete počuť mierny syčivý zvuk. Tento zvuk prúdiace chladivo.
- Počas prevádzky alebo hneď po zastavení kompresora môžete počuť aj tichý "praskajúci" zvuk. Je to tepelnou rozťažnosťou plastových komponentov jednotky, ktoré sú ovplyvnené zmenou teploty.
- Po pripojení vnútornej jednotky k napájaniu sa môže ozvať zvuk žalúzií, ktoré sa vrátia do polohy pred odpojením napájania.

4. Prach odsávaný z klimatizácie

Je to prirodzený jav po dlhšej dobe nepoužívania alebo pri prvom spustení klimatizácie.

5. Špecifické pachy vychádzajúce z vnútornej jednotky

Klimatizácia vydáva pachy, ktoré do nej prenikli zo stavebných materiálov, nábytku alebo cigariet.

ČASŤ 4 RIEŠENIE PROBLÉMOV

6. Klimatizačná jednotka sa automaticky prepne z režimu chladenia alebo vykurovania (len pri chladiacich/vykurovacích jednotkách) do režimu vetrania

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa kompresor vypne a klimatizácia prejde do režimu vetrania. Kompresor sa znovu spustí, keď teplota počas chladenia stúpne alebo počas vykurovania klesne (len pri chladiacich/vykurovacích jednotkách) na nastavenú hodnotu.

7. Kondenzácia vody

Na povrchu vnútornej jednotky prevádzkovej pri vysokej relatívnej vlhkosti (nad 80 %) môže kondenzovať voda. V takom prípade nastavte maximálny uhol otvorenia horizontálnych žalúzií a spustite ventilátor na vysoké otáčky.

8. Režim vykurovania

Klimatizácia pracujúca v režime vykurovania odoberá teplo z prostredia prostredníctvom vonkajšej jednotky a uvoľňuje ho prostredníctvom vnútornej jednotky. Zníženie teploty vonkajšieho vzduchu má za následok zníženie množstva prepravovaného tepla. Zároveň sa zvyšuje tepelné zaťaženie klimatizácie v dôsledku zvýšeného rozdielu teplôt medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou. Ak klimatizácia nie je schopná zabezpečiť príjemnú teplotu, odporúčame dodatočné vykurovacie zariadenie.

9. Funkcia automatického reštartu

- Výpadok prúdu preruší prevádzku klimatizácie. Indikátor prevádzky vnútorných jednotiek, ktoré nie sú vybavené funkciou obnovenia prevádzky, bude po obnovení napájania blikať. Stlačením tlačidla ON/OFF na bezdrôtovom diaľkovom ovládači sa potom jednotka opäť spustí.
- V prípade jednotiek vybavených funkciou automatického reštartu sa jednotka, bola opätovne napájaná, automaticky reštartuje a začne s predchádzajúcimi nastaveniami.

Problém	Blikajúci indikátor práce.	Zariadenie sa môže vypnúť alebo pokračovať v prevádzke v núdzovom režime (v závislosti od modelu).
	Na displeji sa zobrazí jeden z nasledujúcich chybových kódov: E0,E1,E2,E3....., P0,P1,P2, P3.... alebo F0,F1,F2,F3.	Ak problém pretrváva aj po 10 minútach, odpojte napájanie a znovu ho pripojte. Ak chyba pretrváva, odpojte zariadenie od napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
	Často prepálené poistky alebo častá prevádzka inštaláčného spínača.	Vypnite klimatizáciu, odpojte napájanie a potom kontaktujte najbližšieho predajcu.
	Na klimatizáciu spadla voda alebo iný predmet.	
	Cítiť nepríjemný zápach alebo počuť rušivé zvuky.	

ČASŤ 4 RIEŠENIE PROBLÉMOV

2. MOŽNÉ CHYBY

Nepravidelnosť	Príčina	Čo treba urobiť?
Jednotka sa nespustí	Žiadne napájanie.	Počkajte, kým sa obnoví napájanie.
	Jednotka nie je pripojená k elektrickej zásuvke.	Skontrolujte, či je zástrčka v zásuvke.
	Vypálená poistka.	Vymeňte poistku.
	Batérie bezdrôtového diaľkového ovládania sú vybité.	Vymeňte batérie.
	Nastavenie nesprávneho času pre časovač.	Počkajte alebo zrušte nastavenie časovača.
Jednotka nechladí/neohrieva (len chladiace/vykurovacie jednotky) vzduch v miestnosti efektívne. Prúd vzduchu vyžaruje zo zariadenia.	Nesprávne nastavenie teploty.	Nastavte požadovanú hodnotu teploty. Podrobnosti nájdete v časti "Používanie bezdrôtového diaľkového ovládania".
	Znečistený vzduchový filter.	Vyčistite filter.
	Dvere alebo okná sú otvorené.	Zatvorte dvere a okná.
	Prívod alebo odvod vzduchu z vonkajšej jednotky je zablokovaný.	Odstráňte zámok a reštartujte jednotku.
	Aktivovaná 3-minútová ochrana kompresora.	Počkajte.

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na najbližšieho dodávateľa alebo servisné stredisko. Starostlivo popíšte vzniknutú poruchu a označenie modelu vášho spotrebiča.



POZNÁMKA


Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Obráťte sa na svojho predajcu.

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

1. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	DEFO
Napájanie	3,0 V (suché batérie R03/LR03x2)
Dosah diaľkového ovládania	8m
Prevádzková teplota	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM



NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Podrobný popis používania klimatizácie nájdete v častiach o používaní základných a pokročilých funkcií v tejto príručke.

OSOBITNÁ POZNÁMKA

- Vzhľad tlačidiel na zariadení sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla pre túto funkciu na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.


ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

3. ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

3.1. Vloženie a výmena batérie

Vaša klimatizácia môže mať dve batérie (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol, čím sa odkryje priehradka na batérie.
2. Vložte batérie a dbajte na to, aby sa póly (+) a (-) batérií zhodovali so symbolmi v priehradke na .
3. Kryt batérie zasuňte späť na miesto.



POZNÁMKA

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace, nenechávajte batériu v diaľkovom ovládači.
- Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Informácie o správnej likvidácii nájdete v miestnych predpisoch.
- V spodnej časti symbolu likvidácie batérie sa niekedy uvádza názov prvku. Označuje, že batéria obsahuje ťažké kovy v koncentráciách nad určitými hraničnými hodnotami. V tomto prípade je vedľa symbolu uvedený názov Pb: olovo (>0,004 %).
- Použitie spotrebiče a batérie by sa mali odovzdávať na zberných miestach na opätovné použitie, recykláciu alebo spracovanie. Správna likvidácia použitých zariadení a batérií pomáha predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

3.2. Pokyny na používanie diaľkového ovládania

- Diaľkové ovládanie by sa malo používať v okruhu 8 metrov od zariadenia.
- Zariadenie vydá zvukový signál, keď je prítomný vzdialený signál.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Ak sa diaľkový ovládač nebude dlhšie ako 2 mesiace, vyberte z neho batérie.

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

3.3. Poznámky k používaniu diaľkového ovládania

Zariadenie je v súlade s miestnymi vnútroštátnymi predpismi.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre zariadenia digitálnej triedy


B. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. Je potrebné zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie spotrebiča do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je pripojený prijímač.
- pomocí predajcom alebo skúseným technikom RTV.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

4. TLAČIDLÁ A FUNKCIE

Pred použitím klimatizácie sa oboznámte s jej diaľkovým ovládaním. Nasleduje stručné predstavenie samotného diaľkového ovládania. Pokyny na ovládanie klimatizácie nájdete v časti "Ako používať základné funkcie" v tejto príručke.



1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Zapnutie alebo vypnutie jednotky

2. ^

Zvyšuje teplotu v krokoch po 0,5 °C (1 °F). Maximálna teplota je 30°C (86°F).

^/∨**Poznámka:** Súčasným stlačením tlačidiel a3 sekundy sa zobrazená teplota prepína medzi °C a °F.

3. Tlačidlo SET

Prevádzkové funkcie prechádzajte takto:

Funkcia Breeze Away ()
 Funkcia Active Clean () Funkcia ionizácie () Funkcia Sleep () Funkcia Follow Me () Režim AP () Funkcia Breeze Away () ...

Vybraný symbol začne blikať v oblasti displeja, stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.

4. ∨

Znižuje teplotu v krokoch po 0,5 °C (1 °F). Minimálna teplota je 16°C (60°F).

5. Tlačidlo rýchlosti ventilátora

Vyberá rýchlosti ventilátora v nasledujúcom poradí: → → → → →
 → 20% 40% 60% 80% 100%.

^/∨ Stlačením tlačidla alebo znížite/zvýšite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1%.

6. Tlačidlo ventilátora SWING blind

Spúšťa a zastavuje horizontálny pohyb žalúzie. Podržaním na 2 sekundy aktivujete funkciu.

7. Tlačidlo MODE MODE

Prechádza cez prevádzkové režimy jednotky : → → → → →
 AUTOMATICKÉ CHLADENIE SUCHÉ TEPLÉ VENTILÁTOR

Poznámka: Režim vykurovania (HEAT) nie je podporovaný jednotkami, ktoré sú určené len na chladenie (bez zabudovaného tepelného čerpadla).

8. Tlačidlo ECO Smart Eye

Zisťuje aktivitu osôb v miestnosti s cieľom šetriť energiu.

9. OK

Slúži na potvrdenie vybraných funkcií.

10. Tlačidlo TIMER

Nastavenie automatického vypnutia alebo zapnutia klimatizácie.

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

11. Tlačidlo ECO/GEAR

Stlačením tohto tlačidla prepnete na režim úspory energie v nasledujúcom poradí: → → → → →

Predchádzajúce nastavenie ECO

12. Tlačidlo HUMIDITY

Táto funkcia chráni pred nadmerným odvlhčovaním vzduchu v miestnosti pri prevádzke v režime odvlhčovania v rozsahu 35 % ~ 85 %. Stlačením tohto tlačidla zvýšite hodnotu v krokoch po 5 %.

13. Tlačidlo LED


Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a signál klimatizácie (v závislosti od modelu je funkcia aktívna alebo neaktívna).

14. Tlačidlo Turbo

Umožňuje dosiahnuť teplotu v čo najkratšom čase.

5. INDIKÁTORY NA OBRAZOVKE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládania.




! POZNÁMKA

Všetky ukazovatele uvedené na obrázku slúžia na ilustráciu. Počas prevádzky sa na displeji diaľkového ovládania zobrazujú len príslušné funkcie.








ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

1

-  Indikátor sledovania prúdenia vetra (vybrané modely)
-  Indikátor Breeze Away (vybrané modely)
-  Nie je k dispozícii v tomto modeli
-  Nie je k dispozícii v tomto modeli
-  Indikátor funkcie ECO Smart Eye vybrané modely)
-  Indikátor aktívneho čistenia (vybrané modely)
-  Indikátor ionizácie vzduchu
-  Indikátor režimu spánku
-  Indikátor Follow me
-  Ovládanie Wi-Fi
-  Indikátor slabšej batérie (ak bliká)

5






Indikátor rýchlosti ventilátora

Ticho	 I	1% *
	 II	2%-20%
Nízka	 III	21%-40% *
Med	 IV	41%-60% *
	 V	61%-80% *
Vysoká	 VI	81%-100% *
Auto	 VII	AUTO

Otáčky ventilátora nie je možné nastaviť v automatickom režime alebo v režime odvlhčovania.


Poznámka: [*].
Nie všetky modely zobrazujú otáčky ventilátora v rozmedzí AU-100 %.

2

 Automatický režim	 Režim vykurovania
 Režim chladenia	 Režim vetrania
 Režim odvlhčovania (vybrané modely)	

6

Teplota/časovač/rýchlosť ventilátora



Zobrazuje nastavenú teplotu, rýchlosť ventilátora alebo nastavenie časovača pri použití funkcie časovača zapnutia/vypnutia.

Teplotný rozsah:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(Závisí od modelu)

Časový rozsah časovača: 0-24 hodín

Rozsah otáčok ventilátora: AU -100%


Rozsah vlhkosti: 35% -85%

Pri prevádzke v režime ventilácie (FAN) je tento displej prázdny.



3


ECO Indikátor ECO (vybrané modely)
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia eco


GEAR Indikátor GEAR (vybrané modely)
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia prevodovky

 Indikátor LOCK Zobrazí sa, keď je zapnutý zámok tlačidiel diaľkového ovládania

4

 Horizontálny indikátor žalúziového ventilátora



 Indikátor pre automatické vertikálne vetranie žalúzií


 Indikátor režimu Turbo (vybrané modely) Nie je k dispozícii v tomto modeli Nie je k dispozícii v tomto modeli


A je k dispozícii v tomto modeli Nie je k dispozícii v tomto modeli


B je k dispozícii v tomto modeli Nie je k dispozícii v tomto modeli

7

 Indikátor prevodovky
Rozsvieti sa, keď diaľkové ovládanie vyšle signál vnútornej jednotky

 Časovač nastavený na ON Časovač nastavený na OFF Indikátor stlmenia (vybrané modely)





ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

6. AKO POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládania.

! POZNÁMKA

Pred začatím práce sa uistite, že je jednotka pripojená a je k dispozícii napájanie.

6.1. Automatický režim prevádzky (AUTO)

Stlačením tlačidla
MODE vyberte režim AUTO



Nastavenie požadovanej teploty



Zapnite klimatizáciu



Pozor:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu chladenia (COOL), vetrania (FAN) alebo vykurovania (HEAT) na základe nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

6.2. Režim COOL alebo HEAT

Stlačením tlačidla MODE
vyberte režim chladenia
alebo vykurovania



Nastavenie teploty



Nastavenie rýchlosti
ventilátora od AU-100 %



Zapnutie klimatizácie



Poznámka (v režime HEAT):

Pri poklese vonkajšej teploty môže dôjsť k ovplyvneniu činnosti funkcie vykurovania (HEAT). V takýchto prípadoch odporúčame používať klimatizáciu v kombinácii s inými vykurovacími zariadeniami.

6.3. Režim DRY (vybrané modely)

Stlačením tlačidla MODE
vyberte režim odvlhčovania



Nastavenie požadovanej teploty



Zapnite klimatizáciu



Pozor:

V režime odvlhčovania nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože je už riadená automaticky.

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

6.4. Režim vetrania (FAN)

Stlačením tlačidla MODE vyberte režim vetrania



Nastavenie rýchlosti ventilátora od AU-100 %



Zapnutie klimatizácie



Pozor:

Teplotu nie je možné nastaviť v režime vetrania. V dôsledku toho sa na displeji nezobrazuje žiadna teplota.

6.5. Nastavenie časovača TIMER

Nastavte čas, po ktorom sa jednotka automaticky zapne/vypne.

6.5.1. Automatické zapnutie klimatizácie (TIMER ON)

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu zapnutia spotrebiča.



Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER ON.

6.5.2. Automatické vypnutie klimatizácie (TIMER OFF)

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu vypnutia.



Stlačením tlačidla nahor/nadol nastavte požadovaný čas vypnutia.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER OFF.


Pozor:

1. Pri nastavovaní časovača sa čas každým stlačením zvýši o 30 minút na 1 hodinu. Po 10 h až do 24 h sa bude zvyšovať po 1 h. (Např. stlačením 5-krát získate 2,5 h a stlačením 10-krát získate 5 h). Po 24 h sa časovač vráti na hodnotu 0,0.
2. Ak chcete zrušiť akúkoľvek funkciu, nastavte časovač na 0,0h.

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

6.5.3. Príklad nastavenia automatického zapnutia/vypnutia klimatizácie


Poznámka: Časové intervaly nastavené pre obe funkcie sa vzťahujú na hodiny nasledujúce po aktuálnej hodine.




7. AKO POUŽÍVAŤ POKROČILÉ FUNKCIE

7.1. Funkcia ventilátora žalúzií SWING

Stlačte tlačidlo Swing




Horizontálna žalúzia sa po stlačení tlačidla Swing automaticky posunie nahor a nadol. Opätovným stlačením sa zastaví



Podržte toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, funkcia vertikálneho žalúziového ventilátora je aktívna. Opätovným podržaním sa zastaví (v závislosti od modelu).

7.2. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu (vybrané modely)



Pokračovaním stláčania tlačidla SWING môžete nastaviť päť rôznych smerov vetra. Žalúzia sa môže pohybovať v určenom rozsahu pri každom stlačení tlačidla. Pokračujte v stláčaní tlačidla, kým sa nedosiahne preferovaný smer.

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA


7.3. LED displej

Stlačte tlačidlo LED



Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete displej vnútornej jednotky.

Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd



Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti. Opätovným stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite k zobrazeniu nastavenej teploty.

7.4. Funkcia ECO/GEAR (vybrané modely)



Stlačením tlačidla GEAR-ECO prepnete na úsporný režim nasledujúcom poradí::

→→→→→ ECO GEAR(75%) GEAR(50%) Predchádzajúci režim nastavenia ECO.....

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL.

7.4.1. Prevádzkový režim ECO:

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24 °C/75 °F, rýchlosť ventilátora Auto, aby sa šetrila energia (len keď je nastavená teplota nižšia ako 24 °C/75 °F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, stlačte tlačidlo ECO, potom sa rýchlosť ventilátora zmení na Auto a nastavená teplota zostane nezmenená.


Pozor:

Stlačením tlačidla ECO, zmenou režimu alebo nastavením teploty pod 24 °C/75 °F sa prevádzka v režime ECO zastaví. V režime ECO by mala byť nastavená teplota 24°C/75°F alebo vyššia, to môže mať za následok nedostatočné chladenie. Ak je to nepríjemné, jednoducho znova stlačte tlačidlo ECO, aby ste ho zastavili.

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

7.4.2. Funkcia GEAR:


Stlačením tlačidla ECO/GEAR režimu GEAR :



V režime GEAR sa na displeji diaľkového ovládania striedavo zobrazuje spotreba elektrickej energie a nastavená teplota.


7.5. Funkcia ECO Smart Eye (vybrané modely)

Stlačte toto tlačidlo



V režime ECO Smart Eye so zabudovaným infračerveným snímačom dokáže zariadenie rozpoznať aktivitu ľudí v miestnosti. V režime chladenia, keď nie ste prítomní 30 minút, jednotka automaticky zníži prevádzkovú frekvenciu, aby šetrila energiu. Klimatizácia automaticky obnoví prevádzku, ak opäť zistí ľudskú aktivitu.

7.6. Režim stlmenia (vybrané modely)




Podržaním tlačidla ventilátora na viac ako 2 sekundy aktivujete/deaktivujete funkciu Ticho (vybrané jednotky).

Vzhľadom na nízku prevádzkovú frekvenciu kompresora to môže mať za následok nedostatočný chladiaci alebo vykurovací výkon. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode (Režim), Sleep (Spánok), Turbo (Turbo) alebo Clean (Čistenie) počas prevádzky zrušíte funkciu stlmenia.

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

4.7. Funkcia FP (vybrané modely)

Vykurovanie SMART 8/12 °C (vybrané modely). Táto funkcia neustále monitoruje teplotu v miestnosti, aby sa zabránilo nadmernému ochladzovaniu, klimatizácia sa automaticky spustí v režime vykurovania. Tým sa udržiava teplota vzduchu 8/12 °C (v závislosti od modelu).



Ak chcete zapnúť režim "FP8", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len pre vybrané modely):

- Klimatizáciu spustíte v režime vykurovania (HEAT) a nastavte ju na najnižšiu možnú teplotu (zvyčajne je to 16 °C).
- Stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji klimatizácie sa zobrazí "8", znamená to, že funkcia FP bola spustená správne.


Ak chcete zapnúť režim "FP12", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len pre vybrané modely):

- Postupujte podľa pokynov na spustenie režimu FP8
- Po spustení režimu FP8 stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji sa zobrazí "12", čo znamená, že táto funkcia bola správne aktivovaná.

Vybrané modely majú možnosť aktivovať funkciu FP8 prostredníctvom mobilnej aplikácie (stlačte piktogram slnka označený ako FP).

Poznámka: Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, nahor a nadol alebo použitím funkcie v mobilnej aplikácii počas spusteného režimu FP ho zrušíte.


4.8. Funkcia uzamknutia (LOCK)



Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlá Turbo a Vlhkosť na viac ako 5 sekúnd. Žiadne tlačidlá nebudú reagovať, okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy, čím sa deaktivuje zámok.

4.9. Funkcia Turbo vybrané modely)

Stlačte tlačidlo TURBO




Keď je v režime COOL zvolená funkcia Turbo, jednotka bude fúkať chladný vzduch maximálnou silou, aby rýchlo ochladila miestnosť.

Keď je v režime vykurovania (HEAT) zvolená funkcia Turbo (len v jednotkách so zabudovaným tepelným čerpadlom), klimatizácia bude fúkať teplý vzduch maximálnou silou, aby rýchlo vyhriala miestnosť.

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

4.10. Funkčné tlačidlo SET



- **↙** Stlačením tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom opätovným stlačením tlačidla SET alebo tlačidla alebo vyberte požadovanú funkciu. Na obrazovke diaľkového ovládania začne blikať zvolený indikátor, potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.
- Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, postupujte rovnako ako vyššie
- Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať medzi prevádzkovými funkciami takto:

Funkcia Active Clean () Funkcia ionizácie*() Funkcia spánku () Funkcia Follow Me () Režim AP () Funkcia Active Clean () ...

Poznámka[*]: Závisí od modelu.

4.11. Snímač vlhkosti (HUMIDITY) (vybrané modely)



Pozor:

Na displeji sa zobrazí nastavenie úrovne vlhkosti. Funkcia je k dispozícii v prevádzkových režimoch "COOL" a "DRY". Nastavenie úrovne vlhkosti je určené na obmedzenie kondenzácie na výmenníku, nie je to nástroj na presné odvlhčovanie.

Automatické čistenie iClean (Active Clean) () vybrané modely):

Funkcia Active Clean je pokročilá samočistiaca funkcia výmenníka vnútornej jednotky klimatizácie. Spočíva v maximálnom chladení, po ktorom nasleduje maximálne zahrievanie výmenníka. Funkcia je určená na odstránenie nežiaducich baktérií a plesní. Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo "CLEAN" alebo vyberte (ikona čistenia, také hviezdičky) prostredníctvom tlačidla "SET" a na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí "CL".

Funkcia ionizácie vzduchu FRESH () vybrané modely):

Keď sa spustí funkcia FRESH, ionizátor (v závislosti od modelu) pomáha odstraňovať peľ a znečisťujúce látky zo vzduchu.

Funkcia Sleep (Spánok) ():

Špeciálny prevádzkový program spotrebiča, v ktorom sa automaticky upravuje teplota a rýchlosť ventilátora, aby sa zabezpečili optimálne podmienky pre nočný odpočinok. Túto funkciu je možné

ČASŤ 5. PREVÁDZKA PILOTA

aktivovať diaľkovým ovládaním.

☺ Ak chcete zapnúť, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom stlačením tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu Sleep" a stlačením tlačidla OK potvrdíte aktiváciu funkcie.

☺ Ak chcete funkciu vypnúť, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom stlačením tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu Sleep" a stlačením tlačidla OK potvrdíte, že je funkcia vypnutá.

Poznámka: Funkcia spánku nie je k dispozícii v režime vetrania (FAN) a odvlhčovania (DRY).

🔗 Funkcia Follow me () :

Funkcia "Follow Me" umožňuje odčítanie izbovej teploty prostredníctvom diaľkového ovládania. Diaľkové ovládanie posiela informácie o teplote do klimatizácie každých niekoľko minút (v závislosti od modelu). K dispozícii je v režime automatického nastavenia (AUTO), chladenia (COOL) alebo vykurovania (HEAT). Meranie okolitej teploty prostredníctvom diaľkového ovládania vo funkcii "Follow Me" umožňuje presné riadenie teploty v miestnosti na zabezpečenie maximálneho komfortu.

Poznámka: Nezabudnite, že diaľkový ovládač prenáša údaje o teplote prostredníctvom IR (irda) snímača, preto musí byť nasmerovaný na vnútornú jednotku! Klimatizácia vypne funkciu Follow me, ak približne 7 minút nedostane údaj o teplote.

Ak chcete aktivovať režim "Follow Me", postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Možnosť I

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým sa na displeji diaľkového ovládania nezobrazí "ON".

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým sa na displeji diaľkového ovládania nezobrazí nápis "OFF".

Možnosť II

☺ Ak chcete funkciu zapnúť, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií a potom stlačením tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu Follow Mea stlačením tlačidla OK potvrdíte, že je funkcia zapnutá.

☺ Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom stlačením tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu Follow Mea stlačením tlačidla OK potvrdíte deaktiváciu funkcie.

Ak je aktivovaná funkcia "Follow me", na obrazovke sa zobrazí teplota snímaná snímačom na diaľkovom ovládači a na klimatizácii sa zobrazí nastavená teplota.

Ak chcete na displeji klimatizácie zobraziť teplotu z diaľkového ovládača, podržte tlačidlo "LED" stlačené približne 3 sekundy. Rovnakým spôsobom postupujte, ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu nastavenej teploty.

📶 Režim AP () :

Ak chcete nakonfigurovať bezdrôtovú sieť, vstúpte do režimu AP stlačením tlačidla SET na diaľkovom ovládači, vyberte ikonu Wi-Fi a potvrdte stlačením tlačidla "OK". Niektoré modely nemajú režim AP pod tlačidlom SET, v takom prípade je potrebné stlačiť tlačidlo LED sedemkrát v priebehu 10 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu AP.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE OVLÁDAČE PRIPOJENÉ KÁBLOM



UPOZORNENIE NA BATÉRIU



UPOZORNENIE: Obsahuje batériu s pastilkami.



VAROVANIE

RIZIKO POŽITIA:

Výrobok obsahuje gombíkovú alebo pastilkovú batériu.



UPOZORNENIE NA BATÉRIU: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ;

- Ak priehradka na batérie (ak je to možné) nezatvára, výrobok a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo umiestnená v inej vnútornej časti tela, okamžite zavolajte lekársku pomoc.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE OVLÁDAČE WIRED

UPOZORNENIE NA BATÉRIU

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. Ťažké popáleniny sa môžu objaviť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



VAROVANIE

- **RIZIKO POŽITIA:** Výrobok obsahuje gombíkovú alebo pastilkovú batériu.
- Prehltnutie môže spôsobiť **smrť** alebo vážne zranenie.
- Prehltnutá gombíková alebo pastilková batéria môže spôsobiť **vnútorné chemické popáleniny už za 2 hodiny.**
- **skladovanie** nových a použitých batérií **MIMO DOSAHU DETÍ.**
- Ak máte podozrenie, že ste batériu prehltli alebo si ju vložili do niektorej časti tela, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE

POZNÁMKA

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace, nenechávajte batériu v diaľkovom ovládači.
- Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych predpisoch.
- V spodnej časti symbolu likvidácie batérie sa niekedy uvádza názov prvku. Označuje, že batéria obsahuje ťažké kovy v koncentráciách nad určitými hraničnými hodnotami. V tomto príklade je vedľa symbolu uvedený názov Pb: olovo (>0,004 %).
- Použité spotrebiče a batérie by sa mali odovzdávať na vyhradených zberných miestach. odpad na opätovné použitie, recykláciu alebo spracovanie. Správna likvidácia použitého zariadenia a batérií pomáha predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

Informácie o batérii s pastilkami

Typ	Menovité napätie batérie
CR2032	3.0 V

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE OVLÁDAČE WIRED

VAROVANIE

- Zapojenie by malo byť prispôsobené prúdovému káblu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prepätiu prúdu alebo prehriatiu, čo by mohlo spôsobiť požiar.
- Na zapojenie sa musia používať len špecifikované káble. Na svorku nesmie pôsobiť žiadna vonkajšia sila. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vodiča, čo môže viesť k zahriatiu a spôsobiť požiar.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

1. INŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

1.1 Výber miesta inštalácie

Neinštalujte ho tam, kde bude pokrytý ťažkým olejom, parou alebo sýrnym plynom, inak sa výrobok zdeformuje, čo povedie k poruche systému.

1.2 Príprava pred inštaláciou

Lp.	Názov	množstvo	vo	Popis
1	Káblový ovládač	1	-	
2	Návod na inštaláciu a obsluhu	1	-	
3	Skrutky	3		M3.9 x 25 (na montáž na stenu)
4	Rozperné skrutky	3		Na montáž na stenu
5	Skrutky	2		M4X25 (Na montáž na zapustenú skrinku)
6	Plastové skrutkové tyče	2		Na montáž na radiacu skrinku
7	Batéria	1	-	
8	Skupina pripojovacích káblov	1		Voliteľné
9	Skrutky	1		M4X8 (Na zostavenie skupiny spojovacích káblov)

Skontrolujte, či boli dodané všetky uvedené diely.

1.3 Prpravte na mieste tieto tímy

Lp.	Názov	množstvo (zabudované v stene)	Špecifikácia (len pre informáciu)	Komentáre
1	Skrinka na zapustenú montáž	1	-	-
2	Elektroinštaláčna rúrka (izolačná objímka a skrutka)	1	-	-


1.4 Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii káblového ovládača

- Tento návod obsahuje postup inštalácie káblového ovládača.
Ak chcete pripojiť káblový ovládač k vnútornej jednotke, pozrite si schému zapojenia uvedenú v tomto návode na inštaláciu.
- Káblový regulátor pracuje v obvode nízkonapäťovej slučky. Vyhnite sa priamemu kontaktu s vysokonapäťovými vodičmi, ako sú 115 V, 220 V, 380 V, a nepripájajte tieto typy vodičov k uvedenej slučke; vzdialenosť medzi konfigurovanými vodičmi by mala byť 300 ~ 500 mm alebo viac.
- Tienený kábel káblového regulátora musí byť pevne uzemnený.
- Po dokončení pripojenia káblového ovládača nepoužívajte nástroj na detekciu izolácie (tramegger).

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

2. SPÔSOB INŠTALÁCIE


2.1 Konštrukčné rozmery káblového ovládača



Obr. 3-1

2.2 Odstráňte hornú časť káblového ovládača

Vložte plochý skrutkovač do otvorov v spodnej časti káblového ovládača (2 miesta) a odstráňte hornú časť káblového ovládača (obr. 3-2).



Obr. 3-2


VAROVANIE

- Nepoužívajte páku nahor a nadol, môžete skrutkovačom iba otáčať.
- DPS je namontovaná na hornej strane káblového ovládača. Dávajte pozor, aby ste dosku nepoškodili plochým skrutkovačom.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X


2.3 Pripevnite zadný panel káblového ovládača

- Pri povrchovej montáži pripevnite zadnú dosku k stene pomocou 3 skrutiek (ST3.9 x 25) a hmoždiniek. (Obr. 3-3)



Obr. 3-3

- Pomocou dvoch skrutiek M4X25 nainštalujte zadný kryt na skrinke na zapustenú montáž a pomocou jednej skrutky ST3,9 x 25 ho pripevnite na stenu.




Obr. 3-4

VAROVANIE

Umiestnite ho na rovný povrch. Dávajte pozor, aby ste prílišným utiahnutím montážnych skrutiek nenarušili zadnú dosku káblového ovládača.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

2.4 Inštalácia batérie




Obr. 3-5

Vložte batériu do miesta inštalácie a uistite sa, že kladná strana batérie je zarovnaná s kladnou stranou miesta inštalácie (pozri obr. 3-5).

Pri prvom spustení sa musí nastaviť správny čas. Batérie v káblovom ovládači môžu v prípade výpadku elektrického prúdu časovať, aby sa zabezpečil správny čas. Ak po obnovení napájania nie je zobrazený čas správny, znamená to, že batéria je vybitá a mala by sa vymeniť.

Ak je potrebné vymeniť batériu, obráťte sa na odborný technický servis.

2.5 Príklady vedenia káblov




Obr. 3-6

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Model A


Pripojte kábel z panela displeja vnútornej jednotky k pripojovaciemu káblu. Potom pripojte druhú stranu pripojovacieho kábla k diaľkovému ovládaču.



Model B

Vyrežte časť, cez ktorú má prechádzať kabeláž, pomocou klieští atď.

Spojte svorky káblového ovládača (HA, HB) a svorky vnútornej jednotky (HA, HB). (HA a HB nemajú žiadnu polaritu).




VAROVANIE

- NEDOVOLTE, aby sa do drôteného regulátora a drôtvých prípojk dostala voda.
- Na utesnenie káblového pripojenia použite zmršťovaciu tvarovku.

Pripojovacie vodiče musia byť pevne upevnené a nesmú sa ťahať.


ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

V prípade niektorých zariadení sa káblový radič pripája k portom HA a HB zariadenia portov HA a HB. Medzi portami HA a HB nie je žiadna polarita (pozri obrázok 3-9).



Obr. 3-9

Hlavný/sekundárny káblový ovládač možno použiť na to, aby dva káblové ovládače mohli ovládať jedno zariadenie, a káblové ovládače sa pripájajú k portom HA a HB zariadenia prostredníctvom portu HA a HB na ovládači. Medzi HA a HB nie je žiadna polarita (pozri obrázok 3-10).



Obr. 3-10



VAROVANIE

Káblový ovládač s funkciou Wi-Fi túto funkciu nemá.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Pri niektorých jednotkách môže jeden káblový ovládač obsluhovať viacero jednotiek (maximálne 16 jednotiek). V takom prípade musia byť káblový ovládač a jednotka pripojené k portom HA a HB súčasne.


V prípade skupinového ovládania sa na káblovom ovládači nezobrazí žiadna chyba (pozri obrázok 3-11).



2.6 Znovu pripevnite hornú časť káblového ovládača

Nastavte a potom zatvorte horný kryt.

Počas inštalácie sa vyhnite lisovaniu vodičov (obrázok 3-13).



Všetky ilustrácie v tejto príručke slúžia len na informačné účely. Váš káblový ovládač sa môže mierne líšiť. Prednosť má skutočný tvar.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

3. ŠPECIFIKÁCIA

Vstupné napätie	12V
Okolité teplota	0 ~ 43 °C (32 ~ 110 °C)
Okolité vlhkosť	RH40%~RH90%


⚠ POZNÁMKA

Odporúča sa 6 metrov dlhý pripojovací kábel.

4. VLASTNOSTI A FUNKCIE KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA

4.1 Funkcie ovládača


- LCD displej.
- Zobrazenie chybových kódov.
- 4-cestné vedenie káblov, bez vyvýšenej časti vzadu - pohodlnejšie umiestnenie káblov a inštalácia zariadenia
- Zobrazenie izbovej teploty.
- Týždenný programátor.
- Prevádzkový režim: Automatické chladenie-sušenie-vykurovanie-vetranie
- Rýchlosť ventilátora:
Automatické / Nízke / Stredné / Vysoké
- Ventilátor žalúzií (vybrané modely)
- Časovač zapnutia/vypania
- Nastavenie teploty
- Týždenný programátor
- Režim Follow Me (vybrané modely)
- Turbo režim (vybrané modely)
- Funkcia automatického reštartu
- Individuálne ovládanie žalúzií (vybrané modely)
- Test prúdenia vzduchu
- Obrátka prevádzka (vybrané modely)
- Ovládanie typu "DUAL" pre dve vnútorné jednotky (vybrané modely)
- Skupinové ovládanie (vybrané modely)
- Ochrana pred deťmi
- Hodiny



ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X














5. POPIS DISPLEJA

5.1 Ikony na LCD displeji




Nie.	Symbol	Význam
1.		Indikátory prevádzkového režimu. Indikátory prevádzkového režimu. Zobrazuje aktuálny režim. auto / chladenie / odvlhčovanie / vykurovanie / aux. / vetranie
2.		Zobrazenie teploty
3.		Zámok displeja
4.		Zobrazenie teplotných stupňov °C / °F
		Zobrazenie izbovej teploty
		Index vlhkosti*
		Indikátor funkcie Wi-Fi*
		Indikátor funkcie "Follow Me" (vybrané modely)
		Indikátor funkcie Breeze away (vybrané modely)
		Indikátor funkcie Turbo (vybrané modely)
		Indikátor funkcie "ECO" (vybrané modely)
		Indikátor funkcie čistenia vzduchu (vybrané modely)
		Pripomenka čistenia filtra (vybrané modely)
		Indikátor funkcie "SLEEP"
		Indikátor funkcie GEAR (vybrané modely)
		Indikátor funkcie WINDLESS* (vybrané modely)
		Indikátor funkcie: otáčanie/posun (vybrané modely)
		Indikátor funkcie "Active clean" (vybrané modely)

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Nie.	Symbol	Význam
4.		Indikátor funkcie inteligentného oka "SMART EYE" vybrané modely)
		Indikátor funkcie elektrického/ núdzového kúrenia (vybrané modely)
		Indikátor hlavnej a pomocnej jednotky vybrané modely)
5.	 AUTO	Indikátor rýchlosti ventilátora. Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora: NÍZKY  VYSOKÁ  PRIEMERNÉ  AUTO 
		Indikátor slepého vetrania: hore - dole
		Indikátor slepého vetrania: vpravo - vľavo
		Displej pomocnej jednotky
7.		Plány / Týždenný časovač
6.		Hodiny

5.2 Popis tlačidiel ovládača











- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Tlačidlo rýchlosti ventilátora | 7. Tlačidlo "COPY" |
| 2. Tlačidlo režimu | 8. Tlačidlo napájania |
| 3. Tlačidlo "FUNKCIA" | 9. Tlačidlo "POTVRDIŤ" |
| 4. Tlačidlo slepého ventilátora (vybrané modely) | 10. Tlačidlo "BACK" |
| 5. +Tlačidlo nastavenia alebo - | 11. Tlačidlo "Day Off/Del" |
| 6. Programovacie tlačidlo "Časovač" | 12. Tlačidlo "BLOCK" |

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

6. PRÍPRAVNÁ OPERÁCIA

Nastavenie aktuálneho dňa a času.

1.		Stlačte tlačidlo "TIMER" na minimálne 2 sekundy. Indikátor časovača začne blikať.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte dátum. Indikátor zvoleného dátumu začne blikať. 
3.		Nastavenie dátumu sa dokončí a nastavenie času sa pripraví po stlačení tlačidla "Timer" (Časovač) alebo tlačidla "CONFIRM" (Potvrdiť) ak sa do 10 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo.
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte aktuálny čas. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo, aby ste nastavili aktuálny čas v rozmedzí 1 minúty. Stlačením a podržaním nastavíte aktuálny čas nepretržite. 
5.		Nastavenie sa vykoná po stlačení tlačidla "CONFIRM" alebo po nestlačení tlačidla do 10 sekúnd.
6.		Výber časovej stupnice: stlačením tlačidiel " " 24 " 2 sekundy prepnete zobrazenie času hodín medzi 12 a 24-hodinovou stupnicou.

7. PREVÁDZKA REGULÁTORA

7.1 Spustenie/zastavenie prevádzky



Stlačte tlačidlo napájania.

7.2 Funkcia vykurovania smart 8°C (vybrané modely)



Ak chcete zapnúť režim FP8 postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Klimatizáciu spustíte v režime vykurovania (HEAT) a nastavte ju na najnižšiu možnú teplotu (zvyčajne je to 16 °C).
- Stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji klimatizácie sa zobrazí "8", čo znamená, že funkcia FP sa spustila správne.

Poznámka: Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, nahor a nadol alebo použitím funkcie v mobilnej aplikácii počas spusteného režimu FP ho zrušíte.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

POZNÁMKA

Pri niektorých modeloch je možné funkciu 8° ohrevu nastaviť len pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača; túto funkciu nie je možné zvoliť pomocou káblového ovládača.

7.3 Tlačidlo "MODE"


Nastavenie režimu.





Stlačením tohto tlačidla vyberte prevádzkový režim:



Ak je vnútorná jednotka vybavená funkciou elektrického vykurovania (núdzové vykurovanie), stlačením tohto tlačidla vyberte prevádzkový režim:



-  Keď sa zobrazí režim zvolený ako režim núdzového vykurovania (alebo elektrického vykurovania), rýchlosť ventilátora je nastavená na Auto. V režime núdzového vykurovania nie sú k dispozícii funkcie spánku, 8 stupňového vykurovania, Turbo a. (Voliteľne pri vybraných modeloch)
-  Keď je zvolený režim vykurovania a režim elektrického ohrevu, zobrazí sa a funkcie turbo a otáčanie/otáčanie sú vypnuté.

7.4 Nastavenie izbovej teploty



^Stlačením tlačidla "▲" alebo "v" nastavte izbovú teplotu. Rozsah nastavenia vnútornej teploty: ~~~~10/16/17 30 °C (50/60/62 86 °F) alebo 20 28 °C (68 82 °F). (V závislosti od modelu)




Možnosť výberu stupnice °C a °F (pri niektorých modeloch)

^Podržaním tlačidiel "▲" a "v" po dobu 3 sekúnd sa bude striedať zobrazenie teploty medzi °C a °F.

7.5 Nastavenie rýchlosti ventilátora




Stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora nastavte rýchlosť ventilátora. (Toto tlačidlo nie je k dispozícii v automatickom režime alebo v režime odvlhčovania)



ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



Ak je podporovaná plynulá regulácia rýchlosti, stlačením tlačidla prepnete medzi nimi:



Súčasným stlačením tlačidla a na 3 sekundy zapnete alebo vypnete zvuk klávesnice.

7.6 Funkcia rodičovského zámku



Stlačením tlačidiel "M" a "M" na 3 sekundy aktivujete funkciu rodičovského zámku a zablokujete všetky tlačidlá na káblovom ovládači. Po aktivácii detského zámku nie je možné stláčať tlačidlá na ovládanie a prijímať signál z diaľkového ovládača.

Opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 3 sekundy sa funkcia rodičovského zámku deaktivuje.

Keď je funkcia rodičovského zámku aktívna, na displeji sa zobrazí ikona " ".

7.7 Funkcia "SWING - len pre jednotku s automatickými 4D žalúziami

7.7.1 SWING hore - dole



Stlačením tlačidla SWING aktivujete funkciu ventilátora nahor a nadol. Zobrazí sa nápis " ". Opätovným stlačením ho zastavíte.

7.7.2 SWING vľavo-vpravo (vybrané modely)



Stlačením tlačidla SWING na 2 sekundy aktivujete funkciu ľavého a pravého ventilátora. Zobrazí sa nápis " ". Opätovným stlačením na 2 sekundy ho zastavíte.

7.8 Funkcia SWING (pre jednotky bez funkcie vertikálneho ventilátora)




• Pomocou tlačidla SWING nastavte smer prúdenia vzduchu nahor a nadol a spustíte funkciu automatického ventilátora.

1. Pri každom stlačení tohto tlačidla sa žalúzia nakloní o 6 stupňov. Stláčajte toto tlačidlo, kým nedosiahne požadovaný smer.
 2. Ak tlačidlo stlačíte a podržte 2 sekundy, aktivuje sa automatický ventilátor. Zobrazí sa nápis " ". Opätovným stlačením ho zastavíte. (niektoré jednotky)
- V prípade kazetových jednotiek SELECTED možno každú žalúziu ovládať samostatne.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



1. Stlačením tlačidla Swing aktivujete funkciu nastavenia žalúzie nahor a nadol. Nápís začne blikať. (Neplatí pre všetky modely)
2. Stlačením tlačidla " " alebo "v" môžete vybrať pohyb štyroch žalúzií. Pri každom stlačení tlačidla sa žalúzia vyberie v nasledujúcom poradí:
(-0 znamená, štyri žalúzie sa pohybujú súčasne).



3. Potom pomocou tlačidla Swing nastavte smer prúdenia vzduchu nahor a nadol vybranej žalúzie.

7.9 Funkčné tlačidlo (FUNC.)



Stlačením tlačidla "FUNCTION" môžete prechádzať medzi prevádzkovými funkciami:



[*]: Závisí od modelu. Ak vnútorná jednotka nemá túto funkciu, nezobrazí sa.

Ikona výberu funkcie začne blikať a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" potvrdíte nastavenie.

7.10 Funkcia TURBO (vybrané modely)



V režime COOL/HEAT stlačením tlačidla FUNC. aktivujete funkciu turbo. Opätovným stlačením tlačidla funkciu turbo deaktivujete. Keď je funkcia turbo aktivovaná, zobrazí sa nápís " ".

7.11 Funkcia PTC (vybrané modely)



V režime vykurovania, v prípade jednotiek s funkciou elektrického vykurovania, stlačením tohto tlačidla aktivujete režim elektrického vykurovania. Keď je aktívna funkcia PTC, zobrazí sa nápís " ".

⚠ POZNÁMKA


Funkcia elektrického parkovacieho ohrievača v modeli vzduchotechnickej jednotky sa prepína tlačidlom MODE a FUNC. je funkcia TURBO.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

7.12 Funkcia FOLLOW ME vybrané modely)

Stlačením tlačidla FUNC. vyberte, či sa má izbová teplota odčítať z vnútornej jednotky alebo z káblového ovládača.

Keď sa zobrazí indikátor funkcie izbová teplota "follow me" je detekovaná káblovým ovládačom.



Opätovným stlačením tlačidla zrušíte funkciu follow me.

7.13 Funkcia SMART EYE (vybrané modely)

1. Táto funkcia funguje v akomkoľvek režime zapnutia.
2. Ak má vnútorná jednotka funkciu inteligentného oka, stlačením tlačidla FUNC. vyberte ikonu oka, stlačením tlačidla OK aktivujte funkciu inteligentného oka a zároveň zvýraznite ikonu inteligentného oka. Keď je funkcia inteligentného oka vypnutá, ikona inteligentného oka zhasne.
3. Vypnutie, prepnutie režimu, zapnutie samočistenia, zapnutie funkcie 8-stupňového ohrevu na automatické zrušenie funkcie inteligentného oka.

7.14 Funkcia resetovania

Po odoslaní času používania filtra vnútornou jednotkou sa na káblovom ovládači rozsvieti ikona čistenia filtra, stlačením tlačidla FUNC. vyberte ikonu čistenia filtra a stlačením tlačidla OK vynulujte čas používania filtra. Ikona pripomenutia čistenia filtra zhasne.

7.15 Snímač vlhkosti (vybrané modely)

1. Ak má káblový ovládač funkciu dvojitej regulácie teploty a vlhkosti, v režime odvlhčovania stlačením funkcie vyberte ikonu RH, stlačením tlačidla potvrdíte vstup do režimu regulácie vlhkosti, ikona RH, stlačením tlačidla nahor a nadol nastavte , rozsah nastavenia je OFF->35%.
~ 85 %, nastaviteľná pri 5 % vlhkosti. Ukončí stav kontroly vlhkosti po 5 sekundách nečinnosti.
2. Po prepnutí do režimu regulácie vlhkosti stlačením tlačidiel nahor a nadol nastavte nastavenú teplotu a na 5 sekúnd zobrazte nastavenú teplotu, potom sa vráťte k zobrazeniu nastavenej vlhkosti.
3. Po prepnutí režimu ukončíte režim regulácie vlhkosti.

POZNÁMKA

Nastavenie úrovne vlhkosti je určené na obmedzenie plazivej vlhkosti na výmenníku, nie je to nástroj na presné odvlhčovanie.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

7.16 Funkcia GEAR (vybrané modely)

Ak má kábový ovládač funkciu GEAR, v režime spustenia chladenia funkčného tlačidla vyberte ikonu GEAR, stlačením potvrdzovacieho tlačidla vstúpte do režimu ovládania GEAR a najprv zobrazte aktuálny stav GEAR. Tlačidlami nahor a nadol možno v priebehu 5 sekúnd prepínať medzi 50 %->75 %->VYPNUTÉ. Po 5 sekundách sa zobrazí nastavená teplota, stlačením tlačidiel nahor a nadol nastavte nastavenú teplotu.

Zrušenie funkcie GEAR, vypnutie, prepnutie do režimu alebo aktivácia funkcií spánku, ECO, napájania, samočistenia

7.17 Funkcia striedania/vypínania (vybrané modely)

Pri dvoch jednotkách stlačením tlačidla FUNC. vyberte funkciu otáčania a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" aktivujte alebo deaktivujte funkciu otáčania.

1. Krok 1: Stlačením tlačidla "Potvrdiť" nastavte čas zmeny jednotky, potom stlačte tlačidlo " " alebo "v" na nastavenie času. Rozsah nastavenia času: 1 ~ 99h, predvolený čas je 10 hodín.
2. Krok 2: Nastavte vysokú teplotu kooperácie - alebo 26 ~ 32 stupňov - to znamená, že táto funkcia nie je správna. ~Keď je teplota okolia 26 32 stupňov, keď je teplota okolia vyššia alebo rovná nastavenej teplote, obe jednotky budú pracovať v režime 24 stupňov COOL súčasne.
3. Krok 3: Nastavenie nízkoteplotnej kooperačnej teploty - alebo 5-15 stupňov - to znamená, že táto funkcia nie je správna. Ak je teplota okolia 5-15 stupňov, ak je teplota okolia nižšia ako nastavená teplota, obe jednotky budú pracovať súčasne 24 stupňov, aby prešli do režimu vykurovania.
4. Krok 4: Nastavte, ktoré zariadenie sa spustí ako prvé. Vyberte A alebo B.
5. Ak je táto funkcia aktivovaná, pokiaľ je klimatizácia v prevádzke v nastavenom čase, automaticky sa zapne ďalšia klimatizácia a vypne sa aktuálna klimatizácia. Stlačením tlačidla POWER okamžite prepnete na inú. Ikony A alebo B blikajú, čím signalizujú poruchu príslušnej klimatizácie. Automaticky prepne na inú jednotku, keď sa dosiahne prevádzkový čas alebo nastane porucha jednotky.

7.17 Funkcia TIMER



TÝŽDENNÝ ČASOVAČ

Pomocou tejto funkcie časovača môžete nastaviť prevádzkový čas pre každý deň v týždni.



ČASOVAČ "ON"

Túto funkciu časovača použite na spustenie klimatizácie. Časovač funguje a prevádzka klimatizácie sa spustí po uplynutí časovača.



ČASOVAČ "OFF"

Pomocou tejto funkcie časovača zastavíte prevádzku klimatizácie. Časovač funguje a prevádzka klimatizácie sa zastaví, keď uplynie časovač.











ČASOVAČ "ZAPNUTÝ" A "VYPNUTÝ"








Túto funkciu časovača použite na spustenie a zastavenie klimatizácie. Časovač funguje a prevádzka klimatizácie sa spustí a zastaví po uplynutí určeného času.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Nastavenie času zapnutia alebo vypnutia.

1.		Stlačením tlačidla "TIMER" vyberte  WEEK alebo  DAY . 
2.		Stlačte tlačidlo "CONFIRM" a displej hodín začne blikať.
3.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte čas. Po nastavení času časovač automaticky spustí alebo zastaví klimatizáciu.  Príklad: časovač vypnutia nastavený na 18:00
4.		Opätovným stlačením tlačidla "CONFIRM" dokončíte nastavenia.

Nastavenie časovača zapnutia alebo vypnutia.

1.		Stlačením tlačidla "TIMER" vyberte  ON alebo  DAY .
2.		Stlačte tlačidlo "CONFIRM" a displej hodín začne blikať
3.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte "TIMER" na, potom stlačte "CONFIRM".
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte časovač.
5.		Stlačením tlačidla "CONFIRM" dokončíte nastavenia.

POZNÁMKA

Prídavný káblový ovládač nemôže nastaviť časovač.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

8. PREVÁDZKA TÝŽDENNÉHO PROGRAMÁTORA 1

1. Nastavenie časovača (CLOCK)



WEEK Stlačením tlačidla Časovač vyberte, potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrďte.

2. Nastavenie dňa v týždni



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, týždeň a potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrďte nastavenie.



3. Nastavenie časovača TIMER 1



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte čas zapnutia časovača a potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrďte nastavenie.



napr. prepnutie na utorok 9:00 pre týždenné hodiny 1

Pre každý deň v týždni možno uložiť až 4 nastavenia časovača. Je vhodné, ak je TÝŽDENNÝ ČASOVAČ nastavený podľa životného štýlu používateľa.

4. Nastavenie časovača 1



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte časovač, potom stlačením tlačidla Potvrdiť potvrďte nastavenie.



napr. vypnutie v utorok o 12:00 pre hodiny v týždni 1

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

- Opakovaním krokov 3 až 4 môžete nakonfigurovať rôzne nastavenia časovača
- Ostatné dni v týždni môžete nastaviť opakovaním krokov 2 až 5.

POZNÁMKA


Nastavenie týždenného časovača môžete obnoviť na predchádzajúci krok stlačením tlačidla Spät. Čas nastavenia časovača je možné vymazať stlačením tlačidla "DAY OFF". Aktuálne nastavenie sa obnoví a automaticky stiahne nastavenie týždenného časovača, keď sa 30 sekúnd žiadna operácia.

7. Prevádzka týždenného časovača



Aktivácia operácie TÝŽDENNÝ ČASOVAČ

WEEK Keď sa na LCD displeji zobrazí časovač, stlačte tlačidlo Časovač.




Deaktivácia funkcie TÝŽDENNÝ ČASOVAČ

WEEK Stlačte tlačidlo Časovač, keď zmizne z LCD displeja.

8. Ako vypnúť klimatizáciu počas týždenného časovača



- Jedným rýchlym stlačením tlačidla napájania sa klimatizácia dočasne vypne. Klimatizácia sa automaticky zapne, kým sa nezapne.



- ex. Ak stlačíte tlačidlo POWER raz a rýchlo na 10. hodine, klimatizácia sa zapne na 2. hodine.
- Po stlačení tlačidla napájania na 2 sekundy sa klimatizácia úplne vypne a zároveň sa zruší funkcia časovača.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Nastavenie DŇA VYPNUTIA (pre sviatkov)

1.		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo "Potvrdiť".
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni.
3.		Stlačením tlačidla "DAY OFF" vytvoríte voľný deň. 
4.	-	FREE DAY môžete nastaviť aj na ďalšie dni zopakovaním krokov 2 a 3.
5.		Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na týždenný časovač.

Ak chcete zrušiť nastavenie, postupujte rovnako ako pri konfigurácii.

POZNÁMKA

Nastavenie "DAY OFF" sa automaticky zruší po uplynutí určeného


9. Funkcia oneskorenia



Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo FUNC., vyberte funkciu oneskorenia a stlačte tlačidlo "SHOW". Na displeji sa zobrazia "h" a "h". Počkajte 3 sekundy na potvrdenie. Keď je aktivovaná funkcia oneskorenia, zobrazí sa nápis ". Funkciu oneskorenia je možné aktivovať len v týždennom časovači 1 a týždennom časovači 2.











Napr. ak sa tlačidlo " " stlačí o 18:05, klimatizácia sa vypne s oneskorením o 20:05.



ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

10. Kopírovanie nastavenia z jedného dňa na druhý

Po vykonaní rezervácie ju možno skopírovať na iný deň v týždni. Skopíruje sa celá rezervácia vybraného dňa v týždni. Efektívne používanie režimu kopírovania zabezpečuje jednoduché vytváranie .


1.		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, ktorý sa má kopírovať.
3.		Stlačte tlačidlo kopírovania, na obrazovke sa zobrazí písmeno "CY".
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, do ktorého chcete vložiť nastavenia.
5.		Stlačte tlačidlo "COPY" na potvrdenie.  Příklad: Kopírovanie nastavenia z pondelka na stredú
6.	-	Zvyšné dni môžete skopírovať zopakovaním krokov 4 a 5.
7.		Stlačením tlačidla Potvrdiť potvrdte nastavenia.
8.		Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na týždenné hodiny.




9. PREVÁDZKA TÝŽDENNÉHO PROGRAMÁTORA 2


1. Nastavenie týždenného časovača

   Stlačením tlačidla Časovač vyberte a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

2. Nastavenie dňa v týždni

 ^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni a potom stlačte tlačidlo CONFIRM.



ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X


3. Nastavenie prepínača pre týždenný časovač 2



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte čas nastavenia. Na LCD displeji sa zobrazí nastavený čas, režim, teplota a rýchlosť ventilátora.

Stlačením tlačidla "CONFIRM" (Potvrdiť) prejdite na proces nastavenia času.

DÔLEŽITÉ: V jeden deň je možné nastaviť až 8 plánovaných udalostí. Pre každú udalosť je možné napláňovať zodpovedajúci "MODE", teplotu a rýchlosť ventilátora.



napr. utorkový program č. 1

4. Nastavenie času




^ Stlačením tlačidiel " " a "v" nastavte čas a potom stlačte tlačidlo "CONFIRM".

5. Nastavenie prevádzkového režimu



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte prevádzkový režim a potom stlačte tlačidlo "CONFIRM".



6. Nastavenie teploty



^ Stlačením tlačidiel " " a "v" nastavte izbovú teplotu a potom stlačte "POTVRDIŤ".

POZNÁMKA

Toto nastavenie nie je k dispozícii v režime FAN alebo OFF.

7. Nastavenie rýchlosti ventilátora



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte rýchlosť ventilátora a potom stlačte tlačidlo "CONFIRM".



POZNÁMKA

Jeho nastavenie nie je k dispozícii v režimoch AUTO, DRY alebo OFF.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

8. Ďalšie plánované udalosti možno nastaviť opakovaním krokov 3 až 7
 9. Ďalšie dni v priebehu jedného týždňa môžete nastaviť opakovaním krokov 3 až 8.

⚠ POZNÁMKA

Nastavenie týždenného časovača môžete obnoviť na predchádzajúci krok stlačením tlačidla "Spät". Aktuálne nastavenie sa obnoví. Ovládač neuloží nastavenie týždenného časovača, ak sa v priebehu 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia.

10. Týždenné nastavenia programátora



WEEK Aktivácia TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA Stlačte tlačidlo TIMER a vyberte , časovač sa spustí.



Deaktivácia týždenného časovača

Stlačením tlačidiel napájania na 2 sekundy zrušíte režim časovača. Režim časovača možno zrušiť aj zmenou režimu pomocou funkcie Časovač.



11. Nastavenie funkcie DAY OFF

1.		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo "Potvrdiť".
2.		^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni.
3.		Stlačením tlačidla DAY OFF vytvoríte voľný deň. Znak WE je skryté. napr. deň voľna je nastavený na stredú
4.	-	Opakovaním krokov 2 a nastavte DAY OFF pre ostatné dni.
5.		Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na týždenný časovač.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X










Ak chcete zrušiť konfiguráciu, postupujte rovnakým spôsobom ako pri konfigurácii.

POZNÁMKA

Nastavenie "DAY OFF" sa automaticky zruší po uplynutí nastaveného dňa.






12. Kopírovanie nastavenia z jedného dňa na druhý

Naplánovanú udalosť, ktorá bola vykonaná raz, možno skopírovať na iný deň v týždni. Naplánované udalosti z vybraného dňa v týždni sa skopírujú. Efektívne používanie režimu kopírovania zabezpečuje jednoduchosť rezervácie.

1.		V týždennom časovači stlačte tlačidlo "CONFIRM".
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, ktorý sa má kopírovať.
3.		Stlačte tlačidlo COPY, na LCD displeji sa zobrazia písmená CY.
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, do ktorého chcete vložiť nastavenia.
5.		Stlačte tlačidlo "COPY" na potvrdenie.  Nápis začne blikať.  Príklad: Kopírovanie nastavenia z pondelka na stredú
6.	-	Zvyšné dni môžete skopírovať zopakovaním krokov 4 a 5.
7.		Nastavenia potvrdíte stlačením tlačidla CONFIRM.
8.		Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na týždenný časovač.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Odstránenie časového rozsahu v rámci vybraného dňa.

1.		Pri nastavovaní týždenného časovača stlačte tlačidlo CONFIRM.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni a potom stlačte tlačidlo CONFIRM.
3.		<p>^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte nastavený čas, ktorý chcete vymazať. Na LCD displeji sa zobrazí nastavený čas, režim, teplota a rýchlosť ventilátora. Nastavený čas, režim, teplotu a rýchlosť ventilátora môžete vymazať stlačením tlačidla DEL (deň vypnutia).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">Príklad: Odstrániť časovú stupnicu 1 v sobotu</p>

10. PRENOS CHYBOVÝCH UPOZORNENÍ

Ak systém nefunguje správne, s výnimkou vyššie uvedených prípadov, alebo sa prejavia vyššie uvedené poruchy, systém by sa mal preskúmať podľa nasledujúcich postupov.

Definícia poruchy a ochrany	Kód na displeji
Chyba komunikácie medzi káblovým ovládačom a vnútornou jednotkou.	E463

Chyby zobrazené na káblovom ovládači sa líšia od chýb na zariadení. Ak sa zobrazí chybový kód, pozrite si návod na obsluhu a inštaláciu a servisnú príručku.

11. INDIKÁCIA A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

EMC a EMI spĺňajú požiadavky na certifikáciu CE.

12. OTÁZKY A NASTAVENIA



Keď je klimatizačná jednotka zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo "COPY" na 3 sekundy, najprv sa zobrazí P: 00, ak je pripojená k vnútornej jednotke, zobrazí sa správa: ^AP: 00, ak je pripojená k viacerým vnútorným jednotkám, stlačte " " alebo "v" pre zobrazenie P: 01, P: 02, potom stlačte "Confirm" pre zadanie dotazu na teplotu vnútornej jednotky Tn (T1 ~ T4) a poruchy ventilátora (CF), Stlačte " " alebo "v" pre výber.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



Nepoužívanie tlačidiel po dobu 15 sekúnd alebo stlačenie tlačidla "Spät" alebo "ON/OFF" na ukončenie dotazovania teploty.



^Keď je klimatizácia vypnutá, vo funkcii dotazu na teplotu stlačte " " alebo "v", aby ste vybrali SP, stlačte "Potvrdiť", aby ste nastavili hodnotu statického tlaku.



^Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, prejdite na funkciu dotazu na teplotu, stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte AF, stlačte "Potvrdiť". Stlačením tlačidla "Spät" alebo stlačením tlačidla "ON/OFF" alebo "Potvrdiť" ukončíte testovací režim. V režime AF sa po 3 ~ 6 minút, test sa automaticky ukončí. Ak si želáte prerušiť, stlačte tlačidlo "Spät" alebo "ON/OFF" alebo stlačte "Potvrdiť" a test sa preruší.

Funkcia kompenzácie teploty Follow me.



^Keď je klimatizácia vypnutá, vo funkcii vyhľadávania teploty stlačte tlačidlo " " alebo "v", aby ste vybrali tF. Rozsah kompenzácie teploty: -5 ~ 5 °C. ^V stave nastavenia stlačte tlačidlo "Potvrdiť", stlačením " " alebo "v" vyberte teplotu a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" ukončíte nastavenie.

LF

LF : kompenzačná teplota



^Keď je klimatizácia vypnutá, vo funkcii vyhľadávania teploty stlačte " " alebo "v", aby ste zvolili tYPE. ^Stlačením tlačidla "Potvrdiť" prejdite do stavu nastavenia, tlačidla " " alebo "v" vyberte typ a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" ukončíte.

tYPE

CH: AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH: HEAT FAN

CC: COOL DRY FAN

NA: COOL DRY HEAT FAN

Nastavenie najvyššej a najnižšej hodnoty teploty



^Keď je klimatizácia vypnutá, vo funkcii vyhľadávania teploty stlačte " " alebo "v", aby ste zvolili tHi alebo tLo. ^V stave nastavenia stlačte "Confirm" (Potvrdiť), stlačením " " alebo "v" vyberte teplotu a potom stlačením "Confirm" (Potvrdiť) ukončíte nastavenie. Najvyšší rozsah nastavenia teploty: 25 ~ 30 °C Najnižší rozsah nastavenia teploty: 17 ~ 24 °C.

tHi
tLo

tHi: Funkcia nastavenia najvyššej hodnoty.

tLo: Funkcia nastavenia minimálnej hodnoty.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

Výber funkcie diaľkového ovládania káblového ovládača.



^Keď je klimatizácia vypnutá, vo funkcii vyhľadávania teploty stlačte " " alebo "v", aby ste zvolili rEC. V oblasti teploty sa zobrazí ON alebo OF, čím sa označí, či je správna alebo nie.

Ak je výber nesprávny, káblový ovládač nespracuje žiadne signály diaľkového ovládania.

^V stave nastavenia stlačte tlačidlo "Potvrdiť", stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte a potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" dokončíte.

Výber adresy dvojriadkového ovládača.



^Keď je klimatizácia vypnutá, vo funkcii vyhľadávania teploty stlačte " " alebo "v", aby ste vybrali Adr, zobrazí sa teplotná zóna -- alebo A, B. Kde -- sa vzťahuje na nastavenie kódu drôtového ovládača. ^V stave nastavenia stlačte "Confirm", stlačením " " alebo "v" vyberte a potom stlačením "Confirm" dokončíte.

: Prioritou je nastavenie kódu káblového ovládača. **Addr**: Nastavenie adresy káblového ovládača.

Obnovenie továrenských nastavení.



^Keď je klimatizácia vypnutá, vo funkcii zisťovania teploty stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte položku INIt, zobrazí sa teplotná zóna --. ^V stave nastavenia stlačte tlačidlo "Potvrdiť", stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte možnosť "ON", potom stlačením tlačidla "Potvrdiť" ukončíte

INIt: Obnovenie továrenských nastavení.

Keď káblový regulátor obnoví výrobné nastavenia parametrov, obnoví sa nastavenie parametrov otáčania na 10 hodín (najvyššia a najnižšia teplota nenastavuje); kompenzácia teploty telesa sa nekompenzuje; obnovia sa režimy COOL a HEAT/jednorazové chladenie; model COOL a HEAT.

Vráťte rozsah teplôt na výrobné nastavenia.

Funkcia diaľkového príjmu bola obnovená, aby bola účinná;

Adresa prvého riadku duálneho ovládača sa obnoví do prepínača kódu.

13. BEZDRÔTOVÉ OVLÁDACIE PRIPOJENIE

13.1 Bezpečnostné opatrenia

- Pred inštaláciou jednotky si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia.
- Je potrebné dodržiavať nasledujúce dôležité bezpečnostné zásady. Použitelný systém: IOS, Android. (Odporúčanie: IOS 9.0 a novšie, Android 6.0 a novšie).

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

POZNÁMKA

Vzhľadom na osobitné situácie, ktoré môžu nastať, to výslovne uvádzame nižšie: Nie všetky systémy Android a IOS sú s aplikáciou kompatibilné. Za prípadné problémy vyplývajúce z nekompatibility nenesieme zodpovednosť.

POZNÁMKA

Funkcia WI-FI je k dispozícii na vybraných ovládačoch s vybranými vnútornými jednotkami.

1.1. Stratégia zabezpečenia bezdrôtovej siete

- Inteligentná súprava podporuje iba šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK a žiadne šifrovanie. Odporúča sa šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK.

POZNÁMKA

- Viac informácií nájdete na webovej stránke služby.
- Fotoaparát v smartfóne musí mať min. 5 Mpx alebo viac, aby bolo možné dobre naskenovať kód QR.
- V dôsledku rôznych problémov v sieti môže proces kontroly niekedy prekročiť časový limit. Táto situácia môže narušiť komunikáciu medzi zariadením a aplikáciou, čo môže viesť k potrebe opätovného nastavenia siete.
- Vzhľadom na rôzne situácie v sieti sa môže niekedy proces kontroly vrátiť do časového limitu. Ak táto situácia nastane, zobrazenie medzi doskou a aplikáciou nemusí byť rovnaké, necíťte sa zmätení.

POZNÁMKA

Spoločnosť nezodpovedá za problémy spôsobené internetom, bezdrôtovým smerovačom a inteligentnými zariadeniami. Pre ďalšiu pomoc sa obráťte na pôvodného dodávateľa.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

13.2 Stiahnutie a inštalácia aplikácie

V obchode s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store) vyhľadajte "NetHome Plus" a nájdite aplikáciu NetHome Plus. Stiahnite si ju a nainštalujte do svojho telefónu, aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním QR kódu nižšie.



Android



iOS

- Skontrolujte, či je mobilné zariadenie pripojené k smerovaču bezdrôtovej siete. Okrem toho sa bezdrôtový smerovač pripojil k internetu ešte pred registráciou používateľa a konfiguráciou siete.
- Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je už pripojené k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete používať. Musíte tiež zabudnúť na inú nezávislú bezdrôtovú sieť v prípade, že by to ovplyvnilo proces konfigurácie.

13.3 Konfigurácia

POZNÁMKA

- Je potrebné zabudnúť na akúkoľvek inú sieť a uistiť sa, že sa vaše zariadenie so systémom Android alebo IOS pripája len k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete nastaviť.
- Uistite sa, že funkcia bezdrôtovej siete zariadenia so systémom Android alebo IOS funguje dobre že sa dá automaticky pripojiť k pôvodnej bezdrôtovej sieti.

13.3.1 Ako vstúpiť do distribučnej siete AP


 Stlačte tlačidlo FUNC., kým sa nevyberie potom stlačte tlačidlo CONFIRM.  Režim AP je aktivovaný, ak ikona bliká.

13.3.2 Konfigurácia siete prostredníctvom skenovania cez Bluetooth


POZNÁMKA

Uistite sa, že bluetooth vášho mobilného zariadenia funguje.


ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X




Stlačte tlačidlo "+ Pridať zariadenie".




Stlačte tlačidlo "Scan for nearby devices".
(Vyhľadávanie blízkych zariadení).




Počkajte, kým sa zariadenie nenájde, a potom ho kliknutím pridajte.



Vyberte svoju domácu sieť a zadajte heslo.




Počkajte na sieti.




Po úspešnej konfigurácii môžete zmeniť predvolený názov zariadenia.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X



Môžete si vybrať existujúci názov alebo si prispôsobiť nový.



Konfigurácia siete Bluetooth prebehla úspešne, v zozname teraz vidíte pripojené zariadenie.

POZNÁMKA

- Skontrolujte, či sú zariadenia zapnuté.
- Pri pripájaní držte mobilný telefón dostatočne blízko.
- Pripojte mobilný telefón k domácej bezdrôtovej sieti a uistite sa, že poznáte heslo bezdrôtovej siete. - Skontrolujte, či smerovač podporuje bezdrôtové pásmo 2,4 GHz, a zapnite ho. Ak si nie ste istí, či váš smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz, obráťte sa na výrobcu smerovača.
- Zariadenie sa nemôže pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorá vyžaduje overenie a zvyčajne sa vyskytuje na verejných miestach, ako sú hotely, reštaurácie atď. Pripojte sa k bezdrôtovej sieti, ktorá nevyžaduje overenie.
- Odporúča sa používať názov bezdrôtovej siete, ktorý obsahuje len písmená a číslice. Ak názov bezdrôtovej siete obsahuje špeciálne znaky, upravte ho na smerovači.
- Pri pripájaní sietí k zariadeniam vypnite funkciu WLAN+ (Android) alebo WLAN Assistant (iOS) v mobilnom telefóne.
- V prípade, že sa zariadenie už predtým pripojilo k bezdrôtovej sieti, ale je potrebné ho znovu pripojiť, kliknite na "+" na hlavnej stránke aplikácie a znovu pridajte zariadenie podľa kategórie a modelu zariadenia podľa pokynov v aplikácii.

13.4 Vyhlásenie o žiadosti

Týmto vyhlasujeme, že táto inteligentná súprava spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Kópia úplného vyhlásenia o zhode je priložená. (len výrobky Európskej únie)

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

POZNÁMKA

Modely bezdrôtových sieťových modulov: US-SK107, EU-SK107: FCC ID:
2ADQOMDNA21
IC: 12575A-MDNA21

POZNÁMKA

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a obsahuje vysielajúce/prijímače oslobodené od licencií, ktoré sú v súlade s nelicencovanými kanálmi RSS kanadskej organizácie pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj.

Akcia podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie;
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie používajte len v súlade s dodanými pokynmi. Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia žiarenia FCC stanoveným pre nekontrolované prostredie. Aby sa predišlo možnosti prekročenia limitov FCC pre vystavenie rádiovému žiareniu, vzdialenosť antény od človeka nesmie byť počas bežnej prevádzky menšia ako 20 cm (8 palcov).

POZNÁMKA

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmena orientácie alebo polohy prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte so svojím predajcom alebo skúseným vysielacím technikom.

ČASŤ 6. PREVÁDZKA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X

13.5 Funkcia prepínača DIP

POZNÁMKA

Táto funkcia je k dispozícii len v režime chladenia. Táto funkcia je k dispozícii pri niektorých modeloch.



Prepínač DIP SW2-2 nastavený do polohy "OFF" obnoví výrobné nastavenia.

PRÍLOHA O CHLADIVE R290/R32

OSOBITNÉ INFORMÁCIE O CHLADIACICH ZARIADENIACH S CHLADIVOM R290 / R32.

- Pozorne si prečítajte všetky upozornenia.
- Pri rozmrazovaní a čistení spotrebiča nepoužívajte iné náradie ako to, ktoré odporúča výrobca.
- Spotrebič umiestnite na miesto bez trvalého zdroja zapálenia (napr. otvorený oheň, bežiaci plyn alebo elektrické spotrebiče).
- Neprepichujte ani nepáľte.
- Jednotka obsahuje chladivo R290 / R32 (pozri typový štítok na zadnej strane jednotky).
- R290 / R32 je chladivo, ktoré spĺňa európske smernice o ochrane životného prostredia. žiadnu časť chladiaceho okruhu. Chladivo nesmie vydávať zápach.
- Ak sa jednotka inštaluje, používa a skladuje v nevetranom priestore, musí byť miestnosť navrhnutá tak, aby sa zabránilo hromadeniu unikajúceho chladiva, ktoré by spôsobilo nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu v dôsledku vznietenia chladiva spôsobeného elektrickými ohrievačmi, varičmi alebo inými zdrojmi vznietenia.
- Zariadenie sa musí skladovať tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu.
- Osoby, ktoré manipulujú s chladivom alebo prichádzajú do kontaktu s chladivovým okruhom musia byť certifikované akreditovanými organizáciami, ktoré školia v oblasti manipulácie s chladivom, podľa osobitného hodnotenia uznávaného organizáciami v tomto odvetví.
- Opravy sa musia vykonávať v súlade s odporúčaniami výrobcu.

Údržba a opravy, ktoré si vyžadujú pomoc iného kvalifikovaného personálu, by sa mali vykonávať pod dohľadom osoby kompetentnej na používanie horľavých chladív.

Spotrebič by sa mal inštalovať, prevádzkovať a skladovať v miestnosti s výškou viac ako 4 m². Spotrebič by sa mal skladovať v dobre vetranej miestnosti, ktorej veľkosť zodpovedá ploche miestnosti určenej na prácu.

NÁVOD NA OPRAVU ZARIADENÍ OBSAHUJÚCICH R290 / R32

1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Tento návod je určený pre osoby s príslušnými skúsenosťami v oblasti elektrotechniky, elektroniky a mechaniky.

1.1. Kontrola lokality

Pred prácou na systémoch obsahujúcich horľavé chladivá je potrebné vykonať bezpečnostné kontroly, aby sa minimalizovalo riziko vznietenia. Pred vykonaním prác na oprave systému s je potrebné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

1.2. Pracovný postup

Práce by sa mali vykonávať kontrolovaným postupom, aby sa minimalizovalo riziko prítomnosti horľavých plynov alebo výparov počas práce.

1.3. Všeobecná oblasť práce

Všetci pracovníci údržby a ostatní pracovníci na stavenisku by mali byť oboznámení s povahou vykonávaných prác. Je potrebné vyhýbať sa práci v stiesnených priestoroch. Okolie pracoviska musí byť ohradené. Zabezpečte, aby boli podmienky na pracovisku bezpečné z hľadiska kontroly horľavých materiálov.

PRÍLOHA O CHLADIVE R290/R32

1.4. Kontrola prítomnosti chladiva.

Pred a počas prevádzky by sa mal priestor skontrolovať vhodným snímačom chladiva, aby technik vedel o potenciálne výbušnej atmosfére. Uistite sa, že použité zariadenie na zisťovanie úniku je vhodné na použitie s horľavými chladivami, t. j. bez iskier, riadne utesnené alebo iskrovo bezpečné.

1.5. Prítomnosť hasiaceho prístroja

Ak sa na chladiacom zariadení alebo súvisiacich častiach vykonáva akákoľvek horúca práca, musia byť k dispozícii protipožiarne zariadenia. V blízkosti miesta plnenia musí byť k práškový hasiaci prístroj alebo hasiaci prístroj CO₂.

1.6. Žiadne zdroje vznietenia

Žiadna osoba vykonávajúca práce na chladiacom systéme, ktoré zahŕňajú vystavenie akéhokoľvek potrubia, ktoré obsahuje alebo obsahovalo horľavé chladivo, nesmie používať zdroje vznietenia takým spôsobom, aby vzniklo riziko požiaru alebo výbuchu. Všetky zdroje vznietenia vrátane fajčenia musia byť v dostatočnej vzdialenosti od priestoru inštalácie, opravy, demontáže a likvidácie, kde môže dôjsť k úniku horľavého chladiva do prostredia. Pred začatím prác by sa mal priestor okolo zariadenia zabezpečiť, aby nevzniklo nebezpečenstvo vznietenia. Mali by sa umiestniť značky "Zákaz fajčenia".

1.7. Miesta s vetraním

Pred vstupom do systému alebo vykonávaním horúcich prác sa uistite, že je priestor na voľnom priestranstve alebo má dostatočné vetranie. Počas vykonávanej práce musí byť v prevádzke ventilácia. Ventilácia musí bezpečne rozptýliť akékoľvek vypustené chladivo, a to najlepšie do atmosféry.

1.8. Kontroly chladiaceho zariadenia

Pri výmene elektrických komponentov musia byť namontované tak, ako je to určené, a v súlade so špecifikáciami. Vždy sa musia dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa údržby a servisu. V prípade pochybností sa obráťte na technické oddelenie, ktoré vám pomôže. Pri zariadeniach, v ktorých sa používajú horľavé chladivá, by sa mali vykonať nasledujúce kontroly:

- veľkosť náplne závisí od veľkosti miestnosti, v ktorej sú inštalované časti obsahujúce chladivo;
 - vetracie zariadenia a vývody fungujú správne a nie sú zablokované;
 - ak sa používa nepriamy chladiaci okruh, musí sa skontrolovať prítomnosť chladiva v pomocnom systéme;
 - označenie zariadenia bolo vždy viditeľné a čitateľné. Označenia a značky, ktoré sú nečitateľné, sa musia vymeniť;
 - potrubie alebo komponenty chladiva sú nainštalované na mieste, kde nie je pravdepodobné, že budú vystavené látkam, ktoré môžu spôsobiť koróziu komponentov obsahujúcich chladivo, pokiaľ nie sú komponenty vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné voči korózii alebo sú primerane chránené proti korózii.

1.9. Kontroly elektrických zariadení

Oprava a údržba elektrických komponentov musí zahŕňať bezpečnostné kontroly a postupy kontroly komponentov. Ak sa vyskytne porucha, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť, nesmie sa do obvodu pripojiť elektrická energia, kým sa porucha neodstráni. Ak sa porucha nedá odstrániť okamžite, ale je potrebné pokračovať v prevádzke, musí sa použiť vhodné dočasné riešenie. Toto sa musí oznámiť vlastníčkovi zariadenia, aby o tom vedeli všetci účastníci konania. Základné bezpečnostné kontroly musia zahŕňať:

- že kondenzátory sú vymenené: to musí byť vykonané bezpečným spôsobom, aby sa zabránilo možnému

PRÍLOHA O CHLADIVE R290/R32

tvorba iskier;

- Aby počas nabíjania, regenerácie alebo vypúšťania systému neboli žiadne odkryté elektrické komponenty alebo vodiče pod napätím;
- či je obvod spojitý.

2. OPRAVA NETESNÝCH KOMPONENTOV

2.1. Pri oprave netesných komponentov sa musí pred odstránením netesných krytov atď. odpojiť všetka elektrická energia zo zariadenia, na ktorom sa práce vykonávajú. Je absolútne nevyhnutné, aby bolo elektrické napájanie zariadenia počas servisných prác pripojené, potom musí byť na najdôležitejšom mieste nepretržitá činnosť detekcie úniku, ktorá upozorní na potenciálne nebezpečnú situáciu.

2.2. Pri práci na elektrických komponentoch by sa mala venovať osobitná pozornosť tomu, aby sa zabezpečilo, že kryt nebol zmenený takým spôsobom, ktorý by ovplyvnil úroveň ochrany. To sa musí týkať poškodenia káblov, nadmerných spojov, svoriek, ktoré nie sú vyrobené podľa špecifikácie, poškodenia tesnení, nesprávneho upevnenia vývodiek atď.

Skontrolujte, či je prístroj správne namontovaný.

Uistite sa, že tesnenia alebo tesniace materiály nie sú znehodnotené, napr. už nemajú vlastnosti zabraňujúce vniknutiu horľavého prostredia. Náhradné diely musia byť v súlade so špecifikáciami výrobcu.

POZNÁMKA: Použitie silikónového tmelu môže znížiť účinnosť niektorých typov zariadení na zisťovanie netesností. Iskrovo bezpečné komponenty nie je potrebné pred prácou na nich izolovať.

3. OPRAVA ISKROVO BEZPEČNÝCH KOMPONENTOV

Na obvod nepripájajte žiadnu trvalú indukčnú alebo kapacitnú záťaž bez toho, aby ste neprekročili prípustné napätie a prúd pre používané zariadenie.

Iskrovo bezpečné komponenty sú jediné typy, ktoré môžu pracovať pod napätím v prítomnosti horľavej atmosféry. Skúšobné zariadenie musí byť zodpovedajúcim spôsobom dimenzované.

Vymieňajte iba súčiastky určené výrobcom. Iné diely môžu mať za následok vznietenie chladiva v atmosfére v dôsledku netesnosti.

4. ZAPOJENIE

Skontrolujte, či nie je kabeláž opotrebovaná, skorodovaná, či nie je vystavená nadmernému tlaku, vibráciám, ostrým hranám alebo iným faktorom prostredia. Pri kontrole by sa mali zohľadniť aj účinky starnutia alebo nepretržitých vibrácií od kompresorov a ventilátorov.

5. DETEKCIA HORĽAVÝCH CHLADIV

Za žiadnych okolností sa nesmú používať potenciálne zdroje vznietenia ako prostriedok na hľadanie alebo zisťovanie úniku chladiva. Nepoužívajte halogénový horák (ani žiadny iný detektor, ktorý používa otvorený plameň).

6. SPÔSOBY ZISŤOVANIA ÚNIKOV

Pre systémy obsahujúce horľavé chladivá sa za prijateľné považujú tieto metódy zisťovania úniku. Používajte elektronické detektory úniku na zisťovanie

PRÍLOHA O CHLADIVE R290/R32

horľavé chladivá, ale citlivosť môže byť nedostatočná alebo môže vyžadovať kalibráciu. (Detekčné zariadenie by sa malo kalibrovať v priestore bez chladiva).

Uistite sa, že detektor nie je potenciálnym zdrojom vznietenia a je vhodný pre používanie. Detektor úniku by mal byť nastavený na percento LFL chladiva, kalibrovaný na použité chladivo a malo by sa potvrdiť správne percento plynu (maximálne 25 %).

Tekutiny na detekciu úniku sú vhodné na použitie s väčšinou chladív, ale treba sa vyhnúť čistiacim prostriedkom obsahujúcim chlór, pretože chlór môže reagovať s chladivom a spôsobiť koróziu medeného potrubia.

Pri podozrení na únik sa zbavte/uhaste všetky otvorené plamene.

Ak sa zistí únik chladiva, ktorý si vyžaduje spájkovanie, všetko chladivo by sa malo zo systému odobrať alebo izolovať (pomocou izolačných ventilov) v časti systému vzdialenej od úniku. Potom by sa mal systémom pred aj počas neho prepláchnuť dusík bez obsahu kyslíka (OFN).

7. LIKVIDÁCIA A VYPRÁZDŇOVANIE

Pri otváraní chladiaceho okruhu na opravu alebo na akýkoľvek iný účel by sa mali dodržiavať bežné postupy. Je však dôležité dodržiavať osvedčené postupy, pretože sa berie do úvahy horľavosť. Mal by sa dodržiavať nasledujúci postup: Odstráňte chladivo; vyčistite okruh inertným plynom; vypustíte vodu; opäť vyčistite inertným plynom; otvorte okruh rezaním alebo spájkovaním.

Chladivo zo systému by sa malo odčerpať do vhodných regeneračných fliaš. Systém by sa mal "prepláchnuť" OFN, aby sa chránila jednotka. Tento proces môže byť potrebné niekoľkokrát zopakovať. Na túto úlohu nepoužívajte stlačený vzduch ani kyslík. Preplachovanie by sa malo vykonávať tak, že sa do systému aplikuje podtlak pomocou OFN a pokračuje sa v plnení, kým sa nedosiahne pracovný tlak, potom sa vypustí do atmosféry a nakoniec sa extrahuje do podtlaku. Tento postup by sa mal opakovať, kým v systéme nezostane žiadne chladivo.

Pri poslednom použití OFN sa musí systém nastaviť na atmosférický tlak, aby sa umožnila prevádzka. Táto operácia je absolútne nevyhnutná, ak sa majú na potrubí vykonávať spájkovacie operácie. Zabezpečte, aby sa výstup vývevy nenachádzal v blízkosti zdrojov vznietenia a aby bolo k dispozícii vetranie.

8. POSTUP NABÍJANIA

Okrem bežných postupov nabíjania je potrebné dodržiavať nasledujúce požiadavky. Zabezpečte, aby pri používaní nabíjacieho zariadenia nedošlo ku kontaminácii rôznymi chladivami. Hadice alebo potrubia udržiavajte čo najkratšie, aby sa minimalizovalo množstvo obsiahnutého . Tlakové fľaše by sa mali skladovať vo zvislej polohe. Pred plnením sa uistite, že je systém uzemnený. Po dokončení systém označte (ak už nie je). Dbajte na to, aby ste chladiaci systém nepreplnili. Pred opätovným naplnením systému vykonajte tlakovú skúšku pomocou OFN. Po dokončení nabíjania, ale pred uvedením do prevádzky, by sa mal systém otestovať na tesnosť. Skúška tesnosti by sa mala pred opustením pracoviska.

9. VYRAĐOVANIE Z PREVÁDZKY

Pred vykonaním tohto postupu je dôležité, aby bol technik úplne oboznámený so zariadením a všetkými jeho podrobnosťami.

PRÍLOHA O CHLADIVE R290/R32

Na bezpečné zhodnocovanie všetkých sa odporúča dodržiavať osvedčené postupy. Pred úlohou by sa mala odobrať vzorka oleja a chladiva pre prípad, že by sa pred opätovným použitím získaného chladiva vyžadovala analýza. Pred začatím úlohy je nevyhnutné, aby bolo k dispozícii 4 GB elektrického napájania.

- a. Zoznámte sa so zariadením a jeho prevádzkou
- b. Elektricky izolujte systém.
- c. Pred začatím postupu sa uistite, že: v prípade potreby bolo k dispozícii mechanické zariadenie na manipuláciu s chladiacimi fľašami.
- d. Všetky osobné ochranné prostriedky sú k dispozícii a správne sa používajú. Na proces obnovy neustále dohliada kompetentná osoba;
- e. Zariadenia na regeneráciu a tlakové fľaše spĺňajú príslušné normy.
- f. Ak je to možné, odčerpajte chladivo zo systému.
- g. Ak nie je možné podtlak, vytvorte rozdeľovač, aby bolo možné odvádzať chladivo z rôznych častí systému.
- h. Uistite sa, že je tlaková fľaša umiestnená na váhe pred regeneráciou.
- i. Spustíte regeneračný stroj a postupujte podľa pokynov výrobcu.
- j. fľašu. (Nie viac ako 80 % objemu kvapaliny).
- k. Neprekračujte maximálny prevádzkový tlak fľaše, a to ani dočasne.
- l. Po riadnom naplnení fliaš a ukončení procesu zabezpečte, aby boli fľaše a zariadenie okamžite odstránené z miesta a všetky izolačné ventily na zariadení boli uzavreté.
- m. Zachytené chladivo by sa nemalo plniť do iného chladiaceho systému, pokiaľ nebolo vyčistené a skontrolované.

10. SIGNING

Zariadenie by malo byť označené štítkom, na ktorom sa uvádza, že bolo vyradené z prevádzky a vypustené chladivo. Štítko musí byť datovaný a podpísaný. Zabezpečte, aby boli na zariadení umiestnené štítky s informáciou, že zariadenie obsahuje horľavé chladivo.

11. RECOVERY

Pri odstraňovaní chladiva zo systému na účely servisu alebo vyradovania z prevádzky je vhodné zabezpečiť bezpečné odstránenie všetkých chladív. Pri prečerpávaní chladiva fliaš zabezpečte, aby sa používali len správne fľaše na regeneráciu chladiva. Zabezpečte, aby bol k dispozícii správny počet fliaš na celkovú náplň systému. Všetky použité fľaše sú určené pre regenerované chladivo a označené pre toto (t. j. špeciálne fľaše na regeneráciu chladiva). Tlakové fľaše by mali byť kompletne s bezpečnostným ventilom a príslušnými uzatváracími ventilmi v dobrom stave. Prázdne regeneračné fľaše sa pred regeneráciou vyprázdnia a podľa možnosti ochladia.

Zariadenie na regeneráciu by malo byť v dobrom technickom stave, malo by mať k dispozícii súbor návodov na použitie zariadenia a malo by byť vhodné na regeneráciu horľavých chladív. Okrem toho je k dispozícii súprava kalibrovaných váh, ktoré sú v dobrom prevádzkovom stave. Hadice by mali byť kompletne s tesnými rozpojiteľnými spojkami a v dobrom stave. Pred použitím zariadenia na regeneráciu skontrolujte, či je v dobrom prevádzkovom stave, či je riadne udržiavané a či sú všetky súvisiace elektrické komponenty utesnené, aby sa zabránilo vznieteniu v prípade úniku chladiva. V prípade pochybností sa poraďte s výrobcom.

Vráťte regenerované chladivo dodávateľovi chladiva vo vhodnej regeneračnej fľaši a zabezpečte, aby bol vystavený vhodný doklad o odovzdaní odpadu. Nemiešajte chladivá v zariadeniach na regeneráciu, najmä vo fľašiach.

Ak sa majú kompresory alebo kompresorové oleje zlikvidovať, zabezpečte, aby boli vypustené

PRÍLOHA O CHLADIVE R290/R32

na prijateľnú úroveň, aby sa zabezpečilo, že v mazive nezostane horľavé chladivo. Proces odstránenia by sa mal vykonať pred vrátením kompresora dodávateľovi. Na urýchlenie procesu sa môže použiť len elektrické vyhrievanie telesa kompresora. Keď sa olej sa vypúšťa zo systému, malo by sa vykonávať bezpečne.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záruka sa vzťahuje na kompletné klimatizačné jednotky značky ROTENSO® (ďalej len "Klimatizačné zariadenie") distribuované spoločnosťou THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. a platí výlučne na území Poľskej republiky.
2. Spoločnosť THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. zaručuje správnu prevádzku klimatizácie, na ktorú je vydaný tento záručný list, za predpokladu, že sa používa v súlade s jej určením a technickými a prevádzkovými podmienkami opísanými v návode na obsluhu.
3. Záručné práva uvedené v tomto dokumente zaniknú, ak inštaláciu klimatizácie autorizovaný inštalatér.
4. Záručný list je platný, ak je vyhotovený na originálnom výtlačku, ktorý obsahuje meno a pečať predajcu a tieto údaje: model vonkajšej/vnútornej jednotky, príslušné výrobné číslo. Na záručnom liste by mal byť uvedený aj dátum inštalácie klimatizačného zariadenia, pečiatka a podpis autorizovaného inštalatéra s jeho aktuálnym číslom osvedčenia F-gas a podpis užívateľa. Vykonalie akýchkoľvek vymazaní alebo opráv v záručnom liste spôsobí jeho neplatnosť.
5. THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k. poskytuje záruku na obdobie 60 mesiacov (5 rokov), počnúc dňom inštalácie a/alebo prvého uvedenia zariadenia do prevádzky u konečného zákazníka, maximálne však 66 mesiacov odo dňa predaja spoločnosťou THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k. Záručné práva uplatnia po predložení platného záručného listu a potvrdení, že záznamy v záručnom liste zodpovedajú skutočnému stavu.
6. Poruchu klimatizácie nahlásite autorizovanému montážnemu pracovníkovi, ktorý naposledy pravidelnú povinnú údržbu.
7. Závady zariadenia zistené počas záručnej doby budú bezplatne opravené autorizovaným montážnym pracovníkom v čo najkratšom možnom termíne, ktorý nesmie presiahnuť 14 dní odo dňa nahlásenia klimatizácie na opravu. Táto lehota sa môže predĺžiť, ak je potrebné doviesť diely z inej krajiny.
8. Nárok na záruku je podmienený údržbou klimatizácie autorizovaným inštalatérom. Tieto prehliadky sú spolplatnené podľa cenníka dodávateľa prehliadok a musia byť zaznamenané v záručnom liste. Ak sa povinné technické prehliadky nevykonajú alebo sa vykonajú nesprávne, Používateľ stráca všetky práva vyplývajúce zo Záruky:
 - v prípade klimatizačných zariadení inštalovaných v obytných priestoroch nesmie byť interval medzi kontrolami kratší ako 11 mesiacov. Prvá kontrola by sa mala vykonať do 12 mesiacov od dátumu predaja jednotky potvrdeného záznamom v záručnom liste.
 - v prípade klimatizačných zariadení inštalovaných v kanceláriách sa kontrola vykonáva najmenej dvakrát ročne. Interval kontroly by nemal byť kratší ako 5 mesiacov. Prvá kontrola by sa mala vykonať do 6 mesiacov od dátumu predaja jednotky a mala by byť potvrdená záznamom v záručnom liste.
 - v prípade klimatizačných zariadení inštalovaných v technických priestoroch sa kontrola vykonáva najmenej trikrát ročne, pričom interval medzi po sebe nasledujúcimi kontrolami nesmie byť kratší ako tri mesiace. Prvá kontrola by sa mala vykonať do 4 mesiacov od dátumu predaja jednotky a mala by byť potvrdená záznamom v záručnom liste.
9. Záruka sa vzťahuje len na poškodenia a závady spôsobené príčinami, ktoré sú vlastné klimatizačnému zariadeniu. Záruka sa nevzťahuje na:
 - poškodenie zariadenia v nedodržaní návodu na obsluhu, najmä nesprávnej inštalácie, prevádzky, údržby, manipulácie, skladovania, používania nevhodného spotrebného materiálu (napr. filtrov);
 - mechanické poškodenie a ním spôsobené chyby;

- závady a škody spôsobené vyššou mocou (napr. blesk, záplavy, korózia, prepätie);
 - závady spôsobené opravami, úpravami a konštrukčnými zmenami, ktoré vykonal sám používateľ alebo neoprávnená osoba;
 - činnosti a diely uvedené v návode na obsluhu a tie, ktoré patria k bežnej prevádzke prístroja, napr. údržba a výmena filtrov, výmena batérií v diaľkovom ovládaní;
 - nároky týkajúce sa technických parametrov zariadenia, pokiaľ sú v súlade so špecifikáciami výrobcu;
 - závady a poruchy spôsobené nesprávnou alebo chybnou inštaláciou jednotky, nesprávnym výberom jednotky;
 - výrobky, ktorých záručný list alebo sériové čísla boli zmenené, poškodené, odstránené alebo zmazané.
10. Spoločnosť THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. nezodpovedá za škody (priame a nepriame), ktoré vznikli v dôsledku chyby, a to ani z hľadiska skutočnej škody, ani z hľadiska ušlého zisku, najmä: ušlého tovaru, obratu, zisku a úspor, bez ohľadu na to, či tieto súvisia s používaním alebo nemožnosťou používania zariadenia. To platí aj v prípade, ak bola spoločnosť THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. upozornená na možnosť vzniku takejto škody.
 11. Používateľ stráca všetky práva vyplývajúce zo záruky, ak sa zistí, že došlo k neoprávneným opravám alebo konštrukčným zmenám.
 12. V prípade neopodstatnených sťažností môžu používateľovi vzniknúť náklady v súvislosti s prijatými opatreniami.
 13. Spoločnosť THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k. nezodpovedá za včasnosť záručných opráv, ak sú servisné činnosti narušené nepredvídateľnými okolnosťami vyššej moci alebo ak zákazník znemožnil prístup na miesto inštalácie spotrebiča vo vopred dohodnutom čase.
 14. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva podľa ustanovení zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov 2017, položka 683).
 15. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce zo zákonnej záruky za vady predaného tovaru.
 16. Údržbové kontroly klimatizačných zariadení zahŕňajú nasledujúce činnosti, ktoré budú zdokumentované samostatným protokolom a zaznamenané v tomto záručnom liste:
 - čistenie vzduchových filtrov vnútornej jednotky;
 - čistenie výmenníkov tepla kondenzátora a výparníka;
 - Kontrola priechodnosti a tesnosti systému odvodu, jeho čistenie vrátane komponentov čerpadla kondenzátu (ak je prítomné);
 - kontrola tesnosti chladiaceho systému;
 - kontrola káblov a izolácie na mechanické poškodenie;
 - kontrola účinnosti funkcií chladenia a vykurovania (dosiahnuté prírodné teploty);
 - kontrola činnosti ovládacích prvkov;
 - čistenie zariadenia.

Každú poruchu klimatizácie nahláste autorizovanému montážnemu pracovníkovi, ktorý vykonáva pravidelnú údržbu zariadenia.

Akkoľvek pripomenky týkajúce sa nevhodných činností autorizovaného inštalatéra adresujte na spoločnosti THERMOSILESIA sp. z o.o. sp. k., Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, www.thermosilesia.pl.

ZÁRUČNÁ KARTA

Záruka je platná len s dokladom o kúpe

	Model vnútornej jednotky	Sériové číslo
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Model vonkajšej jednotky	Sériové číslo
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pečiatka a podpis predajcu	Pečiatka a podpis inštalatéra
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dátum predaja: _____

Dátum inštalácie: _____

Číslo faktúry: _____

Miesto inštalácie: _____

Pečiatka a podpis predajcu

Súhlasím so záručnými podmienkami
a potvrdiť prijatie pracovného zariadenia
Dátum a podpis zákazníka

UDAJE O MONTAŽI

Lp	Opis činností	Hodnota	Výsledok	
1	Skúška tesnosti freónovej inštalácie	Skúšobný tlak/čas: [bar/h].	/	
2	Vytvorenie vákua	Tlak: [bar].	/	
3	Množstvo chladiva	Pridané / celkové množstvo: [kg].	/	
4	Dĺžka chladiaceho zariadenia	Hlavné / celkom: [m]	/	
5	Rozdiel úrovní	Hlavné / celkom: [m]	/	
6	Prevádzkové tlaky	Chladenie	Odsávanie/tlak: [bar].	/
		Vykurovanie	Odsávanie/tlak: [bar].	/
7	Napájacie teploty vnútorných jednotiek	Chladenie	Najvyššia/najnižšia: [°C]	/
		Vykurovanie	Najvyššia/najnižšia: [°C]	/
8	Okolité teplota	Interné stránky	Najvyššia/najnižšia: [°C]	/
		Externá stránka	Najvyššia/najnižšia: [°C]	/

ZÁZNAM O PRAVIDELNÝCH KONTROLÁCH KLIMATIZÁCIE

Lp	Dátum implementácie	Poznámky k službe	Servisná pečiatka	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

REGISTER OPRAV

Lp	Dátum implementácie	Poznámky k službe	Servisná pečiatka	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

NÁSTENNÉ KLIMATIZÁCIE SPLITOVÝ TYP - REVIO X

Používateľská príručka

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	89
Úvod do chladív R32	90
Bezpečnostné pravidlá a odporúčania pre inštalatéra	92
ČASŤ 1. KONŠTRUKCIA KLIMATIZÁCIE	97
Vnútoraná jednotka	97
Vonkajšia jednotka	97
Ukazovatele	97
ČASŤ 2. OVLÁDANIE ZARIADENIA	98
Špeciálne funkcie	98
Prevádzkový rozsah	98
Funkcia ECO Smart Eye	99
Manuálne ovládanie zariadenia	100
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu	101
Spôsob fungovania klimatizácie	102
ČASŤ 3. SERVISNÉ OPERÁCIE	103
Čistenie vnútornej jednotky	103
Čistenie vzduchového filtra	103
Pripomienky vzduchového filtra (voliteľné)	104
Príprava na dlhé obdobie nečinnosti a kontroly pred sezónou	105
ČASŤ 4. RIEŠENIE PROBLÉMOV	106
Príznaky, ktoré nenaznačujú poruchu zariadenia	106
Možné poruchy	108
ČASŤ 5. PODPORA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA	109
Technické špecifikácie	109
Stručná príručka	109
Manipulácia s diaľkovým ovládačom	110
Tlačidlá a funkcie	112
Indikátory vzdialenej obrazovky	113
Ako používať základné funkcie	115
Ako používať pokročilé funkcie	117
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE	123
ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA X	127
DODATOK PRE CHLADIVO R290/R32	161

PREKÁŽKY

VAROVANIE

Inštaláciu a servis zariadenia môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Inštalácia, spúšťanie a servis vykurovacích, ventilačných a klimatizačných zariadení môže byť nebezpečný a vyžaduje si špecifické znalosti a školenie. Nesprávne nainštalované, nastavené alebo zmenené zariadenie nekvalifikovanou osobou môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie. Pri práci na zariadení dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v literatúre a na štítkoch, nálepkách a etiketách, ktoré sú pripevnené na zariadení.

POUŽITIE:

Tento výrobok nelikvidujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom.

Tento typ odpadu je potrebné odovzdať na špeciálne spracovanie. Je nezákonné vyhadzovať zariadenie spolu s iným odpadom z domácnosti. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa zbaviť tohto typu zariadenia:w

- A. Mesto organizuje zber elektronického odpadu, zariadenie môžete bez nákladov.
- B. Pri kúpe nového zariadenia predajca prijme staré zariadenie bez akýchkoľvek poplatkov.
- C. Výrobca prevezme od kupujúceho bez toho, aby mu účtoval náklady.
- D. Výrobky tohto typu obsahujú cenné prvky môžu sa predávať pri výkupe kovov.

Hádzaním zariadenia „na divoko“ sa vystavujete riziku straty zdravia. Nebezpečné látky z môže preniknúť do podzemných vôd, čím hrozí nebezpečenstvo, že sa dostane do potravinového reťazca ľudí.



PREKÁŽKY

Ak používate zariadenie v európskych krajinách, prečítajte si nasledujúce informácie:

Zariadenie nemôžu obsluhovať deti staršie ako 7 rokov, osoby so zdravotným postihnutím a osoby bez skúseností a znalostí. Návod by mal obsahovať opis správnej a bezpečnej manipulácie so zariadením a informácie o možných nebezpečenstvách. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu by mali vykonávať oprávnené osoby.

1. ÚVOD DO CHLADÍV R32

Chladivá používané v klimatizáciách sú ekologické uhľovodíky R32. Tieto dva druhy chladív sú horľavé a bez zápachu. Okrem toho môžu za určitých podmienok vybuchnúť a explodovať. Nebezpečenstvo zadymenia a výbuchu však nehrozí, ak dodržíte nasledujúcu tabuľku, aby ste klimatizáciu nainštalovali v miestnosti s vhodným priestorom a správne ju používali.

V porovnaní s bežnými chladivami sú chladivá R32 šetrné k životnému prostrediu, neničia ozónovú vrstvu a ich hodnoty skleníkového efektu sú tiež veľmi nízke.

Podrobné parametre a informácie o zakúpenej jednotke nájdete v produktovom liste priloženom k zariadeniu (napr. typ a množstvo chladiva, potenciál globálneho otepľovania, ekvivalent CO₂).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VARIOVANIE

- Pred inštaláciou, používaním a údržbou si prečítajte príručku.
- Nepoužívajte iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania alebo na čistenie, ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Spotrebič neprepichujte ani do neho neudierajte.
- Spotrebič sa musí skladovať v miestnosti bez nepretržite pracujúcich zdrojov (napríklad: otvorený oheň, pracujúci zápalný plynový spotrebič alebo pracujúci elektrický ohrievač).
- V prípade potreby údržby sa obráťte na najbližšie popredajné servisné stredisko. Pri údržbe musí personál údržby prísne dodržiavať návod na obsluhu, ktorý poskytol príslušný výrobca, a akákoľvek neodborná údržba klimatizácie je zakázaná.
- Je potrebné dodržiavať ustanovenia vnútroštátnych zákonov a predpisov týkajúcich sa plynu.
- Pri údržbe alebo vyradovaní klimatizácie je potrebné odstrániť chladivo zo systému.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pred inštaláciou alebo prevádzkou novej klimatizačnej jednotky si pozorne prečítajte návod na použitie, návod na inštaláciu a servisnú príručku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



VAROVANIE: *Nebezpečenstvo požiaru/horľavých materiálov (vyžaduje sa len pre jednotky R32/R290)*

2. BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ A ODPORÚČANIA PRE INŠTALATÉRA

UPOZORNENIA



- Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si prečítajte túto príručku.
- Uistite sa, že je základňa vonkajšej jednotky pevne upevnená.
- Po inštalácii klimatizácie vykonajte skúšobný cyklus a zaznamenajte prevádzkové údaje.
- Skontrolujte, či je zásuvka vhodná pre zástrčku, v opačnom prípade nechajte zásuvku vymeniť.
- Spotrebič sa musí inštalovať v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.
- Pred prístupom k svorkám musia byť všetky napájacie obvody odpojené od napájania.
- Počas inštalácie vnútorných a vonkajších jednotiek by mal byť deťom zakázaný prístup do pracovného priestoru. Mohlo by dôjsť k nepredvídateľným nehodám.
- Používateľ musí vnútornú jednotku chrániť poistkou s vhodnou kapacitou pre maximálny vstupný prúd alebo iným ochranným zariadením proti preťaženiu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIA



- Menovité hodnoty poistky inštalovanej vo vstavanej riadiacej jednotke sú T 5A / 250V.
- Klimatizáciu musí inštalovať odborná alebo kvalifikovaná osoba.
- Skontrolujte, či do chladiaceho systému nemôže vniknúť vzduch, a pri pohybe klimatizácie skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiva.
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Udržujte vypínač alebo zástrčku v čistote. Sieťovú zástrčku správne a pevne zasunite do zásuvky, čím sa vyhnete riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku nedostatočného kontaktu.
- Ak spotrebič vydáva dym alebo je cítiť zápach horenia, okamžite odpojte napájanie a kontaktujte servisné stredisko.
- Spotrebič musí byť vybavený prostriedkami na odpojenie od napájacej siete s oddelením kontaktov vo všetkých póloch, ktoré zabezpečia úplné odpojenie v podmienkach prepäťovej kategórie III, a tieto prostriedky musia byť zabudované do pevnej elektroinštalácie v súlade s pravidlami pre elektroinštaláciu.
- Spotrebič neinštalujte vo vzdialenosti menšej ako 50 cm od horľavých látok alkohol a pod.) alebo od tlakových nádob (napr. sprejov).
- Ak sa spotrebič používa v priestoroch bez možnosti vetrania, musia sa prijať opatrenia, aby sa zabránilo úniku chladiaceho plynu do okolia a vzniku nebezpečenstva požiaru.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIA



- Obalové materiály sú recyklovateľné a mali by sa vyhadzovať do nádob na separovaný odpad. Klimatizačné zariadenie po skončení jeho životnosti odovzdajte na likvidáciu do špeciálneho zberného strediska odpadov.
- Klimatizáciu používajte len podľa pokynov uvedených v tejto brožúre. Tieto pokyny nie sú určené na pokrytie všetkých možných podmienok a situácií. Ako pri každom elektrickom spotrebiči v domácnosti sa preto pri inštalácii, prevádzke a údržbe vždy odporúča zdravý rozum a opatrnosť.
- Nepokúšajte sa klimatizáciu inštalovať sami, vždy sa obráťte na odborný technický personál.
- V režime vykurovania musia klapky smerovať nadol a v režime chladenia nahor.
- Výberom najvhodnejšej teploty môžete zabrániť poškodeniu spotrebiča.
- Nevyťahujte zástrčku, aby ste spotrebič vypli, keď je v prevádzke, pretože by mohlo dôjsť k iskreniu a požiaru atď.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

UPOZORNENIA



- Ak predpokladáte, že zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte automatický spínač. Smer prúdenia vzduchu musí byť správne nastavený.
- Čistenie a údržbu musí vykonávať špecializovaný technický personál. Pred čistením alebo údržbou spotrebič v každom prípade odpojte od elektrickej siete.
- Tento spotrebič bol vyrobený na klimatizáciu domáceho prostredia a nesmie sa používať na iné účely, ako je sušenie oblečenia, chladenie potravín atď.
- Opravy Rave vykonávajte len v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu. Nesprávna oprava by mohla používateľa vystaviť riziku úrazu elektrickým prúdom a pod.
- Používateľ je zodpovedný za to, že inštaláciu spotrebiča vykoná kvalifikovaný technik, ktorý musí skontrolovať, či je spotrebič uzemnený v súlade s prúdovou legislatívou a či je v ňom vložený elektromagnetický istič.
- Batérie v diaľkovom ovládači sa musia recyklovať alebo správne zlikvidovať. Likvidácia vyradených batérií Batérie zlikvidujte tak, ako boli vytriedené obec bola te na dostupnom zbernom mieste.
- Spotrebič vždy používajte s namontovaným vzduchovým filtrom. Používanie klimatizácie bez vzduchového filtra by mohlo spôsobiť nadmerné hromadenie prachu alebo odpadu na vnútorných častiach zariadenia s možnými následnými poruchami.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


UPOZORNENIA



- Nikdy nezostávajúce dlhodobo priamo vystavení prúdeniu studeného vzduchu. Priame a dlhodobé vystavenie studenému vzduchu by mohlo byť nebezpečné pre vaše zdravie. Osobitnú pozornosť treba venovať miestnostiam, v ktorých sa nachádzajú deti, starí alebo chorí ľudia.

ČASŤ 1. KONŠTRUKCIA KLIMATIZÁCIE

1. KOMPONENTY KLIMATIZÁCIE



Zobrazenie na paneli



Vnútroiná jednotka	Vonkajšia jednotka
1. Predný panel 2. Prívod vzduchu 3. Vzduchový filter 4. Výstup vzduchu 5. Horizontálne mriežky na prúdenie vzduchu 6. Vertikálne žalúzie (vo vnútri) 7. Zobrazenie	8. Pripojovacie potrubie 9. Riadok 10. Uzatvárací ventil

REMEMBER

Všetky nákresy v tejto príručke majú ilustračný charakter.

Skutočný predný panel a displej zakúpenej vnútornej jednotky sa môže líšiť od toho, čo vidíte na obrázku. Všeobecný obrys tvaru zariadenia je taký, ako je znázornené na obrázku.

Ukazovatele

Indikátor teploty



Zobrazuje hodnotu teploty nastavenú počas prevádzky klimatizácie.
V prípade poruchy zobrazí príslušný chybový kód.

Indikátor ECO



Zobrazuje, že je zapnutá funkcia ECO (niektoré modely)

Indikátor bezdrôtovej prevádzky



Zobrazí informácie o možnosti používania bezdrôtovej funkcie (niektoré modely)

Indikátor používania

Zobrazuje informácie o spotrebe energie v aktívnom režime (niektoré modely)

kW

ČASŤ 2. OVLÁDANIE ZARIADENIA

1. ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Funkcia detekcie úniku chladiva

Vďaka tejto novej funkcii bude detekcia úniku chladiva vonkajšou jednotkou signalizovaná zobrazením symbolu "EC" na obrazovke displeja a blikaním LED diód.

Funkcia pamäte polohy žalúzií (voliteľná)

Táto funkcia umožňuje zapamätať si uhol otvorenia žalúzie v bezpečnom rozsahu. Ak je poloha žalúzie mimo tohto rozsahu, zariadenie si zapamätá limitnú hodnotu bezpečného uhla.

Po stlačení tlačidla ručného ovládania alebo vytiahnutí a opätovnom zasunutí zástrčky napájacieho kábla do sieťovej zásuvky sa žalúzie vrátia do štandardného nastavenia.

Odporúčame nenastavovať nízky uhol otvorenia žalúzií, pretože to môže spôsobiť kondenzáciu a kvapkanie vody z povrchu klimatizácie.

Funkcia samočistenia (voliteľná)

- Keď sa vykurovacia jednotka vypne, jednotka automaticky vyčistí výparník a udrží ho čistý až do ďalšej prevádzky.
- Schéma fungovania zariadenia počas samočistenia: režim ventilátora (FAN), rýchlosť ventilátora - nízka (LOW) - režim vykurovania (HEAT), rýchlosť ventilátora - nízka (len chladiace a vykurovacie jednotky) - režim ventilátora - stop - vypnuté (OFF).

PAMÄTAJTE:

- Funkciu samočistenia možno aktivovať len vtedy, keď je spotrebič v režime chladenia (AUTO COOL alebo FORCED COOL) a v režime SUŠENIE.
- Pred aktiváciou funkcie sa odporúča spustiť zariadenie v režime chladenia aspoň na pol hodiny. Spustením funkcie samočistenia sa zruší nastavenie časovača.
- počas čistenia spotrebiča tlačidlo SELF CLEAN, zariadenie sa vypne.

Funkcia prevencie plesní (voliteľná)

- Po vypnutí jednotky pracujúcej v režime COOL (chladenie), DRY (sušenie) alebo AUTO (chladenie) bude klimatizácia ešte 7-10 minút (v závislosti od modelu) pri nízkych otáčkach ventilátora. Jednotka pracujúca v režime HEAT bude po vypnutí pracovať 30 sekúnd s nízkou rýchlosťou ventilátora. Takéto správanie zariadenia umožní jeho vnútrajšku vysušiť vzniknutý kondenzát a zabrániť vzniku plesní.
- Zariadenie nereštartuje, keď je funkcia proti plesniam aktívna a klimatizácia nie je úplne vypnutá.

2. PREVÁDZKOVÝ ROZSAH

Teplota	Režim	Režim chladenia	Režim vykurovania	Režim sušenia
Teplota v miestnosti		16°C~32°C	0°C ~ 30°C	10°C~32°C
Vonkajšia teplota		-15°C~50°C	-25°C~30°C	0°C ~ 50°C

ČASŤ 2. OVLÁDANIE ZARIADENIA

REMEMBER


1. Zariadenie dosahuje najvyššiu účinnosť v uvedených teplotných rozsahoch. Ak klimatizácia pracuje pri teplotách mimo uvedeného rozsahu, môžu sa aktivovať niektoré bezpečnostné funkcie, čo spôsobí neprirodzenú prevádzku zariadenia.
2. Ak sa klimatizácia dlhodobo používa v prostredí s vysokou vlhkosťou (viac ako 80 %), môžu z nej kvapkať kvapky vody. V tejto situácii sa odporúča nastaviť maximálny uhol otvorenia vertikálnych žalúzií (vertikálne k podlahe) a spustiť ventilátor na vysoké otáčky (HIGH).

3. FUNKCIA ECO SMART EYE (niektoré jednotky)

Po zapnutí jednotky stlačte tlačidlo ECO Smart Eye na bezdrôtovom ovládači, aby ste zvolili spôsob prúdenia vzduchu, ktorý sa vyhne osobe v miestnosti.

Inteligentné oko dokáže rozpoznať aktivitu osoby v miestnosti a upraviť horizontálny uhol prúdenia vzduchu tak, aby prúdenie vzduchu nasledovalo osobu alebo aby sa prúdenie vzduchu vyhýbalo osobe v miestnosti.

V režime inteligentného oka "ECO Smart Eye" dokáže jednotka vďaka zabudovanému infračervenému snímaču rozpoznať aktivity ľudí v miestnosti. V režime Chladenie, keď ste 30 minút neprítomní, jednotka automaticky zníži frekvenciu, aby šetrila energiu (len pre modely s invertorom). A jednotka automaticky obnoví prevádzku, ak opäť zaznamená ľudskú činnosť.



POZOR

Funkcia ECO Smart Eye je dostupná pre jednu osobu v monitorovanom priestore. Ak sa stlačí tlačidlo SWING na bezdrôtovom ovládači, táto funkcia sa automaticky zastaví.


ČASŤ 2. OVLÁDANIE ZARIADENIA

4. MANUÁLNE OVLÁDANIE ZARIADENIA

Vnútročné jednotky majú tlačidlo na ovládanie zariadenia počas poruchy diaľkového ovládania. Dostanete sa k nemu otvorením predného panela. Tlačidlo by sa malo používať len v prípade poruchy bezdrôtového diaľkového ovládania alebo potreby servisu.

i REMEMBER

Manuálne tlačidlo je určené len na testovacie účely a núdzovú prevádzku. Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ nedošlo k strate diaľkového ovládania a nie je to absolútne nevyhnutné. Ak chcete obnoviť bežnú prevádzku, použite diaľkové ovládanie na aktiváciu prístroja.



Manuálne ovládanie jednotky:




1. Vyhľadajte tlačidlo MANUAL CONTROL na pravom bočnom paneli zariadenia.
2. Jedným stlačením tlačidla MANUAL CONTROL aktivujete režim FORCED AUTO.
3. Opätovným stlačením tlačidla MANUAL CONTROL aktivujete režim FORCED COOLING (núteného chladenia).
4. Tretím stlačením tlačidla MANUAL CONTROL prístroj vypnete.

⚠ POZOR

Prudným ovládaním musí byť jednotka vypnutá! Nevkladajte prsty do dúchadla a nasávacjej strany jednotky ani do ich blízkosti. Vysokorýchlostný ventilátor vo vnútri jednotky môže spôsobiť poranenie.

ČASŤ 2. OVLÁDANIE ZARIADENIA

5. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU



Nesprávne nastavenie smeru prúdenia vzduchu môže spôsobiť nerovnomerné rozloženie teploty v miestnosti a s tým súvisiace nepohodlie.

Pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania nastavte polohu horizontálnych a vertikálnych žalúzií.

Nastavenie výstupu vzduchu vo vertikálnej rovine (hore a dole)

Nastavenia by sa mali vykonávať, keď je vnútorná jednotka zapnutá, pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania. Pri každom stlačení tlačidla polohy žalúzie sa zmení uhol sklonu. Podrobné informácie nájdete v návode na diaľkové ovládanie.

Nastavenie prúdenia vzduchu v horizontálnej rovine (vľavo - vpravo)

Nastavenia by sa mali vykonávať, keď je vnútorná jednotka zapnutá, pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania. Podržaním tlačidla "SWING" na 3 sekundy sa aktivuje funkcia vertikálneho výkyvu žalúzií. Ak ju chcete nastaviť do požadovanej polohy, počkajte, kým sa žalúzia nastaví, a potom opäť podržte tlačidlo "SWING" približne 3 sekundy.




POZOR


- Keď je klimatizácia dlhší čas v prevádzke chladenia alebo odvlhčovania, nesmerujte prúd vzduchu nadol. Môže to spôsobiť kondenzáciu na povrchu žalúzií a kvapky vody môžu padať na podlahu alebo nábytok.
- Ak zariadenie zapnete ihneď po jeho vypnutí, horizontálne žalúzie sa nemusia pohybovať približne 10 sekúnd.
- Uhol otvorenia horizontálnych žalúzií by nemal byť príliš malý, pretože môže ovplyvniť účinnosť vykurovania alebo chladenia obmedzením prúdenia vzduchu.
- Vodorovné žalúzie nepresúvajte ručne. Môže to spôsobiť ich desynchronizáciu. Ak sa tak stane, vypnite zariadenie, na niekoľko sekúnd ho odpojte od napájania a potom ho znovu spustite.
- Zariadenie nepoužívajte, keď sú horizontálne žalúzie v zatvorenej polohe.

ČASŤ 2. OVLÁDANIE ZARIADENIA

6. SPÔSOB FUNGOVANIA KLIMATIZÁCIE



Chladienie



Vykurovanie

Prevádzka v režime AUTO

- Zariadenie pracujúce v automatickom režime sa na základe rozdielu medzi aktuálnou teplotou v miestnosti a nastavenou teplotou rozhodne, či má vykurovať, chladiť (len v prípade chladiacich a vykurovacích jednotiek) alebo vetrať.
- Klimatizácia bude kontrolovať teplotu v miestnosti a prispôbiť ju nastavenej teplote. Ak sa cítite nepohodlne, keď je zariadenie v automatickom režime, zmeňte nastavenú teplotu.

Práca s aktívnou funkciou SLEEP

Stlačením tlačidla SLEEP počas chladienia, vykurovania (len modely s chladiením a vykurovaním) alebo automatickej prevádzky vnútornej jednotky sa teplota v miestnosti zníži (pri vykurovaní) alebo zvýši (pri chladiení) o 1 °C/2 °F každú hodinu počas prvých 2 hodín, ďalších 5 hodín sa udržiava konštantná teplota a potom sa jednotka vypne. Táto úprava umožňuje šetriť energiu pri zachovaní komfortných podmienok počas noci.

Režim sušenia

Počas odvlhčovania bude rýchlosť ventilátora riadiť vnútorná jednotka.

Ak teplota v miestnosti počas sušenia klesne pod 10 °C, kompresor sa vypne. Kompresor sa znovu spustí, keď teplota prekročí 12 °C (54°F).

Optimálny výkon

Aby bol výkon zariadenia čo najlepší, dodržiavajte tieto pravidlá:

- Nastavte smer prúdenia vzduchu tak, priamo na osoby v miestnosti.
- Nastavte úroveň teploty tak, aby ste dosiahli tepelný komfort. Nenastavujte extrémne hodnoty teploty.
- Keď je klimatizácia v režime chladienia alebo vykurovania, zatvorte okná a dvere. Môže to znížiť účinnosť zariadenia.
- Pomocou časovača naprogramujte čas zapnutia klimatizácie.
- Neumiestňujte žiadne predmety do blízkosti vstupu a výstupu vzduchu zo zariadenia. Môže to viesť k zníženiu účinnosti klimatizácie alebo dokonca k jej vypnutiu.
- Vzduchový filter pravidelne čistite. Znížený prietok vzduchu zníži výkon zariadenia.
- Klimatizáciu neprevádzkujte so zatvorenými horizontálnymi žalúziami.

ČASŤ 3. SERVISNÉ OPERÁCIE

1. ČISTENIE VNÚTORNEJ JEDNOTKY



POZOR

PRED ČISTENÍM ALEBO ÚDRŽBOU:


Pred čistením alebo údržbou vždy vypnite klimatizáciu Systém a odpojte jej napájanie.

PAMÄTAJTE:




Na čistenie prístroja používajte iba mäkkú, suchú handričku. Ak je jednotka obzvlášť znečistená, môžete na jej utretie použiť handričku namočenú v teplej vode.

- Na čistenie jednotky nepoužívajte chemikálie ani chemicky ošetrené tkaniny
- Na čistenie jednotky nepoužívajte benzén, riedidlo, leštiaci prášok ani iné rozpúšťadlá. Môžu spôsobiť prasknutie alebo deformáciu plastového povrchu.
- Na čistenie predného panela nepoužívajte vodu teplejšiu ako 40 °C. Môže to spôsobiť deformáciu alebo zmenu farby panela.

2. ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA



Podržte obe strany horného filtra v mieste označenom nápisom "PULL", vytiahnite ho smerom nahor



Odstráňte filter na osvieženie vzduchu zo zadnej časti väčšieho filtra (niektoré jednotky), vyčistite ho ručným vysávačom.

Upchatý vzduchový filter môže znížiť účinnosť chladenia vašej jednotky, môže tiež spôsobiť, že prúdenie vzduchu bude nepravidelné a príliš hlučné, preto čistite vzduchový filter tak často, ako je potrebné. Akonáhle sa ozve abnormálny hluk prúdenia vzduchu, okamžite vyčistite vzduchový filter.

1. Vzduchový filter sa nachádza na hornej klimatizácie.
2. Podržte obe strany horného filtra v mieste označenom nápisom "PULL" a potom ho vytiahnite smerom nahor.
3. Ak má váš filter malé filtre na osvieženie vzduchu, odpojte ich od väčšieho filtra. Tieto filtre na osvieženie vzduchu vyčistite ručným vysávačom.
4. Veľký vzduchový filter vyčistite teplou mydlovou vodou. Nezabudnite použiť jemný čistiaci prostriedok.
5. Prepláchnite filter čerstvou vodou a potom z neho vytrepťe prebytočnú vodu.
6. Sušte ho na chladnom a suchom mieste a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
7. Keď je filter na osvieženie vzduchu suchý, znovu ho pripevnite k väčšiemu filteru a potom ho nainštalujte späť na vnútornú jednotku.

ČASŤ 3. SERVISNÉ OPERÁCIE



POZOR

- Pred výmenou filtra alebo čistením vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania.
- Pri vyberaní filtra sa nedotýkajte kovových častí v prístroji. Ostré kovové hrany vás môžu porezať.
- Na čistenie vnútra vnútornej jednotky nepoužívajte vodu. Môže to zničiť izoláciu a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Pri sušení nevystavujte filter priamemu slnečnému žiareniu. Môže to spôsobiť zmenšenie filtra.

3. UPOZORNENIA NA VZDUCHOVÝ FILTER (VOLITEĽNÉ)

Pripomenka čistenia vzduchového filtra

Po 240 hodinách používania bude v okne displeja na vnútornej jednotke blikať "CL". Je to upozornenie na potrebu vyčistenia filtra. Po 15 sekundách sa jednotka vráti na predchádzajúce zobrazenie.

Ak chcete resetovať pripomenku, stlačte 4-krát tlačidlo LED na diaľkovom ovládači alebo 3-krát stlačte tlačidlo MANUAL CONTROL. Ak pripomenku nevyvynulujete, indikátor "CL" bude pri opätovnom spustení prístroja opäť blikať.

Pripomenka výmeny vzduchového filtra

Po 2 880 hodinách používania bude v okne displeja na vnútornej jednotke blikať "nF". Je to upozornenie na potrebu výmeny filtra. Po 15 sekundách sa jednotka vráti na predchádzajúce zobrazenie.

Ak chcete resetovať pripomenku, stlačte 4-krát tlačidlo LED na diaľkovom ovládači alebo 3-krát stlačte tlačidlo MANUAL CONTROL. Ak pripomenku nevyvynulujete, indikátor "nF" bude pri opätovnom spustení prístroja opäť blikať.



POZOR

- Akúkoľvek údržbu a čistenie vonkajšej jednotky by mal vykonávať autorizovaný predajca alebo licencovaný poskytovateľ služieb.
- Akékoľvek opravy jednotky by mal vykonávať autorizovaný predajca alebo licencovaný servis.

ČASŤ 3. SERVISNÉ OPERÁCIE

4. PRÍPRAVA NA DLHÉ OBDOBIE NEČINNOSTI A PREDSEZÓNNE KONTROLY

Pripravte sa na dlhé obdobie nečinnosti

Ak zariadenie neplánujete čas používať, vykonajte nasledujúce opatrenia:

1. Vyčistite vnútornú jednotku a filtre.
2. Zapnite ventilátor na približne pol dňa, aby sa vnútro zariadenia vysušilo.
3. Vypnite klimatizáciu a odpojte ju od elektrickej siete.
4. Vyberte batérie z bezdrôtového diaľkového .

Vonkajšia jednotka si vyžaduje pravidelnú kontrolu a čistenie. Túto činnosť nevykonávajte sami. Obráťte sa na predajcu alebo servis.

Kontrola pred sezónou

- Skontrolujte, či káble nie sú poškodené a či sú správne pripojené.
- Vyčistite vnútornú jednotku a filtre.
- Skontrolujte, či sú filtre namontované.
- Po dlhšej dobe nepoužívania zariadenia skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod a odvod vzduchu.



POZOR

- Pri vyberaní vzduchového filtra sa nedotýkajte kovových častí zariadenia. Ostré hrany môžu spôsobiť porezanie.
- Na čistenie vnútra klimatizácie nepoužívajte vodu. Voda môže zničiť izolačnú vrstvu, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pred čistením zariadenia skontrolujte, či je odpojené od elektrickej siete a či je istič v polohe "vypnuté".
- Filter nečistite vodou teplejšou ako 40 °C/104 °F. Vodu z filtra vytrepte a potom ho umiestnite na suché, tienisté miesto, kým nebude suchý. Filter nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, pretože sa môže scvrknúť.

ČASŤ 4. RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. PRÍZNAKY, KTORÉ NENAZNAČUJÚ PORUCHU ZARIADENIA

Príznaky, ktoré nenaznačujú poruchu zariadenia

Počas správnej prevádzky zariadenia sa môžu vyskytnúť nasledujúce javy.

1. Systém ochrany klimatizácie.

Ochrana kompresora

- Kompresor nemôže spustiť 3 až 4 minúty po ukončení.

Zabránenie prúdeniu studeného vzduchu (len chladiace a vykurovacie jednotky)

- Zariadenie je navrhnuté tak, aby počas prevádzky vykurovania nevyfukovalo studený vzduch, ak sa výmenník tepla nachádza jednej z nasledujúcich situácií a nedosiahne sa nastavená teplota.
 - A) Proces vykurovania sa ešte len začal.
 - B) Proces rozmrazovania .
 - C) Vonkajšia teplota je mimo prevádzkového rozsahu zariadenia.
- Ventilátor vnútornej a vonkajšej jednotky sa počas odmrázovania zastaví (len jednotky chladenia a vykurovania).

Odmrazovanie (len chladiace a vykurovacie jednotky)

- Námraza, ktorá sa objaví na vonkajšej jednotke počas prevádzky vykurovania pri nízkych vonkajších teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu, môže výrazne znížiť výkon jednotky.
- V takom prípade jednotka prestane ohrievať a prejde do režimu rozmrazovania.
- Čas rozmrazovania sa môže pohybovať od 4 do 10 minút v závislosti od vonkajšej teploty a množstva vytvorenej námrazy.

2. Biela hmla unikajúca z vnútornej jednotky

- V dôsledku veľkého teplotného rozdielu medzi vstupom a výstupom vzduchu a vysokej relatívnej vlhkosti môže z vnútornej jednotky v režime chladenia vychádzať hmla.
- Počas vykurovacej prevádzky sa môže vyskytnúť aj hmla v dôsledku ohrevu rozmrazovacej vody.

3. Podozrivé zvuky

- Počas prevádzky alebo bezprostredne po zastavení kompresora môžete počuť mierny syčivý zvuk. Tento zvuk vydáva prúdiace chladivo.
- Počas prevádzky alebo hneď po zastavení kompresora môžete počuť aj slabý zvuk "vystreľovania". Je to spôsobené tepelnou rozťažnosťou plastových častí zariadenia, ktoré sú ovplyvnené zmenou teploty.
- Po pripojení vnútornej jednotky k napájaniu môže byť počuť hluk žalúzií, ktoré sa vracajú do polohy pred odpojením napájania.

4. Prach vyfukovaný z klimatizácie

Ide o prirodzený jav, ktorý nastáva po dlhšom čase nepoužívania alebo pri prvom zapnutí klimatizácie.

5. Špecifické pachy vychádzajúce z vnútornej jednotky

Klimatizačná jednotka vylučuje pachy, ktoré do nej prenikli zo stavebných materiálov, nábytku alebo cigariet.

6. Klimatizačná jednotka automaticky zmení prevádzkový režim z chladenia alebo vykurovania (len pri chladiacich a vykurovacích jednotkách) na vetranie

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa kompresor vypne a klimatizácia prejde do režimu vetrania. Kompresor sa znovu spustí, keď sa teplota počas chladenia zvýši alebo klesne

ČASŤ 4. RIEŠENIE PROBLÉMOV

počas vykurovania (len pre chladiace a vykurovacie jednotky) na nastavenú hodnotu.

7. Kondenzácia vody

Na povrchu vnútornej jednotky prevádzkovej v podmienkach vysokej relatívnej vlhkosti (nad 80 %) môže kondenzovať voda. V takom prípade nastavte maximálny uhol otvorenia horizontálnych žalúzií a spustite ventilátor na vysoké otáčky.

8. Režim vykurovania

Klimatizácia v režime vykurovania odoberá teplo z prostredia prostredníctvom vonkajšej jednotky a uvoľňuje ho pomocou vnútornej jednotky. Pokles teploty vonkajšieho vzduchu zníži množstvo prepravovaného tepla. Zároveň sa zvýši tepelné zaťaženie klimatizácie v dôsledku zvýšeného rozdielu teplôt medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou. Ak klimatizácia nie je schopná zabezpečiť príjemnú teplotu, odporúčame použiť dodatočné vykurovacie zariadenie.

9. Funkcia automatického obnovenia

- Výpadok napájania preruší prevádzku klimatizácie. Indikátor prevádzky vnútorných jednotiek, ktoré nie sú funkciou obnovenia prevádzky, bude po obnovení napájania blikať. Stlačením tlačidla ON/OFF na bezdrôtovom ovládači sa potom zariadenie opäť zapne.
- V prípade jednotiek vybavených funkciou automatického prebudenia sa dobité zariadenie automaticky reštartuje a začne pracovať s predchádzajúcimi nastaveniami.

Problém	Bliká indikátor prevádzky.	Zariadenie sa môže vypnúť alebo pokračovať v prevádzke v núdzovom režime (v závislosti od modelu). Ak problém pretrváva aj po 10 minútach, odpojte napájanie a znovu ho pripojte. Ak chyba pretrváva odpojte zariadenie od napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
	Na displeji sa zobrazí jeden z nasledujúcich kódov chyby: E0, E1, E2, E3....., P0, P1, P2, P3 alebo F0, F1, F2, F3.	
	Často prepálené poistky alebo časté zapínanie ističa.	Vypnite klimatizáciu, odpojte ju zo siete a potom sa obráťte na najbližšieho predajcu.
	Na klimatizáciu spadla voda alebo iný predmet.	
	Výrazný nepríjemný zápach alebo počuteľné rušivé zvuky.	

ČASŤ 4. RIEŠENIE PROBLÉMOV

2. MOŽNÉ PORUCHY

Nepravidelnosť	Príčina	Čo treba urobiť?
Jednotka sa nespustí	Žiadne napájanie.	Počkajte, kým sa obnoví napájanie.
	Jednotka nie je pripojená k elektrickej zásuvke.	Skontrolujte, či je zástrčka v zásuvke.
	Poistka sa vyhodila.	Vymeňte poistku.
	Batérie diaľkového ovládania sú vybité.	Vymeňte batérie.
	Nesprávne nastavenie času pre časovač.	Počkajte alebo zrušte nastavenie časovača.
Jednotka nechladí/ne ohrieva (jednotky len chladia a ohrievajú) vzduch v miestnosti efektívne. Prúd vzduchu prináša zo zariadenia.	Nesprávne nastavenie teploty.	Nastavte príslušnú hodnotu teploty. Podrobnosti nájdete v časti "Používanie bezdrôtového diaľkového ovládača".
	Znečistený vzduchový filter.	Vyčistite filter.
	Dvere alebo okná sú otvorené.	Zatvorte dvere a okná.
	Prívod alebo odvod vzduchu z vonkajšej jednotky je zablokovaný.	Odstráňte záмок a reštartujte jednotku.
	Aktivovaná 3-minútová ochrana kompresora.	Počkajte.
Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na najbližšieho dodávateľa alebo servisné stredisko. Starostlivo popíšte vzniknutú poruchu a označenie modelu vášho spotrebiča.		



POZOR


Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami. Obráťte sa na predajcu.

ČASŤ 5. PODPORA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA


1. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	DEFO
Napájanie	3,0 V (suché batérie R03/LR03×2)
Vzdialený dosah	8m
Pracovná teplota	-5°C~60°C(23°F~140°F)

2. RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM



Namontovať batérie




Výber režimu



Vyberte teplotu



Stlačte tlačidlo napájania



Nasmerujte diaľkový ovládač na jednotku



Vyberte rýchlosť ventilátora

NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Podrobný opis používania klimatizácie v častiach Ako používať základné funkcie a Ako používať pokročilé funkcie v tomto návode.

⚠ OSOBITNÁ POZNÁMKA

- Dizajn tlačidiel na vašom zariadení sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom nebude mať žiadny účinok.
- Ak existujú veľké rozdiely "Návodom na obsluhu diaľkového ovládača" a "UŽÍVATEĽSKÝM NÁVODOM" v popise funkcií, má prednosť popis v "UŽÍVATEĽSKOM NÁVODE".


ČASŤ 5. PODPORA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

3. MANIPULÁCIA S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

3.1. Vkladanie a výmena batérií

Vaša klimatizačná jednotka môže byť dodávaná s dvoma batériami (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

3. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol, čím sa odkryje priehradka na batérie.
4. Vložte batérie a dávajte pozor, aby konce batérií (+) a (-) boli zhodné so symbolmi v priehradke na batérie.
5. Kryt batérie zasuňte späť na miesto.



VAROVANIE

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace nenechávajte v diaľkovom ovládači batérie.
- Batérie nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch.
- Batérie môžu mať v spodnej časti ikony na likvidáciu chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorého koncentrácia presahuje určitú hodnotu. Príkladom je Pb: Olovo (>0,004 %).
- Spotrebiče a použité batérie sa musia spracovať v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie. Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

3.2. TIPY na používanie diaľkového ovládania

- Diaľkové ovládanie sa musí používať vo vzdialenosti do 8 metrov od jednotky.
- Po prijatí diaľkového signálu jednotka vydá zvukový signál.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Ak sa diaľkový ovládač nebude používať dlhšie ako 2 mesiace, vyberte z neho batérie.

ČASŤ 5. PODPORA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

3.3. Poznámky k používaniu diaľkového ovládania

Zariadenie by mohlo byť v súlade s miestnymi vnútroštátnymi predpismi.


Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač.
- O pomoc sa obráťte na predajcu alebo skúseného rádiotelevízneho technika.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

ČASŤ 5. PODPORA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

4. TLAČIDLÁ A FUNKCIE

Skôr ako začnete používať novú klimatizáciu, oboznámte sa s jej diaľkovým ovládaním. Nasleduje stručné predstavenie samotného diaľkového ovládania. Pokyny na ovládanie nájdete v časti Ako používať základné funkcie v tomto návode.



1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Tlačidlo a vypnutie klimatizácie.

2. ^

Zvyšuje teplotu v krokoch po 0,5 °C (1 °F). Maximálna teplota je 30°C.

^∨ **Poznámka:** Súčasné stlačenie tlačidiel & na 3 sekundy spôsobí striedanie zobrazenia teploty medzi °C a °F.

3. SET

Prechádza cez nasledujúce prevádzkové funkcie:

Vybraný symbol bude blikať na ploche displeja, stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.

4. ∨

Znižuje teplotu v krokoch po 0,5 °C (1 °F). Minimálna teplota je 16°C.

5. RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

→→→→ Vyberá rýchlosti ventilátora v nasledujúcom poradí: AU 20% 40% 60% 80% 100%.

^∨ Stláčaním tlačidiel & zvyšujte/znižujte rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.

6. SWING

Spúšťa a zastavuje horizontálny pohyb žalúzií. Podržaním na 2 sekundy spustíte funkciu automatického otáčania vertikálnych žalúzií.

7. REŽIM

Prechádza cez prevádzkové režimy: →→→→ AUTOMATICKÉ CHLADENIE SUCHÉ TEPLÉ VENTILÁTOR

Poznámka: Režim HEAT nie je podporovaný spotrebičom určeným len na chladenie.

8. ECO SMART EYE

Služi na zisťovanie činností ľudí v miestnosti s cieľom šetriť energiu.

9. OK

Služi na potvrdenie vybraných funkcií.

10. ČASOVAČ

Nastavenie časovača na zapnutie alebo vypnutie jednotky

11. ECO/GEAR

Stlačením tohto tlačidla prejdete do energetickejšieho režimu v nasledujúcom poradí:

→→→→ ECO GEAR (75%) GEAR (50%) Predchádzajúci nastavenia →

ČASŤ 5. PODPORA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

→ECO ...

12. HUMIDITA

~Funkcia chráni pred nadmerným odvlhčováním vzduchu v miestnosti počas prevádzky v režime odvlhčovania v rozsahu 35 % až 85 %. Stlačením tohto tlačidla zvýšite hodnotu v krokoch po 5 %.

13. LED


Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a zvukový signál klimatizácie (v závislosti od modelu), ktoré vytvárajú príjemné a tiché prostredie.

14. TURBO

Umožňuje dosiahnuť aktuálnu teplotu v čo najkratšom .

5. INDIKÁTORY VZDIALENEJ OBRAZOVKY










Informácie sa zobrazia po diaľkového ovládača.











⚠ POZNÁMKA







Všetky ukazovatele uvedené na obrázku slúžia na prehľadné zobrazenie. Ale počas aktívnej prevádzky sa v okne displeja zobrazujú len relatívne funkčné znaky.

ČASŤ 5. PODPORA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

- 1
-  Sledovanie prúdenia vetra (niektoré jednotky) Zobrazenie Breeze Away (niektoré jednotky) Neuplatňuje sa pre túto jednotku
 -  Neuplatňuje sa pre túto jednotku
 -  ECO Smart Eye displej (niektoré jednotky)
 -  Active clean feature displej (niektoré jednotky) Fresh feature displej
 -  Zobrazenie režimu spánku
 -  Zobrazenie funkcie Follow
 -  me
 -  Zobrazenie funkcie bezdrôtového ovládania
 -  Indikácia slabšej batérie (ak bliká)








- 2
-  Automatický režim vykurovania  Režim vykurovania
 -  Chladný režim  Režim ventilátora Suchý režim (niektoré jednotky)
 - 

- 3
-  Zobrazenie ECO (niektoré jednotky) *Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia ECO*
 -  Zobrazenie GEAR (niektoré jednotky) *Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia GEAR*
 -  Displej LOCK *Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia LOCK.*

- 4
-  Horizontálny výklopný displej

 -  Zobrazenie automatického výkyvu vertikálnej žalúzie
 -  Zobrazenie režimu TURBO (niektoré jednotky)
 -  A Pre túto jednotku nie je k dispozícii
 -  B Nie je k dispozícii pre túto jednotku

5

Zobrazenie rýchlosti ventilátora


Ticho		1% *
		2%-20%
Nízka		21%-40% *
Med		41%-60% *
		61%-80% *
Vysoká		81%-100% *
Auto	 AUTO	

Túto rýchlosť ventilátora nie je možné nastaviť v režime AUTO alebo DRY.

Poznámka: [*].
Nie všetky modely dokážu zobraziť hodnoty otáčok ventilátora v rozsahu AU-100%.

6

Teplota/časovač/rýchlosť ventilátora







Zobrazuje predvolenú nastavenú teplotu, prípadne rýchlosť ventilátora alebo nastavenie časovača pri použití funkcie TIMER ON/OFF.

Teplotný rozsah:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F) (Model závislé)

Rozsah nastavenia časovača: 0-24 hodín

Rozsah nastavenia rýchlosti ventilátora: AU -100% **Rozsah nastavenia vlhkosti:** 35% -85%

Tento displej je pri prevádzke v režime FAN prázdny.

- 7
-  Indikátor prenosu *Rozsvieti sa, keď diaľkové ovládanie vyšle signál vnútornej jednotky*
 -  Displej TIMER ON
 -  Displej TIMER OFF
 -  Zobrazenie funkcie ticha (niektoré jednotky)

ČASŤ 5. PODPORA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

6. AKO POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Informácie sa zobrazia po diaľkového ovládača.



POZOR

Pred použitím sa uistite, že je zariadenie zapojené do elektrickej siete a že je k dispozícii napájanie.

6.1. Režim AUTO

Fit Vyberte režim AUTO



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



POZNÁMKA:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu CHLADENIE, VENTILÁTOR alebo OHREV na základe nastavenej teploty.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

6.2. Režim COOL alebo HEAT

Stlačením tlačidla MODE vyberte režim COOL/HEAT



Nastavenie teploty



Nastavenie rýchlosti ventilátora v rozsahu AU-100%



Zapnite klimatizáciu



POZNÁMKA (v režime HEAT):


Pri poklese vonkajšej teploty môže dôjsť k ovplyvneniu výkonu funkcie HEAT vašej jednotky. V takýchto prípadoch odporúčame používať túto klimatizáciu v spojení s inými vykurovacími zariadeniami.

6.3. Režim DRY (niektoré jednotky)

Stlačením tlačidla MODE vyberte režim DRY

Nastavenie požadovanej teploty

Zapnite klimatizáciu



POZNÁMKA:

V režime DRY nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože už bola automaticky regulovaná.

ČASŤ 5. PODPORA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

6.4. Režim FAN

Stlačením tlačidla
MODE vyberte režim
FAN



Nastavenie rýchlosti
ventilátora v
rozsahu AU-100%



Zapnite klimatizáciu



POZNÁMKA:

V režime FAN nie je možné nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na diaľkovom displeji nezobrazuje žiadna teplota.

6.5. Nastavenie časovača

ČASOVAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA - Nastavte čas, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky zapne/vypne.

6.5.1. Nastavenie TIMER ON

Stlačením tlačidla TIMER spustíte
časovú sekvenciu ON.



Stlačením tlačidla Temp. nahor
alebo nadol niekoľkokrát nastavte
požadovaný čas zapnutia jednotky.



Namierte diaľkový ovládač na
jednotku a počkajte 1 sekundu,
aktivuje sa časovač TIMER ON.



6.5.2. Nastavenie TIMER OFF

Stlačením tlačidla TIMER spustíte
časovú sekvenciu OFF.



Stlačením tlačidla Temp. nahor
alebo nadol viackrát nastavte
požadovaný čas vypnutia jednotky



Namierte diaľkový ovládač na
jednotku a počkajte 1 sekundu,
aktivuje sa časovač TIMER OFF.




POZNÁMKA:

- Pri nastavení TIMER ON (Časovač zapnutia) alebo TIMER OFF (Časovač vypnutia) sa čas každým stlačením zvýši o 30 minút až do 10 hodín. Po uplynutí 10 hodín a až do 24 hodín sa bude zvyšovať 1 hodine. (Napríklad stlačením 5-krát získate 2,5 h a stlačením 10-krát získate 5 h.) Po 24 sa časovač vráti na hodnotu 0,0.
- Zrušte niektorú z funkcií nastavením jej časovača na hodnotu 0,0h.

ČASŤ 5. PODPORA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

6.5.3. Nastavenie zapnutia a vypnutia časovača (príklad)


Nezabudnite, že časové úseky, ktoré ste nastavili pre obe funkcie, sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.




7. AKO POUŽÍVAŤ POKROČILÉ FUNKCIE

7.1. Funkcia SWING

Stlačte tlačidlo Swing




Horizontálna žalúzia sa po stlačení tlačidla Swing automaticky vyklolí nahor a nadol. Opätovným stlačením ju zastavíte.



Ak toto tlačidlo stlačíte dlhšie ako 2 sekundy, aktivuje sa funkcia vertikálneho výkľupu žalúzií. Podržaním tlačidla sa deaktivuje (závisí od modelu)

7.2. Smer prúdenia vzduchu niektoré modely)



Ak budete pokračovať v stláčaní tlačidla SWING, môžete nastaviť päť rôznych smerov prúdenia vzduchu. Žalúzia sa môže pohybovať v určitom rozsahu vždy, keď stlačíte tlačidlo. Tlačidlo stláčajte dovtedy, kým nedosiahnete požadovaný smer.

ČASŤ 5. PODPORA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA


7.3. LED displej

Stlačte tlačidlo
LED



Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete displej vnútornej jednotky.

Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)



Ak budete toto tlačidlo stláčať dlhšie ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti. Opätovným stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite k zobrazeniu nastavenej teploty.

7.4. Funkcia ECO/GEAR (niektoré jednotky)



Stlačením tlačidla GEAR-ECO vstúpite do energetickejšieho režimu v nasledujúcom poradí:

→ ECO GEAR(75%) GEAR(50%) Predchádzajúci režim nastavenia ECO.....

POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL.

7.4.1. Prevádzka ECO:

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24 °C/75 °F, rýchlosť ventilátora Auto, aby sa šetrila energia (len keď je nastavená teplota nižšia ako 24 °C/75 °F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, stlačte tlačidlo ECO, rýchlosť ventilátora sa zmení na Autonastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:


°°Stlačením tlačidla ECO, zmenou režimu alebo nastavením nastavenej teploty na menej ako 24 C/75 F sa prevádzka ECO zastaví.

°°Pri prevádzke ECO by mala byť nastavená teplota 24 C/75 F alebo vyššia, môže to mať za následok nedostatočné chladenie. Ak sa budete cítiť nepríjemne, stačí opäť stlačiť tlačidlo ECO, aby sa zastavilo.

ČASŤ 5. PODPORA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

7.4.2. Prevádzka GEAR:


Stlačením tlačidla ECO/GEAR vstúpte do prevádzky GEAR nasledovne:



Pri prevádzke GEAR sa na displeji diaľkového ovládača striedavo zobrazuje spotreba elektrickej energie a nastavená teplota.


7.5. Funkcia ECO Smart Eye (niektoré jednotky)

Stlačte toto tlačidlo



V režime inteligentného oka ECO dokáže jednotka vďaka zabudovanému infračervenému snímaču rozpoznať aktivity ľudí v miestnosti. V režime Chladenie , keď ste 30 minút neprítomní, jednotka automaticky zníži frekvenciu, aby šetrila energiu (len pre modely s invertorom). A jednotka automaticky obnoví prevádzku, ak opäť zaznamená ľudskú činnosť.

7.6. Funkcia ticha (niektoré jednotky)




Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu Silence (niektoré jednotky), podržte tlačidlo Fan (ventilátor) stlačené dlhšie ako 2 sekundy.

V dôsledku nízkočreknovej prevádzky kompresora môže dôjsť k nedostatočnému chladiacemu a vykurovaciemu výkonu. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo alebo Clean počas prevádzky zrušíte funkciu tichého režimu.

ČASŤ 5. PODPORA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

7.8. Funkcia FP (niektoré modely)

Vykurovanie SMART 8/12 °C (vybrané modely). Funkcia neustále monitoruje teplotu v miestnosti, aby sa zabránilo nadmernému ochladzovaniu klimatizácia sa automaticky spustí v režime vykurovania. Vďaka tomu sa udržiava teplota vzduchu 8/12 °C (v závislosti od modelu).



Ak chcete aktivovať režim "FP8", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len pre vybrané modely):

- Klimatizáciu spustíte v režime vykurovania (HEAT) a nastavte ju na najnižšiu možnú teplotu (zvyčajne 16 °C).
- Stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji klimatizácie sa zobrazí "8", to znamená, že funkcia FP sa spustila správne.


Ak chcete zapnúť režim "FP12", postupujte podľa nasledujúcich pokynov (k dispozícii len pre vybrané modely):

- Podľa pokynov spustíte režim FP8
- Keď sme už aktivovali režim FP8, stlačte dvakrát šípku nadol a na displeji sa zobrazí "12", čo znamená, že táto funkcia bola úspešne aktivovaná.

Vybrané modely majú možnosť spustiť funkciu FP8 pomocou mobilnej aplikácie (stlačte piktogram slinka označený ako FP).

Poznámka: Stlačením tlačidiel ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, Up a Down alebo použitím funkcie v mobilnej aplikácii počas režimu FP sa táto funkcia zruší.


4.8 Funkcia LOCK



Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlo Turbo a tlačidlo Vlhkosť na viac ako 5 sekúnd. Všetky tlačidlá nebudú reagovať okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy, čím sa deaktivuje uzamknutie.

4.9 Funkcia Turbo niektoré jednotky)

Stlačte tlačidlo TURBO




Keď v režime COOL vyberiete funkciu Turbo, jednotka bude fúkať chladný vzduch s najsilnejším nastavením vetra, aby sa naštartoval proces chladenia.

Keď vyberiete funkciu Turbo v režime VYKUROVANIE, v prípade jednotiek s elektrickými vykurovacími telesami sa aktivuje elektrický ohrievač a spustí sa proces vykurovania.

ČASŤ 5. PODPORA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

4.10. Funkcia SET



- ▼▲ Stlačením tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom tlačidla SET alebo TEMP alebo TEMP vyberte požadovanú funkciu. Vybraný symbol bude na ploche displeja blikať, stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.
- Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, vykonajte rovnaké postupy ako vyššie.
- Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať cez prevádzkové funkcie nasledovne:

Aktivné čistenie/samočistenie () Fresh* () Sleep () Follow Me () Režim AP ()
 Aktivné čistenie/samočistenie () ...

Poznámka[*]: Závisí od modelu

4.11. Snímač vlhkosti (HUMIDITY) (niektoré jednotky)



Poznámka:

Na displeji sa zobrazí nastavenie úrovne vlhkosti. Funkcia je k dispozícii v Prevádzkový režim "COOL" a "DRY".

Nastavenie úrovne vlhkosti slúži na obmedzenie kondenzácie vlhkosti na výmenníku, nie je to nástroj na presné sušenie.

Automatické čistenie iClean (Active Clean) () niektoré zariadenia

Funkcia Active Clean je pokročilá samočistiaca funkcia výmenníka tepla vnútornej jednotky klimatizácie. Zahŕňa maximálne chladenie, po ktorom nasleduje maximálne zahrievanie výmenníka. Cieľom funkcie je odstrániť nežiaduce baktérie a plesne. Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo "CLEAN" alebo ju vyberte (ikona čistenia, ako hviezdičky) pomocou tlačidla "SET" a na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí "CL".


Funkcia FRESH () (niektoré jednotky) :


Keď sa spustí funkcia FRESH, ionizátor/plazmový zberač prachu (v závislosti od modelu) sa zapne a pomôže odstrániť peľ a nečistoty zo vzduchu.

ČASŤ 5. PODPORA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Funkcia Sleep ():

Špeciálny prevádzkový program jednotky, v ktorom sa automaticky upravuje teplota a rýchlosť ventilátora, aby sa zabezpečili optimálne podmienky na kvalitný nočný odpočinok. Túto funkciu možno aktivovať diaľkovým ovládaním.

 Ak chcete aktivovať funkciu, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom stlačte tlačidlo "SET" každú 1 sekundu, vyberte ikonu "Sleep" a stlačením tlačidla OK potvrdíte aktiváciu funkcie.

 Ak chcete funkciu vypnúť, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom tlačidlo "SET" každú 1 sekundu, vyberte ikonu "Sleep" (Spánok) a stlačením tlačidla OK potvrdíte vypnutie funkcie.

POZNÁMKA: Funkcia spánku nie je k dispozícii v režimoch FAN a DRY.

Funkcia Follow me ():

Funkcia "Follow Me" vám umožňuje odčítať teplotu v miestnosti prostredníctvom diaľkového . Diaľkové ovládanie posiela informácie o teplote do klimatizácie každých niekoľko minút (v závislosti od modelu). Funkcia je k dispozícii v nasledujúcich režimoch: automatický (AUTO), chladenie (COOL) alebo vykurovanie (HEAT) Meranie teploty okolia pomocou diaľkového ovládania vo funkcii "Follow Me" umožňuje presne riadiť teplotu v miestnosti, aby sa zabezpečilo maximálne pohodlie.

POZOR: Nezabudnite, že diaľkový ovládač prenáša údaje o teplote pomocou IR snímača (irda) preto musí byť namierený na vnútornú jednotku! Klimatizácia vypne funkciu Follow me, ak údaj o teplote približne 7 minút.


Ak chcete zapnúť režim Follow Me, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:


Variant I

Ak chcete zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým sa na obrazovke diaľkového ovládania nezobrazí "ON".

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo "TURBO" približne 7 sekúnd, kým sa na displeji diaľkového ovládania nezobrazí "OFF".

Variant II

 Ak chcete funkciu aktivovať, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom stlačením tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu "Follow Me" a stlačením tlačidla OK potvrdíte aktiváciu funkcie.

 Ak chcete funkciu vypnúť, stlačením tlačidla "SET" vstúpte do dostupných funkcií, potom stlačením tlačidla "SET" každú 1 sekundu vyberte ikonu "Follow Me" a stlačením tlačidla OK potvrdíte vypnutie funkcie.

Ak je zapnutá funkcia "Follow me", teplota snímaná snímačom v diaľkovom ovládači sa zobrazí na obrazovke diaľkového ovládača a nastavená teplota sa zobrazí na jednotke.

Ak chcete, aby sa teplota z diaľkového ovládania zobrazila na displeji klimatizácie, tlačidlo "LED" približne 3 sekundy. Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu nastavenej teploty, postupujte rovnako.

Funkcia AP ():

Ak chcete nakonfigurovať bezdrôtovú sieť, musíte vstúpiť do režimu AP stlačením tlačidla SET na diaľkovom ovládači, vybrať ikonu Wi-Fi a potvrdiť stlačením tlačidla "OK" Niektoré modely nemajú režim AP pod tlačidlom SET, potom musíte stlačiť tlačidlo LED sedemkrát v priebehu 10 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu AP.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE



UPOZORNENIE NA BATÉRIU



VAROVANIE: Obsahuje mincovú batériu.



VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO POŽITIA:

Tento výrobok obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu.



UPOZORNENIE NA BATÉRIU: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETI;

- Ak sa priehradka na batérie (ak je k dispozícii) nezatvára bezpečne, prestaňte výrobok používať a držte ho mimo dosahu detí;
- Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené v akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE

UPOZORNENIE NA BATÉRIU


UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkého tkaniva a smrti. Ťažké popáleniny sa môžu objaviť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



VAROVANIE

- **NEBEZPEČENSTVO POŽIATIA:** Tento výrobok obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu.
- Pri požití môže dôjsť k **SMRTI** alebo vážnemu zraneniu.
- Prehltnutá gombíková alebo mincová batéria môže spôsobiť **vnútorné chemické popáleniny už za 2 hodiny.**
- **UCHOVÁVAJTE** nové a použité batérie **MIMO dosahU DETÍ.**
- Pri podozrení na prehltnutie **batérie** alebo jej vloženie do ktorejkoľvek časti tela **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE

VAROVANIE

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 nenechávajte v diaľkovom ovládači batérie.
- Batérie nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch.
- Batérie môžu mať v spodnej časti ikony na likvidáciu chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorého koncentrácia presahuje určitú hodnotu. Príkladom je Pb: Olovo (>0,004 %).
- Spotrebiče a použité batérie sa musia spracovať v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie. Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

Informácie o batérii

Typ	Menovité napätie batérie
CR2032	3.0 V

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE KÁBLOVÉ OVLÁDAČE

VAROVANIE

- Zapojenie by sa malo prispôbiť riadiacemu prúdu vodiča. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku elektrického prúdu alebo prehriatiu a následnému požiaru.
- Pri zapojení sa musia použiť špecifikované káble. Na svorku nesmie pôsobiť žiadna vonkajšia sila. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vodiča a jeho zahriatiu, čo môže mať za následok požiar.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

1. INŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

1.1 Výber miesta inštalácie

Neinštalujte ho na mieste, kde je kryt s ťažkým olejom, parami alebo sírnym plynom, inak by sa tento výrobok zdeformoval, čo by viedlo k poruche systému.

1.2 Príprava pred inštaláciou

Nie.	Názov	Množst vo.	Poznámky
1	Drôtový ovládač	1	-
2	Inštalácia a návod na obsluhu	1	-
3	Skrutky	3	M3.9 x 25 na montáž na stenu)
4	Nástenné zástrčky	3	Na montáž na stenu
5	Skrutky	2	M4X25 (na montáž na spínaciu skrinku)
6	Plastové skrutky	2	Na upevnenie na spínaciu skrinku
7	Batéria	1	-
8	Skupina spojovacích drôtov	1	Voliteľné
9	Skrutky	1	M4X8 (na montáž skupiny spojovacích vodičov)

Potvrďte, prosím, že ste dodali všetky nasledujúce časti.

1.3 Na mieste pripravte tieto zostavy

Nie.	Názov	Množstvo. (zabudované do steny)	Špecifikácia (len pre informáciu)	Poznámky
1	Spínacia skrinka	1	-	-
2	Elektroinštaláčna rúrka (izolačná objímka a uťahovacia skrutka)	1	-	-


1.4 Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii drôtového regulátora

- Táto príručka poskytuje spôsob inštalácie káblového regulátora. Pri pripájaní drôtového ovládača k vnútornej jednotke sa riadte schémou zapojenia v tejto inštaláčnej príručke.
- Káblový regulátor pracuje v nízkonapäťovom obvode. Zakážte priamy kontakt s káblom vysokého napätia, ako je 115 V, 220 V, 380 V, a nevedte tento druh drôtu v uvedenej slučke; vzdialenosť medzi by mala byť v rozsahu 300 ~ 500 mm alebo viac.
- Tienený vodič káblového regulátora musí byť pevne uzemnený.
- Po dokončení pripojenia ovládača drôtu nepoužívajte na detekciu izolácie tramegger.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

2. SPÔSOB INŠTALÁCIE


2.1 Konštrukčné rozmery káblového diaľkového ovládača



Obr. 3-1

2.2 Odstráňte hornú časť káblového ovládača

Vložte skrutkovač do otvorov v spodnej časti drôtového ovládača (2 miesta) a odstráňte hornú časť drôtového ovládača (obr. 3-2).



Obr. 3-2


⚠ POZNÁMKA

- Skrutkovačom nestrkajte hore a dole, môžete ním len otáčať.
- DPS je namontovaná v hornej časti káblového ovládača. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili dosku skrutkovačom na drážky.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA


2.3 Pripevnite zadnú dosku káblového ovládača

- Pri odkrytej montáži pripevnite zadnú dosku na stenu pomocou 3 skrutiek (ST3.9 x 25) a hmoždiniek. (Obr. 3-3)



Obr. 3-3

- Pomocou dvoch skrutiek M4X25 nainštalujte zadný kryt na spínaciu skrinku 86 a pomocou jednej skrutky ST3,9 x 25 ju pripevnite na stenu.




Otvor pre skrutku nainštalovanú na 86 spínacej skrinke, použite dve skrutky M4 x 25 mm Obr. 3-4

⚠ POZNÁMKA

Položte na povrch. Dávajte pozor, aby ste prílišným utiahnutím montážnych skrutiek nenarušili zadnú dosku drôtového regulátora.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

2.4 Inštalácia batérie




Obr. 3-5

Vložte batériu do miesta inštalácie a uistite sa, že kladná strana batérie je v súlade s kladnou stranou miesta inštalácie (pozri obr. 3-5).

Pri prvej operácii nastavte opravený čas. Batérie v drôtovom ovládači môžu čas pri výpadku napájania, ktorý zabezpečí správny čas. Ak sa po obnovení napájania zobrazí čas, znamená to, že batéria je vybitá a batériu treba vymeniť.

Ak je potrebné batériu vymeniť, obráťte sa na odborný popredajný servis.

2.5 Drôt s vnútornou jednotkou




Obr. 3-6

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

Model A


Pripojte kábel z panela displeja vnútornej jednotky k prepojovaciemu káblu. Potom pripojte druhú stranu prepojovacieho kábla k diaľkovému ovládaniu.



Model B

Do dielu urobte zárezy pre kabeláže pomocou klieští atď.

Pripojte svorky na káblovom ovládači (HA ,HB) a svorky vnútornej jednotky (HA ,HB). (HA a HB nemajú polaritu.)




⚠ POZNÁMKA

- NEDOVOLTE, aby sa do káblového ovládania dostala voda. utesnenie vodičov použite sifón a tmel.
- Spojovacie vodiče musia spoľahlivo xed a nemôžu byť vytiahnuté.


ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

V prípade niektorých jednotiek sa káblový ovládač pripája k portom HA a HB jednotky prostredníctvom portov HA a HB. Medzi portami HA a HB nie je žiadna polarita (pozri obr. 3-9).



Obr. 3-9

Hlavný/sekundárny káblový ovládač možno použiť na to, aby dva káblové ovládače mohli ovládať jednu jednotku, a káblové ovládače sa pripájajú k portom HA a HB jednotky prostredníctvom portu HA a HB na ovládači. Medzi portami HA a HB nie je žiadna polarita (pozri obr. 3-10).



Obr. 3-10



⚠ POZNÁMKA

Drôtový ovládač s funkciou Wireless túto funkciu nemá.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA


V prípade niektorých jednotiek môže jeden káblový ovládač podporovať viacero jednotiek (maximálne 16 jednotiek). V takom prípade je potrebné pripojiť káblový vodič a jednotku súčasne k portom HA a HB.

Pri skupinovom ovládaní sa na káblovom ovládači nezobrazí žiadna chyba (pozri obr. 3-11).



2.6 Znovu hornú časť káblového ovládača

Po nastavení hornej skrinky a následnom zapnutí hornej skrinky; počas inštalácie sa vyhnite upínaniu kabeľáže (obr. 3-13).



Všetky obrázky v tejto príručke slúžia len na vysvetlenie. Váš drôtový ovládač sa môže mierne líšiť.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

3. ŠPECIFIKÁCIA

Vstupné napätie	12V
Okolité teplota	0 ~ 43 °C (32 ~ 110 °C)
Okolité vlhkosť	RH40%~RH90%


POZNÁMKA

Odporúča sa použiť spojovací vodič s dĺžkou 6 metrov.

4. VLASTNOSTI A FUNKCIE KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA

4.1 Funkcie a vlastnosti


- LCD displej.
- Zobrazenie kódu poruchy: dokáže zobrazíť kód chyby, čo je užitočné pre servis.
- Štvorcestné usporiadanie káblov, žiadna vyvýšená časť na zadnej strane, pohodlnejšie umiestnenie káblov a inštalácia zariadenia.
- Zobrazenie izbovej teploty.
- Týždenný časovač.
- Režim: Zvoľte Auto-Cool-Dry-Heat -Fan
- Rýchlosť ventilátora:
Automatická/nízka/stredná/vysoká rýchlosť
- Hojdačka (na niektorých modeloch)
- Časovač zapnutia/vypnutia
- Nastavenie teploty
- Týždenný časovač
- Nasleduj ma (niektoré modely)
- Turbo niektoré modely)
- 24-hodinový systém
- 12-hodinový systém
- Automatický reštart
- Individuálne ovládanie žalúzií (pri niektorých modeloch)
- Automatický test airow
- Rotácia a záloha (niektoré modely)
- Duálne ovládanie (niektoré modely)
- Skupinové ovládanie (niektoré modely)
- Detský zámok
- LCD displej
- Hodiny



ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

5. NÁZOV NA LCD DISPLEJI KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA

5.1 Ikony na LCD displeji




Nie.	Symbol	Význam
1.		Displej MODE. Zobrazuje aktuálny režim vrátane: auto / cool / dry / heat / aux. / ventilátor
2.		Zobrazenie teploty
3.		Uzamknutie displeja
4.		Zobrazenie °C / °F
		Zobrazenie izbovej teploty
		Zobrazenie relatívnej vlhkosti niektoré jednotky)
		Zobrazenie funkcie bezdrôtového ovládania (niektoré jednotky)
		Zobrazenie funkcie Follow me niektoré jednotky)
		Displej Breeze away niektoré jednotky)
		Oneskorenie vypnutia displeja
		Zobrazenie funkcie Turbo niektoré jednotky)
		Zobrazenie funkcie ECO niektoré jednotky)
		Zobrazenie funkcie čistenia (niektoré jednotky)
		Zobrazenie pripomenutia filtra niektoré jednotky)
		Zobrazenie funkcie SLEEP
		Zobrazenie funkcie GEAR (niektoré jednotky)
		Displej bez priehľadu (niektoré jednotky)
	Zobrazenie otáčania (niektoré jednotky)	
	Aktívny čistý displej niektoré jednotky)	

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

Nie.	Symbol	Význam
4.		Inteligentný očný displej niektoré jednotky)
		Displej elektrického ohrevu (niektoré jednotky)
		Displej hlavnej jednotky a sekundárnej jednotky (niektoré jednotky)
5.		Zobrazenie rýchlosti ventilátora. Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora: NÍZKY VYSOKÁ MED AUTO AUTO
		Zobrazenie VERTIKÁLNEHO VÝKYVU
		HORIZONTÁLNE zobrazenie SWING
		Zobrazenie sekundárnej jednotky
7.		Týždenný časovač / ON / OFF / Zobrazenie časovača
6.		Zobrazenie hodín

5.2 Tlačidlá ovládača











- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Tlačidlo FAN SPEED | 7. Tlačidlo COPY |
| 2. Tlačidlo MODE | 8. Tlačidlo POWER |
| 3. Tlačidlo FUNC. | 9. Tlačidlo POTVRDIŤ |
| 4. SWING button | 10. BACK button |
| 5. Tlačidlo ADJUST | 11. Tlačidlo DAY OFF/DELAY |
| 6. Tlačidlo TIMER | 12. Tlačidlo 1CHILD LOCK |

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

6. PRÍPRAVNÁ OPERÁCIA

Nastavenie aktuálneho dňa a času.

1.		Stlačte tlačidlo časovača na 2 sekundy alebo dlhšie. Displej časovača zaplaví.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte dátum. Vybraný dátum sa zaplaví. 
3.		Nastavenie dátumu sa ukončí a nastavenie času sa pripraví po stlačení tlačidla Timer alebo tlačidla CONFIRM alebo po nestlačení tlačidla do 10 sekúnd.
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte aktuálny čas. Opakovaným stláčaním nastavíte aktuálny čas v 1-minútových krokoch. Stlačením a podržaním nastavíte aktuálny čas nepretržite. 
5.		Nastavenie sa vykoná po stlačení tlačidla CONFIRM (Potvrdiť) alebo po nestlačení tlačidla do 10 sekúnd.
6.		Výber časovej stupnice: stlačením tlačidiel ⏰ a " " nĎ2 sekundy sa na displeji hodín striedavo zobrazuje časová stupnica 12h a 24h.

7. OPERÁCIA

7.1 Spustenie/zastavenie prevádzky



Stlačte tlačidlo napájania.

7.2 Funkcia stupňového ohrevu (pri niektorých modeloch)



Keď je režim ohrevu 10°C (50°F) / 16°C (60°F) / 17°C (62°F) / 20°C (68°F), stlačte dvakrát tlačidlo nadol v priebehu 1 sekundy, aby ste zapli funkciu 8° ohrevu, a stlačte tlačidlo Power (Výkon), Mode (Režim), Adjust (Nastavenie), Fan speed (Rýchlosť ventilátora), Timer (Časovač) a Swing (Výkyv), aby ste zrušili funkciu 8° ohrevu.

POZNÁMKA

Pri niektorých modeloch je možné funkciu 8° ohrevu nastaviť len pomocou diaľkového ovládania, túto funkciu nemôžete zvoliť pomocou káblového ovládača.


ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

7.3 Nastavenie režimu prevádzky MODE


Nastavenie prevádzkového režimu režim vykurovania je neplatný pre jednotku typu cool only).



Stlačením tohto tlačidla vyberte prevádzkový režim:



Ak má vnútorná jednotka funkciu Elektrické vykurovanie (Emergentné vykurovanie), stlačením tohto tlačidla vyberte režim prevádzky:



- Keď je režim zvolený ako režim núdzového vykurovania (alebo elektrického vykurovania), je , zobrazí sa rýchlosť ventilátora Auto. V režime núdzového vykurovania nie sú k dispozícii funkcie Spánok, 8 stupňové vykurovanie, Turbo a Rotácia. (niektoré modely)
- Keď je režim zvolený ako režim vykurovania a elektrického ohrevu, (sa zobrazí a funkcie Turbo a) Rotácia sú deaktivované.

7.4 Nastavenie izbovej teploty



Stlačte tlačidlo "▲" alebo "▼" pre nastavenie izbovej teploty. Rozsah nastavenia vnútornej teploty : 10/16/17~30°C (50/60/62~86°F) alebo 20~28°C (68~82°F). (závisí od modelu)




Výber stupnice °C a °F (na niektorých modeloch)

Stlačením tlačidiel "▲" a "▼" na 3 sekundy sa bude striedať zobrazenie teploty medzi stupnicou °C a °F.

7.5 Nastavenie rýchlosti ventilátora




Stlačením tlačidla Rýchlosť ventilátora nastavte rýchlosť ventilátora. (Toto tlačidlo nie je k dispozícii v režime Auto alebo Dry)



ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA



Ak je podporovaná plynulá regulácia otáčok, stlačením tlačidla otáčok ventilátora ich :



Stlačením tlačidiel a ich spoločným stlačením na 3 sekundy zapnete alebo vypnete tón klávesnice.

7.6 Funkcia detského zámku



Stlačením tlačidiel " " a " " na 3 sekundy aktivujete funkciu detskej poistky a zablokujete všetky tlačidlá na drôtovom ovládači. Po aktivácii detskej zámky nemôžete stlačiť tlačidlo na ovládanie a prijímať signál diaľkového ovládača.

Opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 3 sekundy deaktivujete funkciu detskej poistky. Keď je funkcia detskej poistky aktivovaná, zobrazí sa značka " ".

7.7 Funkcia výkyvu (len pre jednotky s funkciou horizontálneho a vertikálneho výkyvu)

7.1.1 Swing hore-dole



Stlačením tlačidla SWING spustíte funkciu hojdania hore-dole. Zobrazí sa značka " ". Opätovným stlačením ho zastavíte.

7.7.2 Ľavý a pravý SWING (niektoré modely)



Pomocou tlačidla Swing nastavte smer pohybu nahor a nadol a spustíte funkciu automatického hojdania.

7.8 Funkcia SWING (pre jednotky bez funkcie vertikálneho výkyvu)




Pomocou tlačidla Swing nastavte smer pohybu nahor a nadol a spustíte funkciu automatického hojdania.

- Pri každom stlačení tohto tlačidla sa žalúzia vykllopí o 6 stupňov. Stláčajte toto tlačidlo, kým požadovaný smer.
 - Ak stlačíte a podržíte tlačidlo 2 sekundy, aktivuje sa automatické otáčanie. Zobrazí sa značka " ". Opätovným stlačením ho zastavíte. (niektoré jednotky)
- V prípade jednotiek so štyrmi žalúziami Up-Down sa dá ovládať samostatne.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA



1. Stlačením tlačidla Swing aktivujete funkciu nastavenia žalúzie hore-dole. ☞Značka sa spopolní. (neplatí pre všetky modely)
2. ▲Stlačením tlačidla " " alebo "v" môžete vybrať pohyb štyroch žalúzií. Pri každom stlačení tlačidla sa žalúzia vyberie v nasledujúcom poradí:
(-0 znamená, že sa štyri žalúzie pohybujú .)



3. A potom pomocou tlačidla Swing nastavte smer pohybu vybranej žalúzie hore-dole.

7.9 Tlačidlo FUNC.



Stlačením tlačidla FUNC. prechádzajte cez nasledujúce prevádzkové funkcie



[*]: Závisí od modelu. Ak vnútorná jednotka nemá túto funkciu, sa.

Ikona vybranej funkcie zaplave, potom stlačením tlačidla Conrm potvrdíte nastavenie.

7.10 Funkcia TURBO (pri niektorých modeloch)



V režime COOL/HEAT stlačením tlačidla FUNC. aktivujete funkciu turbo. Opätovným stlačením tlačidla funkciu turbo deaktivujete. ☞Keď funkcia turbo aktivovaná, zobrazí sa značka " ".

7.11 Funkcia PTC (pri niektorých modeloch)



V prevádzke vykurovania, v prípade jednotiek s funkciou elektrického vykurovania, stlačte toto tlačidlo, aby ste aktivovali režim elektrického vykurovania. ☞Keď je aktivovaná funkcia PTC, zobrazí sa značka " ".


⚠ POZNÁMKA

Funkcia elektrického prídavného vykurovania modelu AHU sa prepína tlačidlom MODE a tlačidlo FUNC. je funkcia turbo.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

7.12 Indikátor funkcie FOLLOW ME niektoré modely)

Stlačením tlačidla FUNC. vyberte, či sa izbová teplota zisťuje na vnútornej jednotke alebo na drôtovom ovládači.



Opätovným stlačením tlačidla zrušíte funkciu follow me.

7.13 Inteligentný očný displej (niektoré modely)

1. Táto funkcia je platná v akomkoľvek režime zapnutia.
2. Keď má vnútorná jednotka vysielajúca drôtový ovládač funkciu inteligentného oka, stlačením funkčného tlačidla vyberte ikonu inteligentného oka, stlačením tlačidla OK zapnete inteligentné oko a rozsviette ikonu inteligentného oka; keď je inteligentné oko vypnuté, ikona inteligentného oka zhasne.
3. Vypnutie, prepnutie režimu, zapnutie samočistenia, zapnutie funkcie 8-stupňového ohrevu automaticky zruší funkciu inteligentného oka.

7.14 resetovania filtra

Po tom, ako vnútorná jednotka odošle čas používania filteru drôtovým ovládačom, rozsvieti sa ikona výzvy na čistenie filteru, stlačením funkčného tlačidla vyberte ikonu výzvy na čistenie filteru a stlačením tlačidla OK vynulujte čas obrazovky filteru. Ikona upozornenia na čistenie filteru zhasne.

7.15 Funkcia nastavenia vlhkosti (niektoré modely)

1. Keď má vnútorná jednotka vysielajúca drôtový ovládač dvojitú funkciu regulácie teploty a vlhkosti, v režime odvlhčovania stlačte funkčné tlačidlo, aby ste vybrali ikonu RH, stlačením tlačidla conrm vstúpte do režimu regulácie vlhkosti, ikona RH spopolníte, stláčaním tlačidiel nahor a nadol nastavte vlhkosť, rozsah nastavenia je OFF->35%~85%, nastavuje sa s 5% vlhkosťou. Stav nastavenia vlhkosti opustíte po 5 sekundách nečinnosti.
2. Po vstupe do režimu regulácie vlhkosti stláčaním tlačidiel nahor a nadol nastavte nastavenú teplotu a zobrazte nastavenú teplotu na 5 sekúnd a potom obnovte zobrazenie nastavenej vlhkosti.
3. Po prepnutí režimu ukončíte režim regulácie vlhkosti.

POZNÁMKA

Nastavenie úrovne vlhkosti je určené na zníženie vnikania vlhkosti na výmenník, nie je to nástroj na presné sušenie.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

7.16 Funkcia GEAR (niektoré modely)

Ak má ovládač vnútorných jednotiek funkciu GEAR, v režime spúšťania stlačte funkčné tlačidlo pre výber ikony GEAR, stlačte tlačidlo pre prechod do režimu ovládania GEAR a najprv zobrazte aktuálny stav GEAR. Tlačidlami nahor a nadol môžete v priebehu 5 sekúnd prepínať 50%→75%→OFF. Po 5 sekundách sa zobrazí nastavená teplota, stlačením tlačidiel hore a dole nastavte nastavenú teplotu.

Vypnutím, prepnutím do režimu alebo zapnutím funkcií spánku, ECO, strong, samočistenia zrušíte funkciu GEAR.

7.17 Indikátor otáčania a spätného chodu (niektoré modely)

Ak sú k dispozícii dve jednotky, stlačením tlačidla vyberte funkciu otáčania a stlačením tlačidla "Conrm" zapnite alebo zapnite funkciu otáčania.

1. Krok 1: stlačením tlačidla "Conrm" nastavte čas otáčania, potom stlačte tlačidlo " " alebo "v" pre nastavenie času. Rozsah nastavenia času: 1 ~ 99 h, predvolený čas je 10 hodín.
2. Krok 2: nastavte vysokú teplotu spoluotvorenia - alebo 26 ~ 32 stupňov - to znamená, že táto funkcia je neplatná. Keď je teplota okolia 26~32 stupňov, keď je teplota okolia vyššia alebo rovná nastavenej teplote, oba stroje budú pracovať 24 stupňov súčasne v režime COOL.
3. Krok 3: nastavte teplotu nízko-teplotného spoluotvárania - alebo 5-15 stupňov - to znamená, že táto funkcia je neplatná. Keď je teplota okolia 5-15 stupňov, keď je teplota okolia nižšia ako nastavená teplota, obe jednotky budú pracovať súčasne 24 stupňov, aby sa vytvoril režim vykurovania.
4. Krok 4: nastavte, ktorý stroj sa spustí ako prvý. Vyberte A alebo B.
5. Po zapnutí tejto funkcie, pokiaľ je klimatizácia v prevádzke v nastavenú hodinu, automaticky sa zapne ďalšia klimatizácia a vypne sa aktuálna klimatizácia. Ak chcete okamžite prepnúť na inú klimatizáciu, stlačte tlačidlo POWER. Ikony A alebo B blikaním signalizujú príslušnú poruchu klimatizácie. Automatické prepnutie na iné zariadenie, keď sa dosiahne čas prevádzky alebo nastane porucha zariadenia

7.17 Funkcie TIMER



TÝŽDENNÝ časovač

Pomocou tejto funkcie časovača môžete nastaviť prevádzkový čas pre každý deň v týždni.



Na časovači

Túto funkciu časovača použite na spustenie prevádzky klimatizácie. Časovač sa spustí a prevádzka klimatizácie sa začne po uplynutí času.



Časovač vypnutia

Túto funkciu časovača použite na zastavenie prevádzky klimatizácie. Časovač sa spustí a prevádzka klimatizácie sa po uplynutí času zastaví.













Časovač zapnutia a vypnutia












Túto funkciu časovača použite na spustenie a zastavenie prevádzky klimatizácie. Časovač pracuje a prevádzka klimatizácie sa spustí a zastaví po uplynutí času.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

Nastavenie časovača zapnutia alebo vypnutia

1.		Stlačením tlačidla Časovač vyberte  alebo  .
		
2.		Stlačte tlačidlo Potvrdiť a na displeji sa zobrazí časovač.
3.	 	^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte čas. Po nastavení času sa časovač automaticky spustí alebo zastaví.   ex.O časovač nastavený na 18:00
4.		Opätovným stlačením tlačidla Potvrdiť dokončíte nastavenia.

Nastavenie časovača zapnutia a vypnutia

1.		Stlačením tlačidla Časovač vyberte    .
2.		Stlačte tlačidlo Potvrdiť a displej Hodiny bliká.
3.	  	^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte čas zapnutia časovača a potom stlačením tlačidla Conrm potvrdíte nastavenie.
4.	 	^Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte čas vypnutia časovača.
5.		Stlačením tlačidla Potvrdiť dokončíte nastavenia.

POZNÁMKA

Sekundárny káblový ovládač nemôže nastaviť časovač.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

8. TÝŽDENNÝ ČASOVAČ 1

1. Nastavenie týždenného časovača



WEEK Stlačením tlačidla Časovač vyberte položku a potom ju potvrdte stlačením tlačidla Potvrdiť.

2. Nastavenie dňa v týždni



Stlačte tlačidlo "▲" alebo "▼" vyberte deň v týždni a potom stlačením tlačidla Conrm potvrdte nastavenie.



3. Pri nastavení časovača 1



Stlačte tlačidlo "▲" alebo "▼" nastavte čas zapnutia časovača a potom stlačením tlačidla Conrm potvrdte nastavenie.



ex.Tuesday časová stupnica 1

Pre každý deň v týždni možno uložiť až 4 nastavenia časovača. Je výhodné, ak je TÝŽDENNÝ ČASOVAČ nastavený podľa životného štýlu používateľa.

4. Nastavenie časovača vypnutia nastavenia časovača 1



▲Stlačením tlačidla "▲" alebo "▼" nastavte čas vypnutia časovača a potom stlačením tlačidla Conrm potvrdte nastavenie.



ex.Tuesday časová stupnica 1

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

5. Opakovaním krokov 3 až 4 môžete nastaviť rôzne nastavenia časovača.
6. Ďalšie dni v jednom týždni nastaviť opakovaním krokov 2 až 5.

POZNÁMKA

K nastaveniu týždenného časovača sa môžete vrátiť na predchádzajúci krok stlačením tlačidla Spät'. Čas nastavenia časovača možno vymazať stlačením tlačidla Day o Aktuálne nastavenie sa obnoví a stiahne nastavenie týždenného časovača automaticky, keď sa 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia.

7. Týždenná prevádzka časovača



Aktivácia prevádzky TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

WEEK Stlačte tlačidlo Časovač, kým je zobrazený na LCD displeji.




Deaktivácia prevádzky TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

WEEK Stlačte tlačidlo časovača, kým mizne z LCD displeja.

8. Zapnutie klimatizácie počas týždenného časovača



1. Ak raz rýchlo stlačíte tlačidlo Power, klimatizácia sa dočasne zapne. A klimatizácia sa automaticky zapne až do času časovača zapnutia.








ex. Ak stlačíte tlačidlo POWER raz a rýchlo o 10:00, klimatizácia sa zapne o 14:00.

2. Po stlačení tlačidla Power na 2 sekundy sa klimatizácia úplne a zároveň sa zruší funkcia časovania.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

Nastavenie voľného dňa (pre sviatok)

1.		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v tomto týždni.
3.		Stlačením tlačidla Day o nastavte DAY OFF. 
4.	-	Opakovaním krokov 2 a 3 je možné nastaviť DAY OFF na ďalšie dni.
5.		Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na týždenný časovač.

Zrušenie: Postupujte rovnako ako pri nastavení.

POZNÁMKA

Nastavenie DAY OFF sa automaticky zruší po uplynutí nastaveného dňa.


9. Funkcia oneskorenia



Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo FUNC. , vyberte funkciu oneskorenia a stlačte tlačidlo Potvrdiť, na displeji sa zobrazí "H-" a počkajte 3 sekundy na potvrdenie. Keď je aktivovaná funkcia odloženia, zobrazí sa značka ". Funkciu oneskorenia je možné aktivovať len v týždennom časovači 1 a týždennom časovači 2.











ex. Ak stlačíte tlačidlo " " o 18:05, klimatizácia sa vypne s oneskorením o 20:05.



ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

10. Skopírujte nastavenie jedného dňa do druhého dňa

Raz vykonanú rezerváciu je možné skopírovať na iný deň v týždni. Skopíruje sa celá rezervácia vybraného dňa týždni. Efektívne používanie režimu kopírovania zabezpečuje jednoduché vytváranie rezervácií.





1.		Počas týždenného časovača stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, z ktorého chcete kopírovať.
3.		Stlačte tlačidlo Copy (Kopírovať), na LCD displeji sa zobrazí písmeno "CY".
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, do ktorého chcete kopírovať.
5.		Stlačením tlačidla Kopírovať potvrdíte.  ex. Skopírujte nastavenie z pondelka na stredú
6.	-	Ďalšie dni môžete kopírovať opakovaním krokov 4 a 5.
7.		Stlačením tlačidla Potvrdiť potvrdíte nastavenia.
8.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, do ktorého chcete kopírovať.

9. TÝŽDENNÝ ČASOVAČ 2


1. Nastavenie týždenného časovača

   Stlačením tlačidla Časovač vyberte položku a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

2. Nastavenie dňa v týždni

Stlačte tlačidlo "^", alebo "v" vyberte deň v týždni a potom stlačte CONFIRM.



ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

3. Pri nastavení časovača 1



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte čas nastavenia. Na LCD displeji sa zobrazí čas nastavenia, režim, teplota a rýchlosť ventilátora. Stlačením tlačidla CONFIRM vstúpte do

DÔLEŽITÉ: V jeden deň je možné nastaviť až 8 plánovaných udalostí. Rôzne udalosti je možné napláňovať v režime, teplote a rýchlosti ventilátora.



ex. Tuesday časová stupnica 1

procesu nastavenia času.

4. Nastavenie času




Stlačte tlačidlo " " alebo "v" pre nastavenie času, potom stlačte CONFIRM.

5. Nastavenie prevádzkového režimu



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte prevádzkový režim a potom stlačte tlačidlo CONFIRM.



6. Nastavenie izbovej teploty



^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" nastavte izbovú teplotu a potom stlačte tlačidlo CONFIRM.


POZNÁMKA

Toto nastavenie nie je k dispozícii v režime FAN alebo OFF.

7. Nastavenie rýchlosti ventilátora



Stlačte tlačidlo " " alebo "v" nastavte rýchlosť ventilátora a potom stlačte CONFIRM.



POZNÁMKA

Toto nastavenie nie je k dispozícii v režimoch AUTO, DRY alebo OFF.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

8. Rôzne naplánované udalosti možno nastaviť opakovaním krokov 3 až 7.
9. Ďalšie dni v priebehu jedného týždňa môžete nastaviť opakovaním krokov 3 až 8.

⚠ POZNÁMKA

K nastaveniu týždenného časovača sa môžete vrátiť na predchádzajúci krok stlačením tlačidla BACK. Aktuálne nastavenie sa obnoví. Ovládač neuloží nastavenie týždenného časovača, ak sa v priebehu 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia.

10. Týždenná prevádzka časovača



Toto je začiatok

WEBC Stlačením tlačidla Časovač vyberte, a potom sa časovač automaticky spustí



Zrušenie

Stlačením tlačidiel napájania na 2 sekundy zrušíte režim časovača. Režim časovača môžete zrušiť aj zmenou režimu časovača pomocou funkcie Timer.



11. Stanovenie voľného dňa (na sviatok)

1.		Po nastavení týždenného časovača stlačte tlačidlo CONFIRM.
2.		^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni.
3.		Stlačením tlačidla DAY OFF vytvoríte voľný deň. Stránka WE značka je skrytá ex. Voľný deň je nastavený na stredu
4.	-	Opakovaním krokov 2 a nastavte DAY OFF na ďalšie dni.
5.		Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na týždenný časovač.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA









Ak chcete zrušiť nastavenie, postupujte rovnako ako pri nastavení.

POZNÁMKA

Nastavenie DAY OFF sa automaticky zruší po uplynutí nastaveného dňa.






12. Skopírujte nastavenie jedného dňa do druhého dňa.

Naplánovanú udalosť, ktorá sa uskutočnila raz, možno skopírovať na iný deň v týždni. Naplánované udalosti vybraného dňa v týždni sa skopírujú. Efektívne používanie režimu kopírovania zabezpečuje jednoduché vytváranie rezervácií.

1.		V týždennom časovači stlačte tlačidlo CONFIRM.
2.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, z ktorého chcete kopírovať.
3.		Stlačte tlačidlo COPY, na LCD displeji sa zobrazia písmená CY.
4.		^Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň, do ktorého chcete kopírovať.
5.		Stlačením tlačidla Kopírovať potvrdíte.  Značka rýchlo bliká ex. Skopírujte nastavenie z pondelka na stredú
6.	-	Ďalšie dni môžete kopírovať opakovaním krokov 4 a 5.
7.		Stlačením tlačidla Potvrdiť potvrdíte nastavenia.
8.		Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na týždenný časovač.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

Vymažte časovú stupnicu za jeden deň.

1.		Počas nastavovania týždenného časovača stlačte tlačidlo CONFIRM.
2.		^ Stlačením tlačidla " " alebo "v" vyberte deň v týždni a potom stlačte tlačidlo CONFIRM.
3.		<p>^ tlačidla " " alebo "v" vyberte čas nastavenia, ktorý chcete vymazať. Na LCD displeji sa zobrazí čas nastavenia, režim, teplota a rýchlosť ventilátora. Čas nastavenia, režim, teplotu a rýchlosť ventilátora môžete vymazať stlačením tlačidla DEL (deň vypnutia).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>ex. Vymazať časovú stupnicu 1 v sobotu</p>

10. ODOVZDANIE ALARMU PORUCHY

Ak systém okrem vyššie uvedených prípadov nefunguje správne alebo sú zjavné vyššie uvedené poruchy, preskúmajte systém podľa nasledujúcich postupov.

Definícia poruchy a ochrany	Zobrazenie digitálnej trubice
Chyba komunikácie medzi drôtovým ovládačom a vnútornou jednotkou	E463

Chyby zobrazené na drôtovom ovládači sú iné ako na jednotke. Ak sa zobrazí chybový kód, skontrolujte návod na obsluhu a inštaláciu a servisnú príručku.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE A POŽIADAVKY

EMC a EMI sú v súlade s požiadavkami certifikácie CE.

12. DOTAZY A NASTAVENIA



Keď je klimatizačná jednotka spínaná strojom, dlho stlačte "COPY" na 3 sekundy, najprv sa zobrazí P:00, ak je pripojená k vnútornej jednotke, zobrazí sa P:00, ak je pripojená k viacerým vnútorným jednotkám, stlačte "^" alebo "v" pre zobrazenie P:01, P:02, a potom stlačte "Confirm" pre zadanie dotazu na teplotu vnútornej jednotky Tn(T1~T4) a poruchu ventilátora(CF), stlačte "^" alebo "v" na výber.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA



Nepoužívanie tlačidiel 15 sekúnd alebo stlačte tlačidlo "Spät" alebo stlačte tlačidlo "ON/OFF" vypadnúť z dotazu teploty.



Keď je klimatizačná jednotka vypnutá, do funkcie dotazu na teplotu stlačte " " alebo "v", aby ste vybrali SP, stlačte "Potvrdiť", aby ste nastavili hodnotu statického tlaku.



Keď je klimatizačná jednotka o, do funkcie dotazu na teplotu stlačte " ^ ". alebo "v" vyberte AF, stlačte "Potvrdiť" do testovacieho režimu, stlačte "Spät" alebo stlačte "Zapnúť/Vypnúť" alebo stlačte "Potvrdiť" vypadnutie z testovacieho režimu. v režime AF sa automaticky ukončí 3~6 minútový test, ak proces testu, stlačte "Spät" alebo stlačte "Zapnúť/Vypnúť" alebo stlačte "Potvrdiť", ukončenie testu sa preruší.

Funkcia kompenzácie teploty Follow me.



Keď je klimatizačná jednotka o, do funkcie dotazu na teplotu stlačte " ^ ". alebo "v" vyberte tF. Rozsah kompenzačnej teploty : -5~5 °C. Stlačte "Confirm" (Potvrdiť) do stavu nastavenia, stlačte " ^ ". alebo "v" na výber teploty, potom stlačte "Confirm" na dokončenie.

FF : kompenzačná teplota



Keď je klimatizačná jednotka o, do funkcie dotazu na teplotu stlačte " ^ ". alebo "v" vyberte tyPE. Stlačte "Confirm" (Potvrdiť) do stavu nastavenia, stlačte " ^ ". alebo "v" na výber typu, potom stlačte "Confirm" na dokončenie.



Nastavte najvyššiu a najnižšiu hodnotu teploty.



Keď je klimatizačná jednotka o, do funkcie dotazu na teplotu stlačte " ^ ". alebo "v" vyberte tHI alebo tLO. Stlačte "Confirm" (Potvrdiť) do stavu nastavenia, stlačte " ^ " alebo "v" na výber teploty, potom stlačte "Confirm" na dokončenie. Najvyšší rozsah nastavenia teploty : 25 ~ 30 °C Najnižší rozsah nastavenia teploty : 17 ~ 24 °C.



tHI : Funkcia nastavenia najvyššej hodnoty.

tLO : Funkcia nastavenia minimálnej hodnoty.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

Výber funkcie diaľkového ovládania drôtového ovládača.



Keď je klimatizačná jednotka o, do funkcie dotazu na teplotu stlačte "△". alebo "▽" vyberte položku rEC. V oblasti teploty sa zobrazí ON alebo OF, čím sa označí, či je platná alebo neplatná. Keď je voľba neplatná, drôtový ovládač nespracuje signály diaľkového ovládania. Stlačte tlačidlo "Potvrdiť" do stavu nastavenia, stlačte tlačidlo "△". alebo "▽" pre výber , potom stlačte "Confirm" pre dokončenie.

rEC

Výber adresy dvojriadkového ovládača.



^Keď je klimatizačná jednotka o, do funkcie dotazu na teplotu stlačte " " alebo "v", aby ste vybrali Adr, zobrazí sa teplotná zóna -- alebo A, B. Kde -- sa vzťahuje na nastavenie kódu drôtového ovládača. ^Stlačte "Confirm" (Potvrdiť) do stavu nastavenia, stlačte " " alebo "v" na výber, potom stlačte "Confirm" (Potvrdiť) na dokončenie.

Adr

: Prednosť má nastavenie kódu drôtového ovládača. Adr
: Nastavenie adresy drôtového ovládača.

Obnovenie továrenských nastavení.



^Keď je klimatizačná jednotka o, do funkcie dotazu na teplotu, stlačte " " alebo "v" pre výber INIt, zobrazí sa teplotná zóna --. ^Stlačte "Confirm" (Potvrdiť) do stavu nastavenia, " " alebo "v" vyberte na "ON" (Zap.), potom stlačte "Confirm" na dokončenie.

INIt

INIt : Obnovenie továrenských nastavení.

Po obnovení továrenského nastavenia parametrov drôtovým regulátorom sa obnoví nastavenie otáčania parametrov na 10 hodín (najvyššia a najnižšia teplota sa nenastavuje); kompenzácia telesnej teploty sa nekompensuje; režim COOL a HEAT/single COOL sa obnoví na model COOL a HEAT;

Obnovte teplotný rozsah na výrobné nastavenie. Funkcia

diaľkového príjmu sa obnoví, aby bola účinná;

Do kódového prepínača sa obnoví adresa riadiacej jednotky s dvoma riadiacimi prvými riadkami.

13. BEZDRÔTOVÉ OVLÁDACIE PRIPOJENIE

13.1 Bezpečnostné opatrenia

- Pred inštaláciou zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia.
- Nižšie sú uvedené dôležité bezpečnostné otázky, ktoré sa musia dodržiavať. Použiteľný systém: IOS, Android. (Odporúčame: IOS 9.0 a vyššie, Android 6.0 a vyššie.)

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

POZNÁMKA

Vzhľadom na zvláštnu situáciu môže dôjsť, výslovne tvrdíme nižšie: Nie všetky systémy Android a IOS sú kompatibilné s APP. Za prípadné problémy v dôsledku nekompatibility nenesieme zodpovednosť.

POZNÁMKA

Funkcia Wi-Fi je k dispozícii vo vybraných ovládačoch s vybranými vnútornými jednotkami.

1.1. Bezdrôtová bezpečnostná stratégia

- Inteligentná súprava podporuje iba šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK a žiadne šifrovanie. Šifrovanie WPA-PSK/WPA2-PSK sa odporúča...

VAROVANIE

- Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke služby.
- Fotoaparát smartfónu musí mať 5 miliónov pixelov alebo viac, aby bolo možné dobre skenovať kód QR.
- Vzhľadom na rôzne situácie v sieti môže niekedy dôjsť k časovému limitu požiadavky, a preto je potrebné znovu vykonať konguráciu siete.
- Vzhľadom na rôznu situáciu v sieti sa môže niekedy vrátiť časový limit kontrolného procesu. Ak táto situácia nastane, zobrazenie medzi tabuľkou a aplikáciou nemusí byť rovnaké, necíťte sa zmätení.

POZNÁMKA

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne problémy a ťažkosti spôsobené internetom, bezdrôtovým routerom a inteligentnými zariadeniami.

Ak chcete získať ďalšiu pomoc, obráťte sa na pôvodného poskytovateľa.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

13.2 Stiahnutie a inštalácia aplikácie

Na trhu s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store) vyhľadajte "NetHome Plus" a aplikáciu NetHome Plus. Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu.



Android



iOS

- Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k smerovaču bezdrôtovej siete. Pred registráciou používateľa a konguráciou siete je už smerovač bezdrôtovej siete pripojený k internetu.
- Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie už bolo pripojené k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete používať. Taktiež musíte zabudnúť na inú nesúvisiacu bezdrôtovú sieť v prípade, že by ovplyvňovala proces konfigurácie.

13.3 Konfigurácia siete



VAROVANIE

- Je potrebné zabudnúť na akúkoľvek inú okolitú sieť a uistiť sa, že sa zariadenie so systémom Android alebo IOS pripojí len k bezdrôtovej sieti, ktorú chcete konfigurovať.
- Uistite sa, že funkcia bezdrôtovej siete zariadenia so systémom Android alebo IOS funguje dobre a že sa dá automaticky pripojiť späť pôvodnej bezdrôtovej sieti.

13.3.1 Ako vstúpiť do distribučnej siete AP

📶 Stláčajte tlačidlo FUNC., kým sa nevyberie ikona a potom stlačte tlačidlo CONFIRM. 📶 Režim AP je aktivovaný, ak ikona bliká.


13.3.2 Konfigurácia siete pomocou skenovania Bluetooth




POZNÁMKA

Uistite sa, že funkcia bluetooth vášho mobilného zariadenia funguje.



ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA




Stlačte tlačidlo "+ Pridať zariadenie"




Počkajte, kým sa nájdu inteligentné zariadenia, a potom kliknite na tlačidlo pre pridanie



Vyberte položku Home Wireless, zadajte Používateľská



heslo




Čakanie na pripojenie k


sieti

Úspešná konfigurácia, môžete
upraviť predvolený názov.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA



Môžete si vybrať existujúci názov alebo si prispôsobiť nový názov.



Konfigurácia siete Bluetooth prebehla úspešne, teraz môžete vidieť zariadenie v zozname.

⚠ POZNÁMKA

- Uistite sa, že sú vaše zariadenia zapnuté.
- Pri pripájaní siete k držte mobilný telefón dostatočne blízko zariadenia.
- Pripojte mobilný telefón k domácej bezdrôtovej sieti a uistite sa, že poznáte heslo bezdrôtovej siete.
- Skontrolujte, či váš smerovač podporuje bezdrôtové sieťové pásmo 2,4 GHz, a ho. Ak si nie ste istí, či smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz, obráťte sa na výrobcu smerovača.
- Zariadenie sa nemôže pripojiť k bezdrôtovej sieti, ktorá vyžaduje overenie, a zvyčajne sa objavuje vo verejných priestoroch, ako sú hotely, reštaurácie atď. Pripojte sa k Bezdrôtovej sieti, ktorá nevyžaduje overenie.
- Odporúča sa používať názov bezdrôtovej siete, ktorý obsahuje len písmená a číslice. Ak názov vašej bezdrôtovej siete obsahuje špeciálne znaky, upravte ho v routeri.
- Pri pripájaní siete k zariadeniam zapnite funkciu WLAN+ (Android) alebo WLAN Assistant (iOS) mobilného telefónu.
- V prípade, že sa vaše zariadenie predtým pripojilo k bezdrôtovej sieti, ale je potrebné ho znovu pripojiť, kliknite na "+" na domovskej stránke aplikácie a znovu pridajte zariadenie podľa kategórie zariadenia a modelu pokynov v aplikácii.

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

13.4 Vyhlasenie aplikácie

Týmto vyhlasujeme, že táto inteligentná súprava je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Kópia úplného DoC je priložená. (len výrobky Európskej únie)

POZOR

Modely bezdrôtových sieťových modulov: US-SK107, EU-SK107; FCC ID: 2ADQOMDNA21
IC: 12575A-MDNA21

POZOR

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a obsahuje vysielateľ(e)/prijímač(e) oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s licenciou oslobodenou od licencie RSS Kanady pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie; a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Zariadenie používajte len v súlade s dodanými pokynmi. Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie je v súlade s limitmi vystavenia žiareniu FCC stanovenými pre nekontrolované prostredie. Aby sa predišlo možnosti prekročenia limitov FCC pre vystavenie rádiovým frekvenciám, nesmie sa človek počas bežnej prevádzky nachádzať v blízkosti antény menej ako 20 cm (8 palcov).

POZNÁMKA

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiové komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom skúseným rádiovým/televíznym technikom

ČASŤ 6. PODPORA KÁBLOVÉHO OVLÁDAČA SAVA

13.5 Bezveterná funkcia prepínača DIP

POZNÁMKA

Táto funkcia je k dispozícii len v chladnom režime.

Táto funkcia je určená pre niektoré modely.



Prepínač DIP SW2-2 nastavte do polohy
Poloha "OFF" obnoví výrobné
nastavenia.

DODATOK PRE CHLADIVO R290/R32

ŠPECIFICKÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPOTREBIČOV S CHLADIACIM PLYNOM R290 / R32.

- Dôkladne si prečítajte všetky upozornenia.
- Pri rozmrazovaní a čistení spotrebiča nepoužívajte žiadne iné náradie ako to, ktoré odporúča výrobná spoločnosť.
- Spotrebič musí byť umiestnený v priestore bez trvalých zdrojov vznietenia (napríklad: otvorený oheň, plynové alebo elektrické spotrebiče v prevádzke).
- Neprepichujte a nepáľte.
- Tento spotrebič obsahuje Y g (pozri typový štítok na zadnej strane zariadenia) chladiaceho plynu R290/R32.
- R290 / R32 je chladiaci plyn, ktorý je v súlade s európskymi smernicami o životnom prostredí. Žiadnu časť chladiaceho okruhu. Uvedomte si, že chladiace prostriedky nemusia obsahovať zápach.
- Ak sa spotrebič inštaluje, prevádzkuje alebo skladuje v nevetranom priestore, musí byť miestnosť navrhnutá tak, aby sa zabránilo hromadeniu úniku chladiva, ktoré by malo za následok riziko požiaru alebo výbuchu dôsledku vznietenia chladiva spôsobeného elektrickými ohrievačmi, sporákmi alebo inými zdrojmi vznietenia.
- Spotrebič sa musí skladovať tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu.
- Osoby, ktoré obsluhujú alebo pracujú v okruhu chladiva, musia mať príslušné osvedčenie vydané akreditovanou organizáciou, ktorá zabezpečuje spôsobilosť na zaobchádzanie s chladivami podľa osobitného hodnotenia uznávaného združeniami v tomto odvetví.
- Opravy sa musia vykonávať na základe odporúčania výrobnej spoločnosti.

Údržba a opravy, ktoré si vyžadujú pomoc iného kvalifikovaného personálu, sa musia vykonávať pod dohľadom osoby, ktorá je určená na používanie horľavých chladiv.

Spotrebiče sa inštalujú, prevádzkujú a skladujú v miestnosti s podlahovou plochou väčšou ako 4 m². Spotrebič sa musí skladovať v dobre vetranom priestore, ktorého veľkosť zodpovedá ploche miestnosti určenej na prevádzku.

NÁVOD NA OPRAVU SPOTREBIČOV OBSAHUJÚCICH R290 / R32

1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Tento návod na obsluhu je určený na používanie osobami, ktoré majú primerané skúsenosti s elektrickými, elektronickými, chladiacimi a mechanickými zariadeniami.

1.1. Kontroly v oblasti

Pred začatím prác na systémoch obsahujúcich horľavé chladivá je potrebné vykonať bezpečnostné kontroly, aby minimalizovalo riziko vznietenia. Pri opravách chladiaceho systému sa pred vykonaním prác na systéme musia dodržať nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

1.2. Pracovný postup

Práce sa vykonávajú kontrolovaným postupom tak, aby sa minimalizovalo riziko prítomnosti horľavého plynu alebo výparov počas vykonávania prác.

1.3. Všeobecná pracovná oblasť

Všetci zamestnanci údržby a ostatní zamestnanci pracujúci v tejto oblasti musia byť poučení o charaktere prác. Je potrebné vyhýbať sa práci v stiesnených priestoroch. Okolie pracovného priestoru musí byť oddelené. Zabezpečte, aby boli podmienky v oblasti bezpečné prostredníctvom kontroly horľavého materiálu.

DODATOK PRE CHLADIVO R290/R32

1.4. Kontrola prítomnosti chladiva

Pred začatím práce a počas nej sa priestor skontroluje vhodným detektorom chladiva, aby sa zabezpečilo, že technik si je vedomý potenciálne horľavého prostredia. Uistite sa, že zariadenie na zisťovanie úniku je vhodné na použitie s horľavými chladivami, t. j. neiskrivé, primerane utesnené alebo iskrovo bezpečné.

1.5. Prítomnosť hasiaceho prístroja

Ak sa majú na chladiacom zariadení alebo súvisiacich častiach vykonávať akékoľvek práce za tepla, musí byť k dispozícii vhodné hasiace zariadenie. V blízkosti priestoru nabíjania suchý práškový hasiaci prístroj alebo hasiaci prístroj CO₂.

1.6. Žiadne zdroje vznietenia

Žiadna osoba vykonávajúca práce súvisiace s chladiacim systémom, ktoré zahŕňajú odkrytie akéhokoľvek potrubia, ktoré obsahuje alebo obsahovalo horľavé chladivo, nesmie používať žiadne zdroje zapálenia takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k riziku požiaru alebo výbuchu. Všetky možné zdroje vznietenia vrátane fajčenia cigariet by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od miesta inštalácie, opravy, odstraňovania a likvidácie, počas ktorých sa môže horľavé chladivo uvoľniť do okolitého priestoru. Pred začatím prác sa má okolie zariadenia preskúmať, aby sa zabezpečilo, že sa v ňom nenachádzajú žiadne horľavé riziká alebo riziká vznietenia. Musia sa umiestniť značky "Zákaz fajčenia".

1.7. Vetraná oblasť

Pred vniknutím do systému alebo vykonávaním akýchkoľvek horúcich prác sa uistite, že je priestor otvorený alebo že je dostatočne vetraný. Určitý stupeň vetrania musí pretrvávať aj počas prác. Vetranie by malo bezpečne rozptýliť akékoľvek uvoľnené chladivo a pokiaľ možno ho mimovoľne vypudíť do ovzdušia.

1.8. Kontroly chladiaceho zariadenia

Ak sa menia elektrické komponenty, musia byť vhodné na daný účel a zodpovedať správnej špecifikácii. Vždy sa musia pokyny výrobcu týkajúce sa údržby a servisu. V prípade pochybností sa obráťte na technické oddelenie výrobcu. Pri zariadeniach, v ktorých sa používajú horľavé chladivá, sa musia vykonať tieto kontroly: - veľkosť náplne je v súlade s veľkosťou miestnosti, v ktorej sú inštalované časti obsahujúce chladivo;

- aby ventilačné zariadenia a vývody fungovali primerane a neboli zablokované;
- ak sa používa nepriamy chladiaci okruh, kontroluje sa prítomnosť chladiva v sekundárnom okruhu;
- označenie zariadenia je naďalej viditeľné a čitateľné. Označenia a značky, ktoré sú nečitateľné, sa musia opraviť;
- chladiace potrubie alebo komponenty sú nainštalované na mieste, kde nie je pravdepodobné, že budú vystavené pôsobeniu akejkoľvek látky, ktorá môže spôsobiť koróziu komponentov obsahujúcich chladivo, pokiaľ nie sú komponenty vyrobené z materiálov, ktoré sú prirodzene odolné voči korózii alebo sú vhodné chránené proti takejto korózii.

1.9 Kontroly elektrických spotrebičov

Oprava a údržba elektrických komponentov musí zahŕňať počiatočné bezpečnostné kontroly a postupy kontroly komponentov. I Ak existuje porucha, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť, potom sa do obvodu nesmie pripojiť žiadny elektrický zdroj, kým sa porucha uspokojivo neodstráni. I Ak sa porucha nedá odstrániť okamžite, ale je potrebné pokračovať v prevádzke, použije sa primerané dočasné riešenie. Toto sa oznámi vlastníčkovi zariadenia, aby boli všetky strany informované:

- aby sa kondenzátory vybijali: musí sa to robiť bezpečným spôsobom, aby sa zabránilo možnosti iskrenia;
- aby počas nabíjania, regenerácie alebo preplachovania systému neboli vystavené žiadne elektrické komponenty a vedenia pod napätím;
- aby bola kontinuita uzemnenia.

DODATOK PRE CHLADIVO R290/R32

2. OPRAVY UTESNENÝCH KOMPONENTOV

2.1. Počas opráv utesnených komponentov sa pred akýmkoľvek odstránením utesnených krytov atď. musia odpojiť všetky elektrické prívody zo zariadenia, na ktorom sa pracuje. ak je počas servisu bezpodmienečne nutné mať elektrický prívod k zariadeniu, potom sa na najkritičejšom mieste umiestni trvalo funkčná forma detekcie úniku, ktorá upozorní na potenciálne nebezpečnú situáciu.

2.2. Osobitná pozornosť sa musí venovať nasledujúcim činnostiam, aby sa zabezpečilo, že prácou na elektrických komponentoch sa plášť nezmení takým spôsobom, ktorý by ovplyvnil úroveň ochrany. To zahŕňa poškodenie káblov, nadmerný počet spojov, svorky, ktoré nie sú vyrobené podľa pôvodnej špecifikácie, poškodenie tesnení, nesprávnu montáž vývodiek atď.

Uistite sa, že je prístroj bezpečne namontovaný.

Uistite sa, že tesnenia alebo tesniace materiály nie sú znehodnotený tak, že už neslúžia na zabránenie prenikaniu horľavého prostredia. Náhradné diely musia byť v súlade so špecifikáciami výrobcu.

POZNÁMKA: Použitie silikónového tmelu môže znížiť účinnosť niektorých typov zariadení na zisťovanie netesností. Intrinsicky bezpečné komponenty sa nemusia pred prácou na nich izolovať.

3. OPRAVA ISKROVO BEZPEČNÝCH KOMPONENTOV

Do obvodu nepripájajte žiadne trvalé indukčné alebo kapacitné zaťaženie bez toho, aby ste sa uistili, že neprekročí prípustné napätie a prúd povolený pre používané zariadenie.

Intrinsicky bezpečné komponenty sú jediné typy, s ktorými možno pracovať v prítomnosti horľavej atmosféry. Skúšobný prístroj musí mať správnu menovitú hodnotu.

Vymieňajte iba súčiastky určené výrobcom. Iné diely môžu spôsobiť vznietenie chladiva v atmosfére v dôsledku úniku.

4. KABELÁŽ

Skontrolujte, či kabeláž nebude vystavená opotrebovaniu, korózii, nadmernému tlaku, vibráciám, ostrým hranám alebo iným nepriaznivým vplyvom prostredia. Pri kontrole sa zohľadnia aj účinky starnutia alebo nepretržitých vibrácií zo zdrojov, ako sú kompresory alebo ventilátory.

5. DETEKCIA HORĽAVÝCH CHLADÍV

Pri hľadaní alebo zisťovaní úniku chladiva sa za žiadnych okolností nesmú používať potenciálne zdroje vznietenia. Nesmie sa používať halogenidový horák (ani žiadny iný detektor používajúci otvorený plameň).

6. METÓDY DETEKcie ÚNIKU

Pre systémy obsahujúce horľavé chladivá sa za prijateľné považujú tieto metódy zisťovania úniku. Na detekciu horľavých chladív sa používajú elektronické detektory úniku, ktorých citlivosť však nemusí byť dostatočná alebo môže byť potrebná ich rekalibrácia. (Zariadenia na detekciu sa kalibrujú v priestore bez chladiva.) Uistite sa, že detektor nie je potenciálnym zdrojom vznietenia a je vhodný pre použité chladivo. Zariadenie na zisťovanie úniku musí byť nastavené na percento LFL chladiva a musí byť kalibrované na použité a musí byť potvrdené vhodné percento plynu (maximálne 25 %).

Kvapaliny na zisťovanie netesností sú vhodné na použitie s väčšinou chladív, ale treba sa vyhnúť používaniu čistiacich prostriedkov obsahujúcich chlór, pretože chlór môže reagovať s chladivom a spôsobiť koróziu medeného potrubia. Ak existuje podozrenie na únik, všetky otvorené plamene sa musia odstrániť/uhasiť.

DODATOK PRE CHLADIVO R290/R32

Ak sa zistí únik chladiva, ktorý si vyžaduje spájkovanie, všetko chladivo sa musí zo systému odobrať alebo izolovať (pomocou uzatváracích ventilov) v časti systému vzdialenej od úniku. Pred spájkovaním aj počas neho sa potom systém prečistí dusíkom bez obsahu kyslíka (OFN).

7. ODSTRÁNENIE A EVAKUÁCIA

Pri prenikaní do chladiaceho okruhu za účelom opravy - alebo na akýkoľvek iný účel - sa musia použiť bežné postupy. Je však dôležité dodržiavať osvedčené postupy, pretože je potrebné zohľadniť horľavosť. Musí sa tento postup: odstrániť chladivo; prečistiť okruh inertným plynom; vyprázdniť; opäť prečistiť inertným plynom; otvoriť okruh rezaním alebo spájkovaním.

Náplň chladiva sa musí doplniť do správnych regeneračných fliaš. Systém sa "prepláchne" OFN, aby bola jednotka bezpečná. Tento proces sa môže opakovať niekoľkokrát. Na túto úlohu sa nesmie použiť stlačený vzduch ani kyslík. Preplachovanie sa dosiahne zrušením podtlaku v systéme pomocou OFN a pokračovaním v plnení až do dosiahnutia pracovného tlaku, potom vypustením do atmosféry a nakoniec stiahnutím podtlaku. Tento postup sa opakuje, kým sa v systéme nenachádza žiadne chladivo.

Keď sa použije konečná náplň OFN, systém sa musí odzdušniť na atmosférický tlak, aby sa umožnilo práca. Táto operácia je absolútne nevyhnutná, ak sa majú operácie spájkovania potrubia. Uistite sa, že výstup z vákuovej vývevy nie je v blízkosti žiadnych zdrojov vznietenia a že je k dispozícii ventilácia.

8. POSTUPY ÚČTOVANIA

Okrem bežných postupov nabíjania sa musia dodržiavať tieto požiadavky. Zabezpečte, aby pri používaní nabíjacieho zariadenia nedošlo ku kontaminácii rôznych chladív. Hadice alebo potrubia musia čo najkratšie, aby sa minimalizovalo množstvo chladiva, ktoré sa v nich nachádza. Tlakové fľaše sa musia udržiavať vo vzpriamenej polohe. Pred plnením chladiva do chladiaceho systému zabezpečte, aby bol chladiaci systém uzemnený. Po dokončení plnenia systém označte (ak už nie je). Je potrebné dbať na to, aby nedošlo k preplneniu chladiaceho systému. Pred opätovným naplnením systému sa musí vykonať tlaková skúška s OFN. Po dokončení plnenia, ale pred uvedením do prevádzky, sa musí systém podrobiť skúške tesnosti. Následná skúška tesnosti sa vykoná pred opustením pracoviska.

9. VYRAĎOVANIE Z PREVÁDZKY

Pred vykonaním tohto postupu je nevyhnutné, aby bol technik úplne oboznámený so zariadením a všetkými jeho podrobnosťami. odporúča sa dodržiavať osvedčený postup, aby sa všetky chladiace prostriedky regenerovali bezpečne. Pred úlohy sa odoberie vzorka oleja a chladiva pre prípad, že by sa pred opätovným použitím regenerovaného chladiva vyžadovala analýza. je nevyhnutné, aby bolo pred začatím úlohy k dispozícii elektrické napájanie 4 GB.

- a. Oboznámte sa so zariadením a jeho prevádzkou.
- b. Elektricky izolujte systém.
- c. Pred vykonaním postupu sa uistite, : je k dispozícii mechanické manipulačné zariadenie na manipuláciu s fľašami s chladivom, ak je potrebné;
- d. Všetky osobné ochranné prostriedky sú k dispozícii a správne sa používajú; na proces obnovy neustále dohliada kompetentná osoba;
- e. rekuperačné zariadenia a fľaše spĺňajú príslušné normy.
- f. Ak je to možné, odčerpajte chladiaci systém.
- g. Ak nie je možné podtlak, vytvorte rozdeľovač, aby bolo možné odvádzať chladivo z rôznych častí systému.
- h. Pred regeneráciou sa uistite, že je valec umiestnený na váhe.
- i. Spustíte regeneračný stroj a pracujte podľa pokynov výrobcu.
- j. fľaše. (Nádoba nesmie byť naplnená viac ako 80 % objemu kvapaliny).
- k. Neprekračujte maximálny pracovný tlak fľaše, a to ani dočasne.

DODATOK PRE CHLADIVO R290/R32

- I. Po správnom naplnení tlakových fliaš a ukončení procesu sa uistíte, že tlakové fľaše a zariadenie sú okamžite odstránené z miesta a všetky uzatváracie ventily na zariadení sú .
- m. Zachytené chladivo sa nesmie plniť do iného chladiaceho systému, pokiaľ nebolo vyčistené a skontrolované.

10. OZNAČOVANIE

Zariadenie musí byť označené štítkom, na ktorom sa uvádza, že bolo vyradené z prevádzky a vypustené chladivo. Štítko musí byť datovaný a podpísaný. Zabezpečte, aby boli na zariadení umiestnené štítky s informáciou, že zariadenie obsahuje horľavé chladivo.


11. RECOVERY

Pri odstraňovaní chladiva zo systému, či už z dôvodu servisu alebo vyradenia z prevádzky, sa odporúča dodržiavať osvedčené postupy, aby sa všetky chladivá odstránili bezpečne. Pri prečerpávaní chladiva do fliaš zabezpečte, aby sa používali len vhodné fľaše na regeneráciu chladiva. Zabezpečte, aby bol k dispozícii správny počet fliaš uskladnenie celkovej náplne systému. Všetky fľaše, ktoré sa majú použiť, sú určené pre regenerované chladivo a označené pre toto chladivo (t. j. špeciálne fľaše na regeneráciu chladiva). Tlakové fľaše musia byť vybavené poistným ventilom a príslušnými uzatváracími ventilmi v dobrom technickom stave. Prázdne fľaše na regeneráciu sa pred regeneráciou vyprázdnia a podľa možnosti ochladia.

Zariadenie na regeneráciu musí byť v dobrom technickom stave so súborom pokynov týkajúcich sa zariadenia, ktoré je k dispozícii, a musí byť vhodné na regeneráciu horľavých chladív. Okrem toho musí byť k dispozícii súprava kalibrovaných váh v dobrom funkčnom stave. Hadice musia byť kompletne s rozpojovacími spojkami bez netesností a v dobrom stave. Pred použitím zariadenia na regeneráciu skontrolujte, či je il v uspokojivom prevádzkovom stave, či bol riadne udržiavaný a či sú všetky súvisiace elektrické komponenty utesnené, aby sa zabránilo vznieteniu v prípade úniku chladiva. V prípade pochybností sa poraďte s výrobcom.

Získané chladivo sa vráti dodávateľovi chladiva v správnej regeneračnej fľaši a vybaví sa príslušný doklad o odovzdaní odpadu. Nemiešajte chladivá v rekuperačných jednotkách a už vôbec nie vo fľašiach. I Ak sa majú odstrániť kompresory alebo kompresorové oleje, uistite sa, že boli odčerpané na prijateľnú úroveň, aby ste sa uistili, že v mazive nezostalo horľavé chladivo. Proces evakuácie sa musí vykonať pred vrátením kompresora dodávateľom. Na urýchlenie tohto procesu sa musí použiť len elektrické ohrievanie telesa kompresora. Keď sa zo systému vypúšťa olej, il sa musí vykonať bezpečne.

e-mailinfo@rotenso.com



PEČIATKA INŠTALATÉRA

www.rotenso.com